
FESTO

CIROS® Advanced Mechatronics

Handbuch



Bestell-Nr.: 572760 Stand: 01/2010

Autoren: Christine Löffler

Grafik: Doris Schwarzenberger

Layout: 01/2010, Beatrice Huber, Julia Saßenscheidt

© Festo Didactic GmbH & Co. KG, 73770 Denkendorf, 2006-2010 Internet: www.festo-didactic.com

E-Mail: did@de.festo.com

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen.

Hinweis

Soweit in dieser Broschüre nur von Lehrer, Schüler etc. die Rede ist, sind selbstverständlich auch Lehrerinnen, Schülerinnen etc. gemeint. Die Verwendung nur einer Geschlechtsform soll keine geschlechtsspezifische Benachteiligung sein, sondern dient nur der besseren Lesbarkeit und dem besseren Verständnis der Formulierungen.

Inhalt

1.	Was erfahren Sie im Handbuch?	5
2.	So installieren Sie CIROS® Advanced Mechatronics	9
2.1	Benutzerspezifische Installation von Beispielanlagen und	
	der standardmäßig verwendeten S7-Programmen	10
3.	Das System CIROS® Advanced Mechatronics	13
3.1	Übersicht zu CIROS® Advanced Mechatronics	13
3.2	Eine verteilte Anlage in CIROS® Advanced Mechatronics	17
3.3	Kommunikation in verteilten Anlagen	19
3.4	Die vorgefertigten Stationsmodelle in CIROS® Advanced Mechatronics	21
3.5	Steuern einer Station mit interner SPS	— 29
3.6	Steuern einer Station mit externer SPS	
3.7	Funktionen zum Einstellen von Störungen in einer Anlage	
3.8	Funktionen zum Analysieren einer Anlage	
3.9	Verzeichnis- und Dateistruktur von CIROS® Advanced	
	Mechatronics	35
4.	Wesentliche Bedienfunktionen von CIROS® Advanced	
	Mechatronics	40
4.1	Neue MPS [®] Standard Anlage aus vorgefertigten	
	Stationsmodellen erstellen	40
4.2	Neue MPS® 500-FMS Anlage aus vorgefertigten	
	Stationsmodellen erstellen	
4.3	Bestehende Anlage verändern	80
4.4	Kommunikationsverbindungen in einer Anlage herstellen	
	und beobachten	
4.5	Anlage simulieren	
4.6	Anlage bedienen und beobachten	
4.7	Ansicht einer Anlage verändern	
4.8	Die Fenster Eingänge und Ausgänge	_153
4.9	Das Fenster Handbetrieb	
4.10	Anlage mit der internen S7 SPS steuern	_187
4.11	Station einer Anlage mit der externen	
	Soft-SPS S7-PLCSIM steuern	203

Inhalt

4.12	Station einer Anlage mit der externen		
	Soft-SPS CoDeSys SP-PLCWinNT steuern	219	
4.13	Station der Anlage mit einer externen SPS steuern	245	
4.14	.14 Störungen in einer Anlage einstellen		
4.15			
4.16	Fehlerbehebung protokollieren	278	
5.	Diese Lerninhalte können Sie mit CIROS® Advanced		
	Mechatronics vermitteln	280	
5.1	Lerninhalte und Lernziele	280	
5.2	Z Zielgruppe		
5.3	3 Vorkenntnisse		
5.4	Exemplarisch: Zuordnung der Lernziele zu Lehrplänen _	284	
5.5	Das Lernkonzept von CIROS® Advanced Mechatronics	290	
5.6	Lernszenarien für CIROS® Advanced Mechatronics	292	
6.	So erstellen und bedienen Sie eine verteilte Anlage		
	in CIROS® Advanced Mechatronics	295	
6.1	Lernziele	295	
6.2	Unterstützung durch CIROS® Advanced Mechatronics	296	
6.3	Beispiel: Eine verteilte Anlage aus MPS® Standard		
	Stationen aufbauen und die Fertigung simulieren	296	
7.	So untersuchen Sie den Informationsfluss in einer		
	verteilten Anlage	324	
7.1	Lernziele	325	
7.2	Methoden	325	
7.3	Unterstützung durch CIROS® Advanced Mechatronics	327	
7.4	Beispiel: Den Informationsfluss in einer verteilten		
	MPS® Standard Anlage analysieren	327	

Was ist CIROS® Advanced Mechatronics?

CIROS® Advanced Mechatronics ist eine Anwendung aus der CIROS® Automation Suite.

CIROS® Advanced Mechatronics ist ein PC-basiertes grafisches 3D-Simulationssystem für verteilte automatisierungstechnische Anlagen. Die Anlagen bestehen aus verschiedenen, miteinander vernetzten intelligenten Stationen. Die verteilten Anlagen stellen unterschiedlich komplexe automatisierungstechnische Prozesse dar. In der Dokumentation und in der Software werden die Anlagen auch als Prozessmodelle oder Arbeitszellen bezeichnet.

CIROS® Advanced Mechatronics ist ein Werkzeug, mit dem Sie

- einen Automatisierungsprozess definieren und die zugehörige Anlage aus vordefinierten Stationen erstellen,
- die Funktionsweise einer Anlage kennen lernen.
- die Kommunikation zwischen den vernetzten Stationen einer verteilten Anlage kennen lernen und projektieren,
- SPS-Programmierung und Testen von SPS-Programmen anhand von Anlagen trainieren,
- systematische Fehlersuche an einer Anlage durchführen.

Abhängig von den Vorkenntnissen der Lerner und Lernerinnen können die einzelnen Inhalte unterschiedlich vertieft werden.

Die simulierten Anlagen sind auch als reale Anlagen verfügbar. Damit können Sie das an virtuellen automatisierungstechnischen Anlagen erworbene Wissen an realen Anlagen erfolgreich anwenden und vertiefen.

CIROS® Advanced Mechatronics bietet Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit, neben den vorgefertigten Prozessmodellen selbst erstellte Prozessmodelle zu simulieren. Prozessmodelle erstellen und verändern Sie mit CIROS® Studio, einer weiteren Anwendung aus der CIROS® Automation Suite.

Zielgruppe

Das Handbuch wendet sich an

- Ausbilder und Ausbilderinnen sowie Lehrer und Lehrerinnen
 Diese erhalten im Handbuch Anregungen und Vorschläge, wie Sie
 CIROS® Advanced Mechatronics im Unterricht und in der Aus- und
 Weiterbildung einsetzen.
- Lerner und Lernerinnen
 Für diese interessant sind die Informationen und die Anleitung zur Bedienung von CIROS[®] Advanced Mechatronics.

Aufbau des Handbuchs

Das Handbuch ist nach folgenden Themenbereichen gegliedert:

- Kapitel 2 enthält Informationen und Hinweise zur Installation und Lizenzierung von CIROS® Advanced Mechatronics.
- In Kapitel 3 und 4 werden das System und die wesentlichen Bedienfunktionen von CIROS® Advanced Mechatronics beschrieben.
- Das Kapitel 5 behandelt didaktische Aspekte. Es sind die Lerninhalte aufgeführt, die mit CIROS[®] Advanced Mechatronics vermittelt werden. Und es sind das Lernkonzept und daraus resultierende Möglichkeiten für den Einsatz im Unterricht dargestellt.
- Die Kapitel 6 und 7 beschreiben konkrete Aufgabenstellungen zu den Lerninhalten, methodische Vorgehensweisen zur Lösung und eine Umsetzung in CIROS® Advanced Mechatronics.

Konventionen

Es werden bestimmte Schreibweisen für Texte sowie für Tastenkombinationen und Tastenfolgen verwendet, damit Sie Informationen besser finden.

Schreibweise	Bedeutung
fett	Das Format wird verwendet für Befehlsnamen, Menünamen, Dialogfeldnamen, Verzeichnisnamen und Befehlsoptionen.
Taste1+Taste2	Ein Pluszeichen (+) zwischen den Tastennamen bedeutet, dass Sie die genannten Tasten gleichzeitig drücken müssen.
Taste1–Taste2	Ein Minuszeichen (-) zwischen den Tastennamen bedeutet, dass Sie die genannten Tasten nacheinander drücken müssen.

Zusätzliche Unterstützung

Weitere Beschreibungen und Unterstützung erhalten Sie durch die Online-Hilfe. Die Online-Hilfe setzt sich zusammen aus

- der CIROS® Hilfe für die Bedienung und
- dem CIROS® Advanced Mechatronics Assistant.

Die CIROS® Hilfe enthält ausführliche Informationen zu den Funktionen und zur Bedienung von CIROS® Advanced Mechatronics.

Die CIROS® Hilfe ist Bestandteil der CIROS® Automation Suite und beschreibt die Funktionalität verschiedener CIROS® Anwendungen. Die CIROS® Hilfe zeichnet sich deshalb durch einen größeren Funktionsumfang aus als für CIROS® Advanced Mechatronics erforderlich ist.

Die Menüleiste der Online-Hilfe stellt Funktionen bereit, die Sie von einem Standard Internetbrowser schon kennen. Dazu gehören: sich vorund zurückbewegen, die Startseite anwählen, ausgewählte Themen drucken, die Navigationsleiste ein- und ausblenden oder Optionen zur Internetverbindung festlegen.

Ferner haben Sie die Möglichkeit, über Zusatzregister wie Inhalt, Index, Suchen, Favoriten sich komfortabel durch die Informationen in der CIROS® Advanced Mechatronics Hilfe zu navigieren.

Der CIROS® Advanced Mechatronics Assistant stellt ausführliche Funktionsbeschreibungen und technische Dokumentation zu den einzelnen Stationen bereit. Zu jeder Station ist ein Beispiel-SPS-Programm enthalten. Das SPS-Programm ist in STEP 7 erstellt. CIROS® Advanced Mechatronics Assistant bietet Ihnen ferner einen direkten Zugriff auf einige vorbereitete Beispielanlagen und vorbereitete Aufgaben.

Auch ein Getting Started für den schnellen Einstieg in CIROS® Advanced Mechatronics ist integriert.

Für die Betrachtung der PDF-Dokumente muss Adobe Acrobat Reader auf Ihrem PC installiert sein. Das Programm Adobe Acrobat Reader ist kostenfrei. Sie können es von der Internetadresse www.adobe.de herunterladen.

Sollten Sie während der Installation oder beim Betrieb von CIROS® Advanced Mechatronics Fragen haben, steht Ihnen unsere telefonische Hotline jederzeit gerne zur Verfügung.

2. So installieren Sie CIROS® Advanced Mechatronics

Um CIROS® Advanced Mechatronics zu installieren, benötigen Sie die DVD-ROM CIROS® Automation Suite. Dort sind alle Softwarepakete der CIROS® Automation Suite zur Installation vorbereitet. Auch die Handbücher zu den einzelnen Softwarepaketen sind dort als PDF-Dokumente abgelegt.

Im Anschluss an die Installation führen Sie die Lizenzierung durch. Sobald die Lizenzierung erfolgreich abgeschlossen ist, können Sie CIROS® Advanced Mechatronics starten.

Weitere Informationen zu den Systemvoraussetzungen, zur Installation und zur Lizenzierung entnehmen Sie bitte der beigelegten Anleitung.

2. So installieren Sie CIROS® Advanced Mechatronics

2.1 Benutzerspezifische Installation von Beispielanlagen und der standardmäßig verwendeten S7Programmen

Damit eine modellierte Anlage simuliert werden kann, muss für jede Station der Anlage ein SPS-Programm vorliegen, das den Ablauf der Station steuert. Zur Ausführung von SPS-Programmen besitzt jede Station eine interne SPS. Als interne SPS wird ein S7-Simulator verwendet.

Wird mit den Voreinstellungen von CIROS® Advanced Mechatronics gearbeitet, so wird beim Starten der Simulation automatisch das vorbereitete Beispiel-SPS-Programm in die interne SPS geladen und ausgeführt. Dadurch können Sie die mitgelieferten Beispiel-Anlagen und jede neu erstellte Anlage sofort fehlerfrei simulieren.

Wollen Sie ein oder mehrere Beispiel-SPS-Programme verändern, dann installieren Sie die SPS-Programme in ein weiteres, von Ihnen festgelegtes Unterverzeichnis. Nehmen Sie dort Ihre Änderungen vor. Die geänderten Programme können Sie in die interne SPS der entsprechenden Station Ihrer Anlage laden und ausführen lassen. Selbstverständlich können Sie geänderte SPS-Programme auch in eine externe SPS laden. Sie steuern dann die betreffende Station der Anlage mit einer externen SPS.

Durch dieses Vorgehen bleiben die von CIROS® Advanced Mechatronics standardmäßig genutzten SPS-Programme unverändert und können jederzeit wieder in die interne SPS einer Station zurückgeladen werden.

CIROS® Advanced Mechatronics unterstützt Sie bei der benutzerspezifischen Installation der Beispiel-Anlagen und der S7-Programme. Öffnen Sie dazu den CIROS® Advanced Mechatronics Assistant.



 ${\sf CIROS}^{@}\, {\sf Advanced}\,\, {\sf Mechatronics}\, {\sf Assistant}\,\, {\sf unterscheidet}$


Referenzmodelle und Benutzermodelle.

- Referenzmodelle sind Beispielanlagen, die im Programmverzeichnis von CIROS® Advanced Mechatronics abgelegt und mit einem Schreibschutz versehen sind. Das Modell und die zugehörigen SPS-Programme können nicht verändert werden. Dadurch ist gewährleistet, dass sich das Prozessmodell zu jedem Zeitpunkt öffnen und korrekt simulieren lässt.
- Benutzermodelle werden, wenn Sie mit Hilfe von CIROS® Advanced Mechatronics Assistant erzeugt und geöffnet werden, standardmäßig in Ihrem persönlichen Ordner unter Eigene Dateien\CIROS\CIROS Advanced Mechatronics Samples abgelegt. Sie sind nicht schreibgeschützt. So können Sie zum Beispiel die zugehörigen SPS-Programme ändern und durch eigene ersetzen. Das Programmverzeichnis mit den Benutzermodellen und S7-Projekten stellt Ihre individuelle Arbeitsumgebung für CIROS® Advanced Mechatronics dar.

2. So installieren Sie CIROS® Advanced Mechatronics

Sie können die Benutzermodelle auch in einen anderen als den standardmäßig voreingestellten Ordner kopieren. Informationen dazu finden Sie in CIROS[®] Advanced Mechatronics Assistant.

Für die von CIROS® Advanced Mechatronics Assistant erzeugten Benutzermodelle wird folgende Verzeichnisstruktur angelegt:



Zum Produkt CIROS® Advanced Mechatronics gehören:


- die Simulationssoftware CIROS® Advanced Mechatronics.
- die Kommunikationssoftware EzOPC.
- eine Online CIROS® Advanced Mechatronics Hilfe,
- ein Online CIROS® Advanced Mechatronics Assistant,
- eine Online Hilfe zu EzOPC.
- ein PDF-Dokument mit Informationen zur Lizenzierung und zur Installation eines Lizenzservers,
- ein Handbuch zur Bedienung von CIROS[®] Advanced Mechatronics als PDF-Dokument.

3.1 Übersicht zu CIROS® Advanced Mechatronics

CIROS® Advanced Mechatronics ist ein PC-basiertes grafisches 3D-Simulationssystem zum Einstieg in automatisierungstechnische Anlagen mit verteilter Intelligenz.

Mit CIROS Advanced Mechatronics erstellen, programmieren und simulieren Sie verteilte Anlagen unterschiedlicher Komplexität.

Eine verteilte Anlage besteht aus einer oder mehreren Stationen. Eine Station ist dadurch gekennzeichnet, dass sie selbständig bestimmte Maschinenfunktionen ausführt, sie ist also ein autarker Anlagenteil mit eigenem SPS-Programm.



Bestandteile von CIROS® Advanced Mechatronics

Um den Ablauf einer verteilten Anlage zu simulieren, sind nötig:

- ein grafisches Prozessmodell der verteilten Anlage,
- zu jeder Station ein SPS-Programm und eine SPS, die den Ablauf der Station autark steuert und mit anderen Stationen, sofern erforderlich, Informationen austauscht,
- eine Simulation, die das Verhalten der Anlage nachbildet. Diese Simulation sorgt dafür, dass sich zum Beispiel Zylinder bewegen und Sensoren betätigt werden.

Jede Station ist zusammen mit einem Beispiel-SPS-Programm in einer Bibliothek abgelegt. Das SPS-Programm legt einen möglichen Ablauf der Station fest. Selbstverständlich können Sie neue SPS-Programme erstellen, die einen anderen Ablauf des Prozesses erzeugen.

Wird nun eine Anlage aus den vorbereiteten Stationen modelliert, so wird das zugehörige SPS-Programm automatisch in die interne SPS der Station geladen. Als interne SPS wird ein SIMATIC S7-Simulator verwendet. Er führt das SPS-Programm nach dem Starten der Simulation aus.

Damit die Stationen der Anlage korrekt zusammenarbeiten, müssen sie Informationen austauschen.

Das Erstellen der standardmäßig genutzten Kommunikationsverbindungen zwischen den Stationen erfolgt automatisch.

Durch diese Unterstützung können Sie den Ablauf einer Anlage sofort nach der Modellierung simulieren.

Der Vorteil dabei ist: Sie können sich mit dem Prozess vertraut machen, können ihn bedienen und beobachten. Und Sie müssen nicht zuvor schon die SPS-Programme zu den einzelnen Stationen erstellt haben.

In einem nächsten Schritt können Sie die Kommunikationsverbindungen selbst erstellen oder verändern und die erforderlichen Anpassungen in den SPS-Programmen vornehmen.

Eine besondere Zusatzfunktion bietet CIROS® Advanced Mechatronics durch die Möglichkeit der Fehlersimulation. Sie können damit typische Störungen in der Anlage einstellen. Ursachen für Störungen können beispielsweise sein: ein mechanisch verstellter Sensor, ein Kabelbruch oder der Ausfall einer kompletten Baugruppe. Die Ursache der Störung muss durch eine systematische Fehlersuche gefunden und behoben werden.

Das Beobachten und Analysieren des Prozesses sowie das Beheben von Störungen ist ein Schwerpunkt von CIROS® Advanced Mechatronics.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Erstellen eigener SPS-Programme für einzelne Stationen. Diese SPS-Programme werden in eine externe SPS geladen. Über die OPC-Schnittstelle tauscht CIROS® Advanced Mechatronics die Ein-/Ausgangssignale mit der externen SPS aus.

Als externe SPS sind möglich

- jede beliebige reale SPS,
- die Soft-SPS SIMATIC S7-PLCSIM,
- die Soft-SPS CoDeSys PLCWinNT.

Zur Kopplung an eine externe SPS benötigt CIROS® Advanced Mechatronics das Softwareprogramm EzOPC. Der OPC-Server EzOPC kommuniziert über das Interface EasyPort mit jeder beliebigen SPS.

Neben den vorbereiteten Prozessmodellen können Sie in CIROS® Advanced Mechatronics auch selbsterstellte oder veränderte Prozessmodelle nutzen. Prozessmodelle erstellen und verändern Sie in CIROS® Studio.

3.2 Eine verteilte Anlage in CIROS® Advanced Mechatronics

Anlagen können aus einer oder mehreren Stationen erstellt werden. Jede Station stellt eine "intelligente Einheit" dar, die selbstständig bestimmte Maschinenfunktionen ausführt.

Eine "intelligente Einheit" besteht aus einer Station, einem vordefinierten Ablauf mit vordefinierter Kommunikationsschnittstelle, einem SPS-Programm, einer internen SPS sowie optional einem Roboterprogramm. Der vordefinierte Ablauf der SPS gesteuerten Stationen kann selbstverständlich durch den Anwender geändert werden.


Als Stationen sind für Sie vorbereitet:

- · Station Bearbeiten,
- Station Fluidic Muscle Presse,
- Station Handhaben.
- Station Hochregallager,
- · Station Lagern,
- Station Pick & Place,
- Station Pr


 üfen.
- Station Puffern,
- Station Qualitätssicherung,
- · Station Roboter,
- Station Robotermontage,
- · Station Sortieren,
- Station Trennen.
- Station Umlauftransportsystem mit Paletten und 6 Arbeitspositionen
 so genannten Andockpositionen für MPS[®] 500-FMS Stationen,
- Station Verteilen.

Aus den genannten Stationen können Sie zwei Arten von Anlagen erzeugen:

- MPS® Standard Anlagen,
- MPS[®] 500-FMS Anlagen.



Beispiel einer MPS® Standard Anlage



Beispiel einer MPS® 500-FMS Anlage

Die Stationen werden in zwei Bibliotheken zur Verfügung gestellt:

- Bibliothek MPS[®] Stationen,
- Bibliothek MPS[®] 500-FMS.

Beim Modellieren einer Anlage sind aufgrund der technologischen Funktionen der einzelnen Stationen und bei Verwendung der vorbereiteten SPS-Programme nur bestimmte Kombinationen zulässig.

Hinweis

Eine Anlage kann auch aus genau einer Station aufgebaut sein. Damit können Sie alle Lerninhalte, zu deren Vermittlung nur eine einzelne Station erforderlich ist, mit CIROS® Advanced Mechatronics trainieren.

MPS® Anlagen führen unterschiedliche Fertigungsprozesse aus:

- MPS[®] Standardanlagen montieren Messinstrumente und Kurzhubzylinder.
- MPS[®] 500-FMS Anlagen besitzen eine Lagerverwaltung und montieren Kurzhubzylinder.

3.3 Kommunikation in verteilten Anlagen

Damit der Produktionsprozess korrekt ablaufen kann, müssen die "intelligenten Einheiten" der Anlage Informationen austauschen. Sie müssen miteinander kommunizieren. In MPS® Anlagen sind dies die einzelnen Stationen. Wie und mit wem die Stationen kommunizieren, hängt von ihrer Position im Materialfluss ab.


In MPS® Standard Anlagen kommuniziert eine Station üblicherweise mit ihrer Vorgänger- und ihrer Nachfolgestation. In der Standardversion wird jeweils ein Bit ausgetauscht. Der Austausch der Information geschieht über optische Sensoren. Diese Art der Kopplung von Stationen wird mit StationLink bezeichnet. Als StationLink Sensoren werden Einweg-Lichtschranken Sender und Empfänger verwendet.

Bei MPS® 500-FMS Anlagen kommuniziert jede am Transportsystem anwesende Station mit dem Transportsystem. Nur so weiß das Transportsystem, welche Stationen am Produktionsprozess beteiligt sind und an welcher Arbeitsposition sich diese befinden. Sind an einer Arbeitsposition zwei Stationen im Einsatz, wie beispielsweise die Stationen Verteilen und Prüfen an der Position für den Wareneingang, so findet auch zwischen diesen beiden Stationen ein Informationsaustausch statt.

Alle Stationen einer MPS® 500-FMS Anlage kommunizieren über die Kopplung von SPS-Ein- und Ausgängen. Diese Art der Kommunikation wird als E/A-Kopplung bezeichnet. Zusätzlich nutzen die Stationen, die an den Arbeitspositionen des Transportsystems platziert sind, die optischen Sensoren für den Informationsaustausch.

Derjenige Teil der Kommunikation, der über E/A-Kopplung ausgeführt wird, kann grafisch projektiert und verändert werden.

Wenn Veränderungen in den Kommunikationsverbindungen vorgenommen werden, ist darauf zu achten, dass die SPS-Programme der betreffenden Stationen die Kommunikationsinformation entsprechend zur Verfügung stellen und umgekehrt auch wieder auswerten.



Projektierung und Darstellung der Kommunikationsverbindungen


3.4
Die vorgefertigten
Stationsmodelle in
CIROS® Advanced
Mechatronics

Die Stationsmodelle sind realitätsnahe Nachbildungen real existierender Stationen.

Zu jedem Stationsmodell gehört neben der grafischen Darstellung auch ein Beispiel-SPS-Programm und, sofern erforderlich, ein Roboterprogramm.


Stationsmodell

Beschreibung



Station Bearbeiten

Das Modell ist eine Simulation der MPS[®] Station Bearbeiten von Festo Didactic. In dieser Station sollen Werkstücke geprüft, bearbeitet und an die Nachbarstation weitergegeben werden.



Station Fluidic Muscle Presse


Das Modell ist eine Simulation der MPS[®] Station Fluidic Muscle Presse von Festo Didactic. In dieser Station sollen Werkstückeinsätze mit den Werkstückgehäusen verpresst und das fertige Werkstück zur Übergabeposition transportiert werden.

Stationsmodell

Beschreibung

Station Handhaben

Das Modell ist eine Simulation der MPS® Station Handhaben von Festo Didactic. In dieser Station sollen Werkstücke aus einer Aufnahme entnommen und abhängig vom Ergebnis der Materialprüfung auf einer Rutsche abgelegt werden. Die Werkstücke können auch an eine Nachbarstation weitergegeben werden.



Station Hochregallager

Das Modell ist eine Simulation der MPS[®] Station Hochregallager von Festo Didactic. In dieser Station sollen Werkstücke ein- und wieder ausgelagert werden.

Beschreibung Stationsmodell Station Lagern Das Modell ist eine Simulation der MPS® Station Lagern von Festo Didactic. Abhängig von der Position der Station im Materialfluss sollen Werkstücke ein- oder ausgelagert werden. Station Pick & Place Das Modell ist eine Simulation der MPS® Station Pick & Place von Festo Didactic. In dieser Station sollen Werkstückeinsätze auf Werkstückgehäuse gelegt werden. Das komplette Werkstück wird zur Übergabeposition transportiert.

Stationsmodell Beschreibung Station Prüfen Das Modell ist eine Simulation der MPS® Station Prüfen von Festo Didactic. In dieser Station soll die Materialbeschaffenheit der Werkstücke festgestellt und die Werkstückhöhe überprüft werden. Abhängig vom Prüfergebnis soll das Werkstück ausgeschleust oder an die Nachbarstation übergeben werden. Station Puffern Das Modell ist eine Simulation der MPS® Station Puffern von Festo Didactic. In dieser Station sollen Werkstücke transportiert, gepuffert und vereinzelt werden.

Stationsmodell Beschreibung Station Qualitätssicherung Das Modell ist eine Simulation der MPS® Station Qualitätssicherung von Festo Didactic. In dieser Station sollen Werkstücke auf ihre Formtoleranzen geprüft werden. Station Roboter Das Modell ist eine Simulation der MPS® Station Roboter von Festo Didactic. In dieser Station sollen Werkstücke nach Farbe sortiert und die korrekte Ausrichtung der Werkstücke überwacht werden. Abhängig vom Ergebnis sollen die Werkstücke in verschiedene Magazine sortiert oder an die Nachbarstation weitergeleitet werden.

Stationsmodell Beschreibung Station Robotermontage Das Modell ist eine Simulation der MPS® Station Robotermontage von Festo Didactic. In dieser Station soll aus einem Grundkörper ein Modellzylinder montiert werden. Station Sortieren Das Modell ist eine Simulation der MPS® Station Sortieren von Festo Didactic. In dieser Station sollen Werkstücke nach Material und Farbe sortiert werden.

Station Transportsystem Das Modell ist eine Simulation der MPS® Station Transportsystem von Festo Didactic. In dieser Station sollen Werkstücke zu den einzelnen Stationen einer MPS® 500-FMS Anlage transportiert werden. Station Trennen Das Modell ist eine Simulation der MPS® Station Trennen von Festo Didactic. In dieser Station spaltet sich der Materialfluss auf. Die Grundkörper für den Zylinder werden auf Band 1, die Gehäuse für die Messinstrumente auf Band 2 weiter transportiert und an die Nachbarstationen übergegeben.


Stationsmodell Station Verteilen Das Modell ist eine Simulation der MPS® Station Verteilen von Festo Didactic. In dieser Station sollen Werkstücke vereinzelt und an die Nachbarstation weitergegeben werden.

3.5 Steuern einer Station mit interner SPS

Jede Station in CIROS® Advanced Mechatronics besitzt einen integrierten SIMATIC S7-Simulator als interne SPS. Der S7-Simulator kann in STEP 7 erstellte KOP, FUP, AWL und GRAPH-Programme ausführen.

Wenn Sie die Simulation einer Anlage starten, führt die interne SPS das zur Station gehörende Beispiel-SPS-Programm aus. Dadurch können Sie den Ablauf einer Anlage sofort nach der Modellierung in der Simulation kennen lernen.


Ausführliche Informationen zum Funktionsumfang der internen SPS entnehmen Sie bitte der CIROS® Online-Hilfe.



3.6 Steuern einer Station mit externer SPS


Wenn Sie eigene SPS-Programme zu einzelnen Stationen einer Anlage erstellen und testen, empfehlen wir, die Programme in eine externe SPS zu laden und von dort ausführen zu lassen. Das hat den Vorteil, dass Sie die SPS und das Programmiersystem Ihrer Wahl einsetzen können. Und es stehen Ihnen für die Fehlersuche im SPS-Programm die Test- und Diagnosefunktionen zur Verfügung, die das Programmiersystem dafür vorgesehen hat. Dazu gehören die Statusanzeige von SPS-Ein-/Ausgängen und Variablen, die Online-Anzeige des SPS-Programms oder auch das Auslesen von Maschinenzuständen.

Wenn Sie als externe SPS die Soft-SPS S7-PLCSIM oder CoDeSys SP PLCWinNT einsetzen, benötigen Sie keine weiteren Hardware-Komponenten.



Informationsaustausch bei Konfiguration mit externer Soft-SPS S7-PLCSIM

Wenn Sie als externe SPS eine Hardware-SPS verwenden, benötigen Sie für den Austausch der Ein-/Ausgangssignale das Produkt EasyPort und Datenkabel. EasyPort überträgt die Ein-/Ausgangssignale der SPS über die serielle oder über die USB Schnittstelle des PC an den OPC-Server EzOPC. Der OPC-Server reicht die Daten während der Simulation der Anlage an die ausgewählte Station weiter. Und umgekehrt werden die Zustände der Sensoren und Aktoren der betreffenden Station an die externe SPS kommuniziert.




Informationsaustausch bei Konfiguration mit externer Hardware-SPS

3.7 Funktionen zum Einstellen von Störungen in einer Anlage

Der Dialog zum Einstellen von Störungen in einer Anlage ist passwortgeschützt. Zugriff auf diesen Dialog haben nur die Ausbilder und Lehrer.

Zu jeder Station wird eine Liste der typischen Fehler angeboten. Aus dieser Liste wählen Sie ein oder mehrere Fehler aus.




Aufgabe der Lerner ist es, die Störung im Ablauf der Anlage zu erkennen, zu beschreiben und anschließend die Fehlerursache zu ermitteln. Die Lerner tragen den vermuteten Fehler im Dialog zur Fehlerbehebung ein. Wurde der Fehler richtig erkannt, arbeitet die Anlage anschließend fehlerfrei. Die Einträge im Dialog zur Fehlerbehebung werden protokolliert und können von den Ausbildern und Lehrern eingesehen werden.

3.8 Funktionen zum Analysieren einer Anlage

Mit CIROS® Advanced Mechatronics haben Sie vielfältige Möglichkeiten, den Ablauf einer Anlage zu beobachten und zu analysieren.

Sobald die Simulation einer Anlage aktiv ist und die SPS-Programme der einzelnen Stationen den Ablauf der Anlage steuern, können Sie den Prozess bedienen und visuell beobachten.

Sie bedienen den Prozess mit den Tastern und Schaltern der einzelnen Bedienpulte.



- LEDs an den Sensoren und Ventilen zeigen Ihnen den elektrischen Zustand der Prozesskomponente an.
- LEDs an den SPS-Ein- und Ausgängen am Bedienpult zeigen Ihnen den Zustand der mit diesen Ein- und Ausgängen realisierten Kommunikation an.
- Liegt Druckluft am Anschluss eines Zylinders an, so wird der Anschluss blau hervorgehoben. Die Druckluftschläuche selbst werden nicht simuliert.
- Die Zustände der SPS-Ein-/Ausgänge sind in separaten Fenstern dargestellt.
- In einem Fenster Handbetrieb erhalten Sie einen Überblick über alle Prozesszustände und Prozessvorgänge.
- Im Fenster Handbetrieb können Sie sich zusätzlich die Kommunikationsverbindungen zwischen zwei ausgewählten Stationen anzeigen lassen.

Wollen Sie den Ablauf schrittweise ausführen, dann nutzen Sie das Fenster Handbetrieb als Werkzeug zum Steuern. Indem Sie Haltepunkte setzen, können Sie den Prozess an definierten Stellen anhalten.

Ist kein SPS-Programm während der Simulation der Anlage aktiv, dann können Sie das Fenster Handbetrieb nutzen, um einzelne Prozessvorgänge zu aktivieren. Sie steuern damit zum Beispiel die Bewegung eines Zylinders oder das An- und Ausschalten eines elektrischen Motors.


3.9 Verzeichnis- und Dateistruktur von CIROS® Advanced Mechatronics

Hier erhalten Sie Informationen zur Verzeichnis- und Dateistruktur von CIROS® Advanced Mechatronics.

Diese Informationen sind hilfreich.

- wenn Sie das Modell einer Anlage anderen Anwendern zur Verfügung stellen wollen,
- wenn Sie die Beispiel-SPS-Programme zu einzelnen Stationen einer Anlage verändern wollen.

Verzeichnisstruktur nach der Installation von CIROS® Advanced Mechatronics Wenn Sie CIROS® Advanced Mechatronics mit den angebotenen Voreinstellungen installieren, wird folgende Verzeichnisstruktur angelegt.



3. Das System CIROS® Advanced Mechatronics

Die S7-Projekte mit den Beispiel-SPS-Programmen zu den einzelnen Stationen sind im Verzeichnis S7 abgelegt. **Diese Original-SPS-Programme dürfen Sie nicht verändern!** Gleiches gilt für die S7-Programme und Prozessmodelle unter **Samples**.

Wollen Sie ein oder mehrere Beispiel-SPS-Programme oder auch Modelle verändern, dann kopieren Sie das Verzeichnis **Samples** in ein von Ihnen festgelegtes Verzeichnis. Nehmen Sie dort Ihre Änderungen an den SPS-Programmen oder auch Modellen vor. Die geänderten Programme können Sie in die interne SPS der entsprechenden Station Ihrer Anlage laden und ausführen lassen.

Durch dieses Vorgehen bleiben die von CIROS® Advanced Mechatronics standardmäßig genutzten SPS-Programme unverändert und können jederzeit wieder in die interne SPS einer Station zurückgeladen werden.

CIROS® Advanced Mechatronics Assistant unterstützt Sie beim Kopieren der Modelle und Beispiel-SPS-Programme. Zur besseren Unterscheidung werden kopierte Modelle als Benutzermodelle und Original-Modelle als Referenzmodelle bezeichnet.

Projektstruktur zu den modellierten Anlagen Am Beispiel einer Anlage ist dargestellt, welche Dateien zu einer modellierten Anlage gehören und welche Informationen in diesen Dateien abgelegt sind. Eine Anlage wird auch als Prozessmodell oder Arbeitszelle bezeichnet. Alle Dateien, die zur grafischen Darstellung der Anlage gehören, sind in einem anwenderdefinierten Unterverzeichnis abgelegt.

Sind in dem betrachteten Unterverzeichnis noch weitere CIROS® Advanced Mechatronics Anlagen gespeichert, dann liegen auch zu diesen Anlagen Dateien mit dem entsprechenden Namen vor. Ferner ist die Liste der bmp-Dateien umfangreicher. Die bmp-Dateien lassen sich aber nur schwer einzelnen Anlagen zuordnen.

3. Das System CIROS® Advanced Mechatronics

Datei	Beschreibung
Beispiel.mod	Prozessmodell einer Anlage mit dem Namen Beispiel.
Beispiel.ini	Initialisierungen zum Prozessmodell: Die Datei enthält alle benutzerspezifischen Einstellungen zum Prozessmodell wie Fensterkonfiguration, Störungsvorgaben etc. Zusätzlich ist ein Verweis auf Ort und Name der SPS-Programme enthalten, die nach dem Start der Simulation von den internen SPSen der Stationen ausgeführt werden sollen.
Beispiel.prot	Protokoll der Störungskompensation: Die Datei wird im Lehrermodus ausgelesen und im Fenster Störungsprotokoll angezeigt.
Beispiel.htm Beispiel.xls Beispiel.txt	Export des Störungsprotokolls: Änderungen im Störungsprotokoll werden automatisch in diese Dateien exportiert. Die Dateien können dann beispielsweise mit dem Microsoft Internet Explorer oder mit Microsoft Excel betrachtet werden.
Beispiel.mcf	Einstellungen der Störungsvorgabe: Die Datei enthält alle Einstellungen zu Aktivierung, Beginn, Dauer und Art einer Störung. Wenn diese Datei im Verzeichnis des Prozessmodells existiert, überschreibt sie die Einstellungen in der ini-Datei. Ist sie nicht vorhanden, werden die in der ini-Datei abgelegten Störungsvorgaben benutzt.
*.bmp	Verschiedene Bitmap-Dateien, die zur grafischen Darstellung der Anlage benötigt werden. Die benötigten Bitmap-Dateien sind abhängig davon, welche Stationen in der Anlage verwendet werden.

Dateien zu einem Prozessmodell

Zu einer Anlage gehören auch SPS-Programme. Sie werden entweder von einer internen oder einer externen SPS ausgeführt. Die SPS-Programme steuern den Ablauf der einzelnen Stationen der Anlage. In der Datei *.ini ist ein Verweis auf den Speicherort der SPS-Programme eingetragen.

3. Das System CIROS® Advanced Mechatronics

Diesen Sachverhalt müssen Sie beachten, wenn Sie eine von Ihnen modellierte Anlage auf einen anderen PC kopieren und dort simulieren wollen.

Wenn Sie das Prozessmodell einer Anlage kopieren wollen, dann gehen Sie am besten wie folgt vor:

- Wählen Sie alle Dateien aus, die zu der Anlage gehören. Das sind alle Dateien, die den Namen der betreffenden Anlage tragen sowie alle Bitmap-Dateien.
- Kopieren Sie alle ausgewählten Dateien in ein Unterverzeichnis des gewünschten PC. Das Unterverzeichnis auf dem Ziel-PC muss den gleichen Namen und den gleichen Pfad besitzen wie auf Ihrem PC.
- Wenn die Anlage mit den Beispiel-SPS-Programmen arbeitet, dann stellen Sie sicher, dass die Beispiel-SPS-Programme auf dem neuen PC im gleichen Pfad abgelegt sind wie auf Ihrem PC. Ist dies nicht der Fall, dann starten Sie auf dem neuen PC CIROS® Advanced Mechatronics und laden Sie das kopierte Prozessmodell. Laden Sie dann die gewünschten SPS-Programme aus dem entsprechenden Verzeichnis auf dem neuen PC in die interne SPS der einzelnen Stationen der Anlage. Durch das Laden der SPS-Programme wird der Verweis in der ini-Datei auf den Speicherort der SPS-Programme automatisch korrigiert. Die Anlage kann nun simuliert werden.
- Wird eine Station oder werden mehrere Stationen der Anlage durch selbst erstellte SPS-Programme gesteuert, dann müssen auch diese SPS-Programme auf dem neuen PC zur Verfügung stehen. Die SPS-Programme müssen auf dem neuen PC in die entsprechenden Stationen der Anlage geladen werden.

In diesem Kapitel sind die wesentlichen Bedienfunktionen zu CIROS® Advanced Mechatronics beschrieben. Um Befehle zu aktivieren, bieten MS Windows Programme verschiedene Möglichkeiten. In dieser Beschreibung werden Befehle über Einträge der Menüzeile ausgelöst. Selbstverständlich können und sollten Sie auch die Symbolleiste, entsprechende Tastenkombinationen oder das kontextsensitive Menü der rechten Maustaste nutzen.

Ausführliche Informationen zur Nutzung aller Möglichkeiten von CIROS® Advanced Mechatronics finden Sie in der Online-Hilfe zu diesem Softwarepaket.

Hinweis

Damit Sie eine Vielzahl verschiedener Anlagen erstellen können, wurde die Bibliothek um neue Stationsmodelle erweitert. In den SPS-Programmen und in den Schaltplänen zu diesen Stationen sind die neuen Normen zur Schaltplanerstellung berücksichtigt. "Alte" und "neue" Norm unterscheiden sich in den Bezeichnungen von Ventilspulen, Tastern und Schaltern sowie Leuchtmeldern.

4.1 Neue MPS® Standard Anlage aus vorgefertigten Stationsmodellen erstellen

Die Stationsmodelle zum Aufbau einer Anlage stehen Ihnen in zwei Bibliotheken zur Verfügung:

- Bibliothek MPS[®] Stationen.
- Bibliothek MPS[®] 500-FMS.

Wollen Sie eine MPS® Standard Anlage modellieren, dann verwenden Sie die Modelle aus der Bibliothek MPS® Stationen.

In dieser Bibliothek sind Stationsmodelle enthalten zu:

- · Station Bearbeiten,
- Station Fluidic Muscle Presse,
- · Station Handhaben,
- · Station Lagern,
- · Station Pick & Place,
- · Station Prüfen,

- Station Puffern,
- Station Roboter.
- Station Robotermontage,
- Station Sortieren,
- Station Trennen
- Station Verteilen.

Stationsmodelle für eine MPS® Standard Anlage werden direkt nebeneinander gestellt.

Das Ausrichten und Verbinden der Modelle geschieht auf einfache Weise über vorgegebene Koppelpunkte an den Modellen. Die automatische Ausrichtung sorgt dafür, dass auch die StationLink Sensoren von benachbarten Stationen korrekt positioniert sind. Die StationLink Sensoren sind optische Sensoren. Sie übertragen das Kommunikationssignal.

Hinweis

Eine Anlage kann auch aus genau einer Station aufgebaut sein. Damit können Sie alle Lerninhalte, zu deren Vermittlung nur eine einzelne Station erforderlich ist, in CIROS® Advanced Mechatronics trainieren.

Beim Modellieren einer Anlage sind aufgrund der technologischen Funktionen der einzelnen Stationen nur bestimmte Kombinationen zulässig. In der Tabelle sind die möglichen Kombinationen bzw. Folgestationen grau hinterlegt.

So kombinieren Sie Ihre MPS® Standard Stationen	Verteilen – Standard	Verteilen – Justiert für Prüfen	Prüfen	Bearbeiten	Handhaben – Justiert für Nachfolger	Handhaben – Justiert als Abschluss	Puffern	Pick & Place
Verteilen – Standard								
Verteilen – Justiert für Prüfen								
Prüfen								
Bearbeiten								
Handhaben – Justiert für Nachfolger								
Handhaben – Justiert als Abschluss								
Puffern								
Pick & Place								
Fluidic Muscle Presse								
Trennen								
Lagern – Einlagern								
Lagern – Auslagern								
Roboter								
Robotermontage								
Sortieren								

Zulässige Stationskombinationen für MPS® Standard Anlagen

So kombinieren Sie Ihre MPS® Standard Stationen	Fluidic Muscle Presse	Trennen	Lagern – Einlagern	Lagern – Auslagern	Roboter	Robotermontage	Sortieren
Verteilen – Standard							
Verteilen – Justiert für Prüfen							
Prüfen							
Bearbeiten							
Handhaben – Justiert für Nachfolger							
Handhaben – Justiert als Abschluss							
Puffern							
Pick & Place							
Fluidic Muscle Presse							
Trennen							
Lagern – Einlagern							
Lagern – Auslagern							
Roboter							
Robotermontage							
Sortieren							

Zulässige Stationskombinationen für MPS® Standard Anlagen

Die Stationen Verteilen, Handhaben und Lagern gibt es in zwei Ausführungen. Abhängig davon, in welchen Kombinationen die Stationen eingesetzt werden, sind einzelne Sensoren und Anschläge unterschiedlich positioniert und justiert.

Die Station Verteilen kann Werkstücke an zwei unterschiedlich hohen Übergabepositionen ablegen. Die Sensoren, die den Schwenkwinkel am Umsetzer bestimmen und erfassen, müssen entsprechend eingestellt sein. Die niedrigere Übergabeposition ist für die Station Prüfen erforderlich, alle anderen Stationen arbeiten mit der höheren Übergabeposition. Entsprechend werden die Ausführungen der Station Verteilen bezeichnet mit Station Verteilen – Justiert für Station Prüfen sowie Station Verteilen – Standardausführung.

Die Station Handhaben kann Werkstücke an zwei unterschiedlichen Positionen ablegen: intern auf der Station oder außerhalb auf der Übergabeposition der Folgestation. Der Sensor, der die Übergabeposition der Achse bestimmt, muss entsprechend positioniert sein. Bildet die Station Handhaben den Abschluss einer Anlage, dann werden die Werkstücke auf der Station selbst abgelegt. In diesem Fall benötigen Sie die Ausführung Station Handhaben – Justiert als Abschlussstation. Gibt es eine Folgestation, dann werden die Werkstücke auf der Übergabeposition der Folgestation abgelegt. Diese Ausführung der Station Handhaben ist bezeichnet mit Station Handhaben – Justiert für Nachfolgestation.

Auch die Station Roboter kann Werkstücke an zwei unterschiedlichen Positionen ablegen: intern auf der Station oder außerhalb auf der Übergabestation der Folgestation. Das Roboterprogramm erkennt selbständig, ob eine Nachbarstation folgt oder nicht und passt die Roboterbewegung entsprechend an. Damit kann diese Station sowohl in der Mitte als auch als letzte Station einer Produktionsanlage eingesetzt werden.

Für die Station Lagern gibt es zwei Abläufe: die Station kann Werkstücke einlagern oder auslagern. Jeder Ablauf ist durch ein eigenes SPS-Programm realisiert. Steht die Station am Anfang des Materialflusses - bildet sie also die erste Station einer Anlage - dann

werden Werkstücke ausgelagert. In diesem Fall benötigen Sie die Ausführung **Station Lagern - Auslagern**. Bildet die Station Lagern den Abschluss einer Anlage, dann verwenden Sie die Ausführung **Station Lagern - Einlagern**.

Nur wenn eine Anlage korrekt aufgebaut ist, kann der Ablauf der Anlage mit den vorbereiteten SPS-Programmen fehlerfrei simuliert werden.


Anhand eines Beispiels wird die Modellierung einer MPS® Standard Anlage erläutert.

Es soll eine Kombination aus den Stationen Verteilen, Prüfen und Sortieren erstellt werden.

So erstellen Sie eine MPS® Standard Anlage

Es wird eine MPS® Standard Anlage, bestehend aus den Stationen Verteilen, Prüfen und Sortieren erstellt.

Starten Sie CIROS® Advanced Mechatronics.
 Nach dem Start von CIROS® Advanced Mechatronics ist sowohl das Arbeitsfenster als auch das Hilfefenster geöffnet.



Hinweis

Öffnen Sie im CIROS® Advanced Mechatronics Assistant das Verzeichnis mit dem gewünschten Prozessmodell. Es werden Ihnen dort eine Funktionsbeschreibung und technische Unterlagen zum Modell bereitgestellt.


Außerdem können Sie einige vorbereitete Beispiel-Anlagen direkt aus dem Assistant heraus laden.

Wenn Sie die Informationen des Assistant beim Starten von CIROS® Advanced Mechatronics nicht benötigen, dann deaktivieren Sie den Eintrag zum Automatischen Öffnen des Assistant im Menü Hilfe.

 Aktivieren Sie im Menü Datei den Befehl Neu. Wählen Sie MPS[®] Anlage.


Es öffnet sich das Fenster Neue MPS® Anlage anlegen.

 Wählen Sie ein Verzeichnis als Speicherort für die neue Anlage. Tragen Sie den Dateinamen ein. Wählen Sie unter Dateityp CIROS®-Arbeitszellen (*.mod). Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Speichern.



- 4. Es öffnet sich das Modell einer leeren Anlage. Mit dem Anlegen einer neuen Anlage werden automatisch einige Einstellungen in CIROS[®] Advanced Mechatronics vorgenommen:
 - es wird in den Editiermodus gewechselt,
 - es wird ein Tisch mit den möglichen Werkstücken bereit gestellt,


- als Ansicht ist die Aufsicht gewählt,
- das Fenster Modellbibliotheken ist geöffnet.




 Eine Kurzbeschreibung des ausgewählten Modells wird Ihnen angezeigt, wenn Sie im Fenster Modellbibliotheken auf die Schaltfläche Erweitert klicken.

Ausführliche Informationen zu den Modellen in der Bibliothek erhalten Sie in der Online-Hilfe im Kapitel CIROS® Advanced Mechatronics. Sie starten die Hilfe durch Aktivieren des Befehls Beispiele und Modelle von CIROS® Advanced Mechatronics im Menii Hilfe.


6. Fügen Sie zunächst das Modell Station Verteilen ein. Station Verteilen gibt es in zwei Ausführungen. Da in der Beispiel-Anlage auf die Station Verteilen die Station Prüfen folgt, wählen Sie in der Bibliothek unter MPS® Stationen den Eintrag Station Verteilen – Justiert für Station Prüfen. In einer Vorschau wird Ihnen das Modell angezeigt. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Hinzufügen. Alternativ fügen Sie ein Modell ein, indem Sie auf den entsprechenden Modelleintrag doppelklicken. Die Anlage besteht nun aus dem Modell der Station Verteilen – Justiert für Station Prüfen. Die Station Verteilen ist grün dargestellt, da sie noch markiert ist. Ferner wurde die Station Verteilen automatisch mit dem Werkstücktisch verbunden, da sie als erste Station eingefügt wurde.




Klicken Sie außerhalb der Station, um die Markierung aufzuheben.
 An einer Seitenfläche der Station ist ein Koppelpunkt dargestellt. Er zeigt an, dass an dieser Stelle die Station Verteilen mit einer weiteren Station verbunden werden kann.




8. Wenn Ihnen die Darstellung der Station zu klein ist, dann verändern Sie diese mit den Befehlen aus dem Menü **Ansicht**.



 Stellen Sie sicher, dass der Editiermodus ausgewählt ist. Sie erkennen das am Häkchen neben dem Befehl Editiermodus im Menü Modellierung. Fügen Sie nun als weitere Station die Station Prüfen ein.




10. Alle Stationen werden an der gleichen Position auf der Arbeitsfläche eingefügt. Verschieben Sie die neu eingefügte **Station Prüfen**. Markieren Sie hierzu die **Station Prüfen** und bewegen Sie den Mauszeiger bei gedrückter linker Maustaste an die gewünschte Position.




11. Die beiden Modelle stehen nebeneinander, sie haben noch keine Verbindung. Damit Arbeits- und Übergabepunkte während des Fertigungsbetriebs der Anlage passen, müssen die Stationsmodelle entsprechend ausgerichtet und verbunden werden.

12. Richten Sie nun das Modell **Station Prüfen** am Modell **Station Verteilen** aus.


Klicken Sie hierzu auf den unteren, grau gefärbten Koppelpunkt der **Station Prüfen.** Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Koppelpunkt auf den Koppelpunkt der **Station Verteilen.** Die **Station Prüfen** ist nun mit der **Station Verteilen** verbunden.




 Fügen Sie als letzte Station die Station Sortieren ein. Auch diese Station wird an der vordefinierten Stelle im Arbeitsfenster dargestellt.



14. Klicken Sie auf die neu eingefügte, noch markierte Station und verschieben Sie diese nach oben neben die **Station Prüfen**.



15. Verbinden Sie das Modell Station Sortieren mit dem oberen freien Koppelpunkt des Modells Station Prüfen.
Klicken Sie hierzu auf den grau gefärbten Koppelpunkt der Station Sortieren. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Koppelpunkt auf den freien Koppelpunkt der Station Prüfen.
Sobald Sie außerhalb des Stationsmodells klicken, wird die



16. Die Anlage ist erstellt. Die Kommunikationsverbindungen, realisiert durch optische Sensoren, sind durch das korrekte Positionieren und Verbinden der Stationen automatisch hergestellt.


Sobald Ihre Anlage erstellt ist, verlassen Sie den **Editiermodus**. Wechseln Sie in den **Ansichtsmodus**, um eine realitätsnahe 3D-Darstellung der Anlage zu erhalten.

Hinweis

Der Werkstücktisch muss nicht zwingend mit einer Station verbunden sein. Sie können den Werkstücktisch an jeder beliebigen Stelle im Arbeitsbereich positionieren.


So wechseln Sie in den Ansichtsmodus

- Deaktivieren Sie den Befehl Editiermodus im Menü Modellierung. Klicken Sie hierzu auf den Befehl Editiermodus. Das Häkchen neben dem Eintrag Editiermodus verschwindet.
- Sie erhalten eine 3D-Darstellung Ihrer Anlage. Die Darstellung zeigt noch eine Aufsicht.



 Schließen Sie das Fenster Modellbibliotheken und wählen Sie eine perspektivische Ansicht der Anlage.

4. Um eine perspektivische Ansicht des 3D-Modells zu erhalten, wählen Sie im Menü Ansicht zum Beispiel den Befehl Standardansichten/Voreinstellung. Mit den Befehlen unter Ansicht verschieben, drehen und zoomen Sie sich eine passende Ansicht Ihrer Anlage.



Die Anlage ist erstellt und korrekt verbunden. Sie können die Fertigung der Anlage nun sofort simulieren.

Hinweis

Wenn Sie das Prozessmodell einer Anlage neu erstellt oder verändert haben, erhalten Sie beim Schließen des Prozessmodells eine Sicherheitsabfrage zum Speichern.

Wollen Sie die Änderungen speichern, dann beantworten Sie die Frage mit la.

Wollen Sie die Änderungen verwerfen, dann beantworten Sie die Frage mit Nein.


4.2 Neue MPS[®] 500-FMS Anlage aus vorgefertigten Stationsmodellen erstellen

Die Stationsmodelle zum Aufbau einer Anlage stehen Ihnen in zwei Bibliotheken zur Verfügung:

- Bibliothek MPS® Stationen,
- Bibliothek MPS® 500-FMS.

Wollen Sie eine MPS $^{\odot}$ 500-FMS Anlage modellieren, dann verwenden Sie die Stationsmodelle aus der Bibliothek MPS $^{\odot}$ 500-FMS.

Die möglichen Ausbaustufen einer MPS® 500-FMS Anlage orientieren sich am Vollausbau der MPS® 500-FMS Anlage. Dort sind alle sechs Arbeitspositionen am Transportsystem durch eine Station oder eine Stationskombination belegt.



Vollausbau einer MPS® 500-FMS Anlage

Zum Vollausbau einer MPS® 500-FMS Anlage gehören:

- Station Umlauftransportsystem mit Paletten und 6 Andockpositionen für MPS[®] 500-FMS Stationen,
- Stationskombination Verteilen und Prüfen,
- Stationskombination Handhaben und Bearbeiten.
- Station Qualitätssicherung,
- Station Robotermontage,
- Station Hochregallager,
- Stationskombination Handhaben und Sortieren.

Für das Erstellen von MPS® 500-FMS Anlagen in unterschiedlichen Ausbaustufen gelten folgende Spielregeln:

- Es können nur die aufgeführten sechs Stationen bzw.
 Stationskombinationen am Transportsystem positioniert werden.
- Für jede Station bzw. Stationskombination gibt es genau eine zulässige Arbeitsposition am Transportsystem. Die Position ist ersichtlich aus dem Vollausbau einer MPS® 500-FMS Anlage.
- Einzelne "Plätze" am Umlaufband können unbesetzt bleiben. Auf diese Weise entfallen einzelne Stationen bzw.
 Stationskombinationen und die damit verbundenen Fertigungsschritte.

Beispiel: Die kleinste MPS[®] 500-FMS Anlage besteht aus der Station Transportsystem, der Stationskombination Verteilen und Prüfen für den Wareneingang sowie der Stationskombination Handhaben und Bearbeiten für den Warenausgang.

Das Platzieren und Ausrichten der Modelle geschieht auf einfache Weise über vorgegebene Koppelpunkte an den Modellen.


Bei MPS® 500-FMS Anlagen werden die Stationsmodelle am Modell des Transportsystems ausgerichtet und mit diesem verbunden. Die Verbindungs- oder Koppelpunkte entsprechen den Stopperpositionen des Transportsystems. Durch das Verbinden werden auch gleichzeitig die standardmäßig genutzten Kommunikationsverbindungen hergestellt.

Nur wenn eine Anlage korrekt aufgebaut ist, kann der Ablauf der Anlage mit den vorbereiteten SPS-Programmen fehlerfrei simuliert werden.

Anhand eines einfachen Beispiels wird die Modellierung einer MPS® 500-FMS Anlage dargestellt. Die Beispiel-Anlage besteht aus einem Transportsystem, den Stationen Verteilen und Prüfen als Wareneingang, der Stationskombination Handhaben und Bearbeiten an der Position für die Bearbeitung, sowie den Stationen Handhaben und Sortieren als Warenausgang.

So erstellen Sie eine MPS® 500-FMS Anlage

Starten Sie CIROS® Advanced Mechatronics.
 Nach dem Start von CIROS® Advanced Mechatronics ist sowohl das Arbeitsfenster als auch das Hilfefenster geöffnet.



Hinweis

Öffnen Sie im CIROS PLC Advanced Assistant das Verzeichnis mit dem gewünschten Prozessmodell. Es werden Ihnen dort eine Funktionsbeschreibung und technische Unterlagen zum Modell bereitgestellt.


Außerdem können Sie einige vorbereitete Beispiel-Anlagen direkt aus dem Assistant heraus laden.

Wenn Sie die Informationen des Assistant beim Starten von CIROS® Advanced Mechatronics nicht benötigen, dann deaktivieren Sie den Eintrag zum Automatischen Öffnen des Assistant im Menü Hilfe.


 Aktivieren Sie im Menü Datei den Befehl Neu. Wählen Sie MPS[®] Anlage.

Es öffnet sich das Fenster Neue MPS® Anlage anlegen.

Wählen Sie ein Verzeichnis als Speicherort für die neue Anlage.
 Tragen Sie den Dateinamen ein. Wählen Sie unter Dateityp CIROS®-Arbeitszellen (*.mod). Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Speichern.



- 4. Es öffnet sich das Modell einer leeren Anlage. Mit dem Anlegen einer neuen Anlage werden automatisch einige Einstellungen in CIROS[®] Advanced Mechatronics vorgenommen:
 - es wird in den Editiermodus gewechselt,
 - es wird ein Tisch mit den möglichen Werkstücken bereit gestellt,
 - als Ansicht ist die Aufsicht gewählt,
 - das Fenster **Modellbibliotheken** ist geöffnet.




 Eine Kurzbeschreibung des ausgewählten Modells wird Ihnen angezeigt, wenn Sie im Fenster Modellbibliotheken auf die Schaltfläche Erweitert klicken.
 Ausführliche Informen zu den Modellen in der Bibliothek


Ausführliche Informationen zu den Modellen in der Bibliothek erhalten Sie in der Online-Hilfe im Kapitel CIROS® Advanced Mechatronics. Sie starten die Hilfe durch Aktivieren des Befehls Beispiele und Modelle von CIROS® Advanced Mechatronics im Menü Hilfe.

6. Fügen Sie zunächst das Modell Transportsystem aus der Bibliothek MPS® 500-FMS ein. Klicken Sie hierzu auf den Eintrag Transportsystem. In einer Vorschau wird Ihnen das Modell angezeigt. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Hinzufügen. Alternativ fügen Sie ein Modell ein, indem Sie auf den entsprechenden Modelleintrag doppelklicken.
Die Anlage besteht nun aus dem Modell des Transportsystems. Das


Die Anlage besteht nun aus dem Modell des **Transportsystems**. Das **Transportsystem** ist grün dargestellt, da es noch markiert ist.




Klicken Sie außerhalb des Modells, um die Markierung aufzuheben.
 An den Längsseiten des Modells Transportsystem sind je drei
 Koppelpunkte dargestellt. Sie zeigen an, dass an diesen Stellen das Modell Transportsystem mit weiteren Modellen verbunden werden kann.




 Verschieben Sie das Modell Transportsystem in die Mitte der Arbeitsfläche. Markieren Sie dazu das Modell durch Mausklick. Bewegen Sie dann den Mauszeiger bei gedrückter linker Maustaste an die gewünschte Position.



 Fügen Sie nun als weiteres Modell die Stationskombination für den Wareneingang ein. Doppelklicken Sie hierzu auf den Eintrag Wareneingang.




10. Alle Stationen werden an der gleichen Position auf der Arbeitsfläche eingefügt. Verschieben Sie die neu eingefügte Stationskombination Wareneingang. Die Arbeitsposition für den Wareneingang befindet sich unten links am Transportsystem.




11. Die beiden Modelle stehen nebeneinander, sie haben noch keine Verbindung. Damit Arbeits- und Übergabepunkte während des Fertigungsbetriebs der Anlage passen, müssen die Modelle entsprechend ausgerichtet und verbunden werden.

12. Richten Sie nun das Modell für den Wareneingang am Modell Transportsystem aus. Klicken Sie hierzu auf den grau gefärbten Koppelpunkt der Stationen für den Wareneingang. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Koppelpunkt auf den Koppelpunkt des Transportsystems.


Die Stationskombination für den **Wareneingang** ist nun mit dem **Transportsystem** verbunden.




13. Fügen Sie als nächstes die Stationskombination für den Bearbeitungsvorgang ein. Doppelklicken Sie hierzu auf den Eintrag Bearbeitung in der Bibliothek MPS® 500-FMS. Auch diese Stationskombination wird an der vordefinierten Stelle im Arbeitsfenster dargestellt.




14. Verbinden Sie das neu eingefügte, noch markierte Modell mit dem unteren, mittleren Koppelpunkt des Modells **Transportsystem**. Klicken Sie hierzu auf den grau gefärbten Koppelpunkt des markierten Modells **Bearbeitung**. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Koppelpunkt auf den unteren, mittleren Koppelpunkt des Modells **Transportsystem**.




 Fügen Sie als letztes das Modell für den Warenausgang ein. Auch dieses Modell wird an der vordefinierten Stelle im Arbeitsfenster dargestellt.



16. Verschieben Sie die neu eingefügte Stationskombination **Warenausgang**. Die Arbeitsposition für den **Warenausgang** befindet sich oben links am **Transportsystem**.




17. Verbinden Sie das Modell Warenausgang mit dem oberen linken Koppelpunkt des Modells Transportsystem. Sobald Sie außerhalb des Stationsmodells klicken, wird die Markierung des Modells aufgehoben.



- 18. Die Anlage ist erstellt. Die standardmäßig genutzten Kommunikationsverbindungen sind während des Modellierens der Anlage automatisch hergestellt worden.
- Verlassen Sie nun den Editiermodus und wechseln Sie in den Ansichtsmodus, um eine realitätsnahe 3D-Darstellung der Anlage zu erhalten.


So wechseln Sie in den Ansichtsmodus

- Deaktivieren Sie den Befehl Editiermodus im Menü Modellierung. Klicken Sie hierzu auf den Befehl Editiermodus. Das Häkchen neben dem Eintrag Editiermodus verschwindet.
- 2. Sie erhalten eine 3D-Darstellung Ihrer Anlage. Die Darstellung zeigt noch eine Aufsicht.




3. Schließen Sie das Fenster **Modellbibliotheken**. Sie haben dann mehr Platz für die Darstellung der Anlage.

4. Um eine perspektivische Ansicht des 3D-Modells zu erhalten, wählen Sie im Menü Ansicht zum Beispiel den Befehl Standardansichten/Voreinstellung. Mit den Befehlen unter Ansicht verschieben, drehen und zoomen Sie sich eine passende Ansicht Ihrer Anlage.



5. Den Werkstücktisch können Sie jederzeit an eine andere Stelle im Arbeitsbereich positionieren. Aktivieren Sie hierzu den Befehl Editiermodus im Menü Modellierung. Verschieben Sie den Werkstücktisch an den gewünschten Ort. Deaktivieren Sie den Befehl Editiermodus im Menü Modellierung und erzeugen Sie sich eine passende Darstellung der Anlage.



Die Anlage ist erstellt und korrekt verbunden. Sie können die Fertigung der Anlage nun sofort simulieren.

Hinweis

Wenn Sie das Prozessmodell einer Anlage neu erstellt oder verändert haben, erhalten Sie beim Schließen des Prozessmodells eine Sicherheitsabfrage zum Speichern.

Wollen Sie die Änderungen speichern, dann beantworten Sie die Frage mit la.

Wollen Sie die Änderungen verwerfen, dann beantworten Sie die Frage mit Nein.


4.3 Bestehende Anlage verändern

Sie können das Modell einer Anlage verändern und zum Beispiel weitere Stationen hinzufügen. Wie Sie dabei vorgehen und was zu beachten ist, hängt davon ab, welche Kommunikationsverbindungen in der Anlage genutzt werden sollen.

- In MPS® Standard Anlagen ist die Kommunikation standardmäßig mit optischen Sensoren ausgeführt.
 Werden die Stationen einer MPS® Standard Anlage unter Verwendung der Koppelpunkte korrekt positioniert und verbunden, dann sind durch diesen Vorgang die Kommunikationsverbindungen automatisch hergestellt.
- Verändern Sie eine MPS® Standard Anlage, für die Sie eine Mehrbit-Kommunikation über E/A-Kopplung realisiert haben, dann müssen Sie abschließend die Kommunikationsverbindungen neu herstellen. Nutzen Sie nur die standardmäßig vorbereiteten Kommunikationsverbindungen und wollen Sie diese herstellen, dann aktivieren Sie den Befehl Kommunikationsverbindungen anlegen im Menü Modellierung unter E/A-Konfiguration. Alle anderen Kommunikationsverbindungen erstellen Sie im Fenster Handbetrieb.
- In MPS[®] 500-FMS Anlagen liegt standardmäßig eine Mehrbit-Kommunikation über E/A-Kopplung vor.
 Beim Modellieren, also auch Verändern, einer solchen Anlage werden die Kommunikationsverbindungen automatisch erstellt.
- Verändern Sie hingegen eine MPS[®] 500-FMS Anlage, bei der Sie die standardmäßig vorbereiteten Kommunikationsverbindungen nicht nutzen, dann müssen Sie im Anschluss an die Modellierung der Anlage die benötigten Kommunikationsverbindungen selbst herstellen. Anwenderdefinierte Kommunikationsverbindungen erstellen Sie im Fenster Handbetrieb.


So verändern Sie eine bereits erstellte Anlage

- 1. Starten Sie CIROS® Advanced Mechatronics.
- Laden Sie die gewünschte Anlage. Aktivieren Sie hierzu im Menü Datei den Befehl Öffnen.
- 3. Es öffnet sich das Fenster Datei öffnen. Als Dateityp muss Arbeitszelle (*.MOD) eingestellt sein. Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem das Prozessmodell der Anlage gespeichert ist. Wählen Sie die gewünschte Datei aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen.



 Standardmäßig ist der Ansichtsmodus eingestellt. Um die Anlage zu verändern, wechseln Sie in den Editiermodus. Aktivieren Sie hierzu im Menü Modellierung den Befehl Editiermodus.

 Wollen Sie sich Informationen zu einzelnen Stationen der Anlage anzeigen lassen, so markieren Sie die betreffende Station durch Mausklick. Markierte Stationen sind farblich hervorgehoben.



 Öffnen Sie das kontextsensitive Menü der rechten Maustaste. Aktivieren Sie den Befehl Eigenschaften.

Es öffnet sich das Fenster **Objekteigenschaften**. Der Name zeigt Ihnen, dass es sich bei der markierten Station um eine Station Prüfen handelt.


Haben Sie alle notwendigen Informationen erhalten, dann schließen Sie das Fenster.




Hinweis

Die Funktion **Objekteigenschaften** benötigen Sie, wenn Sie eine Station in einer Anlage mehrfach verwenden und die einzelnen Stationen identifizieren wollen. Sie identifizieren eine Station durch ihren Namen. Beispiel: Verwenden Sie die Station Puffern zwei Mal in einer Anlage, so trägt die zuerst eingefügte Station den Namen Puffern, die später eingefügte Station Puffern trägt den Namen Puffern_1.

 Wollen Sie nun eine weitere Station in die Anlage einfügen, dann wechseln Sie in der Ansicht auf die Darstellung Aufsicht. Aktivieren Sie hierzu im Menü Ansicht den Befehl Standardansichten/Aufsicht.




8. Wählen Sie eine passende Darstellung der Anlage durch Zoomen, Verschieben oder Drehen der Anlage.




- Stellen Sie sicher, dass der Editiermodus ausgewählt ist. Sie erkennen das am Häkchen neben dem Befehl Editiermodus im Menü Modellierung.
- Öffnen Sie nun die Modellbibliotheken. Aktivieren Sie hierzu im Menü Modellierung den Befehl Modellbibliotheken.
- 11. Bei der Beispielanlage handelt es sich um eine MPS® Standard Anlage. Für Veränderungen an der Anlage benötigen Sie die Stationen der Bibliothek MPS® Stationen. Sie öffnen die Bibliothek, indem Sie auf das +-Zeichen vor Bibliothek MPS® Stationen klicken.


12. Nehmen Sie Ihre Veränderungen an der Anlage vor. Wollen Sie die Anlage um Montagefunktionen erweitern, dann fügen Sie zum Beispiel die Stationen Pick & Place und Fluidic Muscle Presse zwischen den Stationen Prüfen und Sortieren ein.




13. Um die gewünschten Stationen einzufügen, markieren Sie die **Station Sortieren** und verschieben diese nach oben.



14. Fügen Sie nun die **Station Pick & Place** ein. Doppelklicken Sie auf den Bibliothekseintrag **Station Pick & Place**.





15. Positionieren Sie die eingefügte Station neben der Station Prüfen. Klicken Sie hierzu auf die markierte Station Pick & Place und bewegen Sie den Mauszeiger bei gedrückter linker Maustaste auf die gewünschte Position.




16. Verbinden Sie die neue Station Pick & Place mit der Station Prüfen. Klicken Sie hierzu auf den unteren, grau gefärbten Koppelpunkt der Station Pick & Place. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Koppelpunkt auf den Koppelpunkt der Station Prüfen.

Die Stationen **Prüfen** und **Pick & Place** sind nun miteinander verbunden.









18. Abschließend verbinden Sie die **Station Sortieren** mit der **Station Fluidic Muscle Presse**.

Hierzu markieren Sie die **Station Sortieren**. Anschließend ziehen Sie den Koppelpunkt dieser Station bei gedrückter linker Maustaste auf den freien Koppelpunkt der **Station Fluidic Muscle Presse**.




19. Die Änderungen an der Anlage sind abgeschlossen. Die Kommunikationsverbindungen, realisiert durch die optischen StationLink Sensoren, sind durch das korrekte Positionieren und Verbinden der Stationen automatisch hergestellt. Schließen Sie die Bibliothek und wechseln Sie in den Ansichtsmodus, um eine realitätsnahe 3D-Darstellung der Anlage zu erhalten.

 Deaktivieren Sie den Editiermodus im Menü Modellierung. Klicken Sie hierzu auf den Befehl Editiermodus. Das Häkchen neben dem Eintrag Editiermodus verschwindet.



21. Um eine perspektivische Ansicht des 3D-Modells zu erhalten, wählen Sie im Menü Ansicht zum Beispiel den Befehl Standard/Voreinstellung. Mit den Befehlen unter Ansicht verschieben, drehen und zoomen Sie sich eine passende Ansicht Ihrer Anlage.



22. Speichern Sie den modifizierten Stand der Anlage. Aktivieren Sie hierzu im Menü **Datei** den Befehl **Speichern**, wenn Sie den bisherigen Dateinamen beibehalten wollen. Wollen Sie die Anlage unter einem neuen Namen speichern, dann wählen Sie den Befehl **Speichern unter**.

Hinweis

So wie Sie eine Anlage um neue Stationen erweitern können, können Sie auch bestehende Stationen einer Anlage löschen. Dabei gehen Sie wie folgt vor: Markieren Sie die betreffende Station. Öffnen Sie das kontextsensitive Menü der rechten Maustaste. Aktivieren Sie hier den Befehl **Löschen**. Die markierte Station wird gelöscht.

4.4 Kommunikationsverbindungen in einer Anlage herstellen und beobachten

In MPS® Anlagen ist der Kommunikationsaustausch zwischen den einzelnen Stationen einer Anlage unterschiedlich realisiert.

MPS® Standard Anlagen

- In MPS® Standard Anlagen ist die Kommunikation standardmäßig als 1-Bit-Kopplung über optische Sensoren ausgeführt. Sobald die Stationen einer Anlage mit Hilfe der Koppelpunkte korrekt positioniert und verbunden sind, sind auch die optischen Sensoren zur Übertragung des Kommunikationssignals korrekt platziert. Die Voraussetzungen für eine fehlerfreie Übertragung der Kommunikationsinformation sind damit gegeben.
- Die absoluten Adressen der mit den optischen Sensoren verbundenen SPS-Eingänge und SPS-Ausgänge einer Station entnehmen Sie der Belegliste des Beispiel-SPS-Programms.
 Technische Dokumentation und Informationen zum Beispiel-SPS-Programm einer Station finden Sie in CIROS® Advanced Mechatronics Assistant.
 Sie öffnen den CIROS® Advanced Mechatronics Assistant, indem Sie
 - Sie öffnen den CIROS® Advanced Mechatronics Assistant, indem Sie den Befehl Beispiele und Modelle von CIROS® Advanced Mechatronics im Menü Hilfe aktivieren.
- Haben Sie in einer MPS[®] Standard Anlage die 1-Bit Kommunikation auf eine Mehrbit-Kommunikation über E/A-Kopplung erweitert, dann müssen Sie die zusätzlich benötigten Kommunikationsverbindungen in der virtuellen Anlage erzeugen.
 - Nur wenn diese Kommunikationsverbindungen hergestellt sind, kann ein Informationsaustausch zwischen den Stationen der Anlage während der Simulation stattfinden.

- Für die Übertragung von Kommunikationsinformation stehen unterschiedliche SPS-Eingänge und SPS-Ausgänge zur Verfügung. Damit Sie schnell mit einer vernetzten Anlage arbeiten können, sind Kommunikationsverbindungen zwischen den Stationen vorbereitet. Sie werden auf "Knopfdruck" (Modellierung/E/A-Konfiguration/Kommunikationsverbindungen anlegen) hergestellt. Hierbei werden bestimmte SPS-Ausgänge einer Station mit bestimmten SPS-Eingängen von Nachbarstationen verbunden. Umgekehrt werden natürlich auch einige SPS-Eingänge einer Station mit SPS-Ausgängen von Nachbarstationen verbunden.
- Alle für eine MPS[®] Anlage hergestellten E/A-Kommunikationsverbindungen erkennen Sie im Fenster Handbetrieb.

Die standardmäßig vorbereiteten Kommunikationsverbindungen sind exemplarisch für eine MPS® Standard Anlage dargestellt. Die Anlage besteht aus den Stationen Verteilen, Prüfen und Sortieren. Werden andere MPS® Standard Stationen in eine Anlage integriert, so sind die Verbindungen zwischen diesen Stationen analog aufgebaut.

	Station Verteilen			Station Prüfen		Station Sortieren		
optische Sensoren		IP_FI	←	IP_N_FO	IP_FI	←	IP_N_FO	
Sensoren		_	`	_	_	`		
Bedienpult	O 14	Q6 0	\rightarrow	O 14	Q6 O	\rightarrow	O 14	Q6 O
	O 15	Q7 O		O 15	Q7 O		O 15	Q7 O
	O Q4	16 O	←	O Q4	16 O	←	O Q4	16 O
	O Q5	17 O	←	O Q5	17 O	←	O Q5	17 O
weitere SPS-	COMM_IO	COMM_Q4	\rightarrow	COMM_IO	COMM_Q4	\rightarrow	COMM_IO	COMM_Q4
Ein-/Aus-	COMM_I1	COMM_Q5	\rightarrow	COMM_I1	COMM_Q5	\rightarrow	COMM_I1	COMM_Q5
gänge für	COMM_I2	COMM_Q6	\rightarrow	COMM_I2	COMM_Q6	\rightarrow	COMM_I2	COMM_Q6
Kom-	COMM_I3	COMM_Q7	\rightarrow	COMM_I3	COMM_Q7	\rightarrow	COMM_I3	COMM_Q7
munikation	COMM_Q0	COMM_I4	←	COMM_Q0	COMM_I4	←	COMM_Q0	COMM_I4
	COMM_Q1	COMM_I5	←	COMM_Q1	COMM_I5	←	COMM_Q1	COMM_I5
	COMM_Q2	COMM_I6	←	COMM_Q2	COMM_I6	←	COMM_Q2	COMM_I6
	COMM_Q3	COMM_I7	←	COMM_Q3	COMM_I7	←	COMM_Q3	COMM_I7

Die standardmäßig vorbereiteten Kommunikationsverbindungen für eine MPS[®] Standard Anlage

Hinweis

- Der SPS-Eingang I5 kann nicht zur Kommunikationsübertragung genutzt werden. Der Eingang I5 ist an NOT-AUS gekoppelt und zeigt an, ob NOT-AUS vorliegt oder nicht.
- Die SPS-Ein-/Ausgänge COMM_I0 bis COMM_I7 sowie COMM_Q0 bis COMM_Q7 stehen nur bei den virtuellen MPS® Stationen für die Kommunikation zur Verfügung. Reale MPS® Stationen besitzen diese Ein-/Ausgänge für die Kommunikation standardmäßig nicht.

Die Tabellen zeigen die Zuordnung der für die Kommunikation verwendeten symbolischen SPS-Adressen zu den absoluten SPS-Adressen.

Station Verteilen		
Symbolische Adresse	Absolute Adresse	
IP_FI	10.7	
14	11.4	
15	l1.5	
16	l1.6	
17	11.7	
Q4	Q1.4	
Q5	Q1.5	
Q6	Q1.6	
Q7	Q1.7	
COMM_IO	12.0	
COMM_I1	12.1	
COMM_I2	12.2	
COMM_I3	12.3	

Station Prüfen		
Symbolische Adresse	Absolute Adresse	
IP_FI	10.7	
IP_N_FO	Q0.7	
14	11.4	
15	l1.5	
16	l1.6	
17	l1.7	
Q4	Q1.4	
Q5	Q1.5	
Q6	Q1.6	
Q7	Q1.7	
COMM_IO	12.0	
COMM_I1	12.1	
COMM_I2	12.2	
COMM_I3	12.3	

Station Sortieren		
Symbolische Adresse	Absolute Adresse	
IP_N_FO	Q0.7	
14	11.4	
15	l1.5	
16	11.6	
17	11.7	
Q4	Q1.4	
Q5	Q1.5	
Q6	Q1.6	
Q7	Q1.7	
COMM_IO	12.0	
COMM_I1	12.1	
COMM_I2	12.2	
COMM_I3	12.3	

Station Verteilen		
Symbolische Adresse	Absolute Adresse	
COMM_I4	12.4	
COMM_I5	12.5	
COMM_I6	12.6	
COMM_I7	12.7	
COMM_Q0	Q2.0	
COMM_Q1	Q2.1	
COMM_Q2	Q2.2	
COMM_Q3	Q2.3	
COMM_Q4	Q2.4	
COMM_Q5	Q2.5	
COMM_Q6	Q2.6	
COMM_Q7	Q2.7	

Station Prüfen		
Symbolische Adresse	Absolute Adresse	
COMM_I4	12.4	
COMM_I5	12.5	
COMM_I6	12.6	
COMM_I7	12.7	
COMM_Q0	Q2.0	
COMM_Q1	Q2.1	
COMM_Q2	Q2.2	
COMM_Q3	Q2.3	
COMM_Q4	Q2.4	
COMM_Q5	Q2.5	
COMM_Q6	Q2.6	
COMM_Q7	Q2.7	

Station Sortieren		
Symbolische Adresse	Absolute Adresse	
COMM_I4	12.4	
COMM_I5	12.5	
COMM_I6	12.6	
COMM_I7	12.7	
COMM_Q0	Q2.0	
COMM_Q1	Q2.1	
COMM_Q2	Q2.2	
COMM_Q3	Q2.3	
COMM_Q4	Q2.4	
COMM_Q5	Q2.5	
COMM_Q6	Q2.6	
COMM_Q7	Q2.7	

Zuordnung der symbolischen SPS-Adressen zu den absoluten SPS-Adressen für einige MPS® Standard Stationen

MPS® 500-FMS Anlagen


In MPS® 500-FMS Anlagen liegt standardmäßig eine Mehrbit-Kommunikation vor. Die Mehrbit-Kommunikation ist im
Wesentlichen über E/A-Kopplung realisiert. Neben der Kopplung von
SPS-Ein- und Ausgängen werden aber auch die optischen
StationLink Sensoren zur Übertragung von
Kommunikationsinformation genutzt.
Sobald die Stationen einer Anlage mit Hilfe der Koppelpunkte
korrekt positioniert und verbunden sind, sind auch die
standardmäßig vorbereiteten E/A-Kommunikationsverbindungen

- automatisch hergestellt. Der Informationsaustausch zwischen den Stationen der Anlage während der Simulation kann stattfinden.
- Die absoluten wie auch die symbolischen Adressen der für die Kommunikation verwendeten SPS-Ein- und Ausgänge einer Station entnehmen Sie der Belegliste des Beispiel-SPS-Programms.
 Technische Dokumentation und Informationen zum Beispiel-SPS-Programm einer Station finden Sie in CIROS® Advanced Mechatronics Assistant.
 Sie öffnen den CIROS® Advanced Mechatronics Assistant, indem Sie
 - Sie öffnen den CIROS® Advanced Mechatronics Assistant, indem Sie den Befehl **Beispiele und Modelle von CIROS® Advanced**Mechatronics im Menü Hilfe aktivieren.
- Für die Übertragung von Kommunikationsinformation stehen unterschiedliche SPS-Eingänge und SPS-Ausgänge zur Verfügung. Damit Sie schnell mit einer vernetzten Anlage arbeiten können, sind Kommunikationsverbindungen zwischen den Stationen vorbereitet. Sie werden automatisch während des Modellierens oder auf "Knopfdruck (Modellierung/E/A-

Konfiguration/Kommunikationsverbindungen anlegen)" hergestellt. Hierbei werden bestimmte SPS-Eingänge und -Ausgänge einer Station mit bestimmten SPS-Eingängen und -Ausgängen von Nachbarstationen verbunden. Die mitgelieferten Beispiel-SPSProgramme nutzen einen Teil dieser Kommunikationsverbindungen. Die Kommunikationsschnittstellen zwischen allen Stationen sind in CIROS® Advanced Mechatronics Assistant beschrieben.

 Alle für eine MPS[®] Anlage hergestellten E/A-Kommunikationsverbindungen erkennen Sie im Fenster Handbetrieb.

Die vorbereiteten Kommunikationsverbindungen sind exemplarisch für eine MPS® 500-FMS Anlage dargestellt. Die Anlage besteht aus der Station Transportsystem und den beiden Stationen Verteilen und Prüfen als Wareneingang.



Die standardmäßig vorbereiteten Kommunikationsverbindungen für eine kleine MPS® 500-FMS Anlage, belegt ist nur die Arbeitsposition 1 des Transportsystems

Hinweis

- Die Station Transportsystem besitzt f
 ür jede Arbeitsposition die abgebildete Kommunikationsschnittstelle. Die Arbeitsposition ist identisch mit der Stopperposition.
- Der SPS-Eingang 15 der einzelnen Stationen kann nicht zur Kommunikationsübertragung genutzt werden. Der Eingang 15 ist an NOT-AUS gekoppelt und zeigt an, ob NOT-AUS vorliegt oder nicht.
 Ist NOT-AUS nicht betätigt, dann liegt am Eingang 15 ein 1-Signal an.
- Die SPS-Ein-/Ausgänge COMM_I0 bis COMM_I7, COMM_Q0 bis COMM_Q7, ST1_COMM_I0 bis ST1_COMM_I3, ST1_COMM_Q0 bis ST1_COMM_Q3 stehen nur bei den virtuellen MPS® Stationen für

- die Kommunikation zur Verfügung. Reale MPS® Stationen besitzen diese Ein-/Ausgänge für die Kommunikation standardmäßig nicht.
- Eine Beschreibung der Kommunikationsschnittstellen zwischen allen Stationen einer MPS® 500-FMS Anlage und damit auch der standardmäßig vorbereiteten Kommunikationsverbindungen finden Sie in CIROS® Advanced Mechatronics Assistant.

Die Tabellen zeigen die Zuordnung der für die Kommunikation verwendeten symbolischen SPS-Adressen zu den absoluten SPS-Adressen.

Station Verteilen		
Symbolische Adresse	Absolute Adresse	
IP_FI	10.7	
14	11.4	
15	l1.5	
16	11.6	
17	11.7	
Q4	Q1.4	
Q5	Q1.5	
Q6	Q1.6	
Q7	Q1.7	
COMM_IO	12.0	
COMM_I1	12.1	

Station Prüfen		
Symbolische Adresse	Absolute Adresse	
IP_FI	10.7	
IP_N_FO	Q0.7	
14	11.4	
15	l1.5	
16	l1.6	
17	l1.7	
Q4	Q1.4	
Q5	Q1.5	
Q6	Q1.6	
Q7	Q1.7	
COMM_IO	12.0	
COMM_I1	l2.1	

Station Transportsystem		
Symbolische Adresse	Absolute Adresse	
ST1_IN0	12.0	
ST1_IN1	12.1	
ST1_IN2	12.2	
ST1_IN3	12.3	
ST1_OUT0	Q2.0	
ST1_OUT 1	Q2.1	
ST1_OUT 2	Q2.2	
ST1_OUT 3	Q2.3	
ST1_COMM_I0	12.4	
ST1_COMM_I1	12.5	

Station Verteilen		
Symbolische Adresse	Absolute Adresse	
COMM_I2	12.2	
COMM_I3	12.3	
COMM_I4	12.4	
COMM_I5	12.5	
COMM_I6	12.6	
COMM_I7	12.7	
COMM_Q0	Q2.0	
COMM_Q1	Q2.1	
COMM_Q2	Q2.2	
COMM_Q3	Q2.3	
COMM_Q4	Q2.4	
COMM_Q5	Q2.5	
COMM_Q6	Q2.6	
COMM_Q7	Q2.7	

Station Prüfen			
Symbolische Adresse	Absolute Adresse		
COMM_I2	12.2		
COMM_I3	12.3		
COMM_I4	12.4		
COMM_I5	12.5		
COMM_I6	12.6		
COMM_I7	12.7		
COMM_Q0	Q2.0		
COMM_Q1	Q2.1		
COMM_Q2	Q2.2		
COMM_Q3	Q2.3		
COMM_Q4	Q2.4		
COMM_Q5	Q2.5		
COMM_Q6	Q2.6		
COMM_Q7	Q2.7		

Station Transportsystem	
Symbolische Adresse	Absolute Adresse
ST1_COMM_I2	12.6
ST1_COMM_I3	12.7
ST1_COMM_Q0	Q2.4
ST1_COMM_Q1	Q2.5
ST1_COMM_Q2	Q2.6
ST1_COMM_Q3	Q2.7

Zuordnung der symbolischen SPS-Adressen zu den absoluten SPS-Adressen für einige $\mathsf{MPS}^{@}$ 500-FMS Stationen

Hinweis

Die Station Transportsystem besitzt für jede der sechs Arbeitspositionen die abgebildete Kommunikationsschnittstelle. Zur Unterscheidung ist im Namen der Kommunikationsvariablen ein Bezug zur Arbeitsposition hergestellt. Die Arbeitsposition ist identisch mit der Stopperposition. Die Kommunikationsvariablen für die Arbeitsposition 2, also Arbeitsposition Bearbeiten, beginnen mit ST2_. Diese Variablen

besitzen natürlich andere absolute Adressen als die Variablen, die mit ST1_ beginnen.


Die vollständige Liste der Kommunikationsvariablen der Station Transportsystem finden Sie in CIROS® Advanced Mechatronics Assistant.

Anzeige von Kommunikationsverbindungen Kommunikationsverbindungen werden im Fenster **Handbetrieb** angezeigt und erstellt.

Den Status einer Kommunikationsverbindung erkennen Sie an der grafischen Darstellung der Verbindung.

Im linken Teil des Fensters sind **Prozessvorgänge** abgebildet. Das sind Größen, auf die die Simulation des Prozessmodells reagiert. Den Wert dieser Größen können Sie als Anwender verändern. So können Sie beispielsweise an einen Kommunikationseingang oder an eine Ventilspule ein 1-Signal anlegen.

Im rechten Teil des Fensters sind **Prozesszustände** abgebildet. Das sind Größen, die die Simulation des Prozessmodells einstellt. Den Wert dieser Größen können Sie als Anwender nicht verändern. Beispiele für Prozesszustände sind Sensorsignale oder auch die Werte der Kommunikationsausgänge.



Kommunikationsverbindungen sind im mittleren Teil des Fensters dargestellt. Kommunikationsverbindungen gehören zu den **E/A-Verbindungen**.


Der Signalfluss einer Kommunikationsverbindung verläuft von rechts nach links. Sie erkennen das an der Orientierung der Pfeile an den Enden der Verbindungen.

Den Status einer Kommunikationsverbindung erkennen Sie an der farblichen Darstellung der Verbindung:


blau: Verbindung ist selektiert,
 rot: Verbindung hat den Wert 0,
 grün: Verbindung hat den Wert 1.

So stellen Sie die standardmäßig vorbereiteten Kommunikationsverbindungen her

Stellen Sie sicher, dass die gewünschte MPS[®] Anlage geladen ist.
 Das ausgewählte Beispiel zeigt eine MPS[®] 500-FMS Anlage. Die
 Anlage besteht aus einem Transportsystem, den Stationen Verteilen
 und Prüfen als Wareneingang, sowie den Stationen Handhaben und
 Sortieren als Warenausgang.




 Überprüfen Sie, ob schon Kommunikationsverbindungen über die Kopplung von SPS-Ein- und Ausgängen angelegt wurden. Öffnen Sie dazu das Fenster Handbetrieb. Aktivieren Sie hierzu den Befehl Handbetrieb im Menü Modellierung.




 Wenn der mittlere Teil des Fensters mit der Überschrift E/A-Verbindungen nicht angezeigt wird, öffnen Sie das kontextsensitive Menü der rechten Maustaste.

Sie öffnen das kontextsensitive Menü, indem Sie den Mauszeiger in das Fenster **Handbetrieb** bewegen und dann die rechte Maustaste drücken. Wählen Sie den Befehl **E/A-Verbindungen anzeigen** aus.




4. Doppelklicken Sie auf das +-Zeichen vor den einzelnen Stationen im Fenster Handbetrieb, um die Einträge zu allen Stationen und sofern vorhanden, auch die Kommunikationsverbindungen anzuzeigen. Es werden keine Kommunikationsverbindungen im Fenster E/A-Verbindungen dargestellt. Also sind keine Kommunikationsverbindungen angelegt. Sie wurden zu einem früheren Zeitpunkt durch den Anwender gelöscht.



 Um die standardmäßig vorgesehenen Kommunikationsverbindungen herzustellen, aktivieren Sie im Menü Modellierung unter E/A-Konfiguration den Befehl Kommunikationsverbindungen anlegen.

 Die Kommunikationsverbindungen sind angelegt. Sie werden im Fenster Handbetrieb unter E/A-Verbindungen als grafische Verbindungen zwischen den entsprechenden Kommunikations-Ein-/Ausgängen dargestellt.



 Nun können Sie den Ablauf der Anlage mit den vorbereiteten SPS-Programmen simulieren.


Hinweis

- Für MPS® 500-FMS Anlagen werden die standardmäßig genutzten Kommunikationsverbindungen über E/A-Kopplung schon während der Modellierung automatisch erstellt.
 Wenn Sie an den SPS-Programmen und an den Kommunikationsschnittstellen nichts verändern, brauchen Sie sich um das Erstellen der Kommunikationsverbindungen nicht zu kümmern.
- Für MPS[®] Standard Anlagen werden die vorbereiteten Kommunikationsverbindungen über E/A-Kopplung nicht automatisch angelegt.

Wenn Sie für MPS® Standard Anlagen eine Mehrbit-Kommunikation über E/A-Kopplung realisieren wollen und dafür die vorbereiteten Kommunikationsverbindungen nutzen wollen, müssen Sie die Kommunikationsverbindungen mit dem beschriebenen Menübefehl anlegen.


So löschen Sie die standardmäßig angelegten Kommunikationsverbindungen

Stellen Sie sicher, dass die gewünschte MPS[®] Anlage geladen ist.
 Das ausgewählte Beispiel zeigt eine MPS[®] 500-FMS Anlage. Die
 Anlage besteht aus einem Transportsystem, den Stationen Verteilen
 und Prüfen als Wareneingang, sowie den Stationen Handhaben und
 Sortieren als Warenausgang.



 Aktivieren Sie im Menü Modellierung unter E/A-Konfiguration den Befehl Kommunikationsverbindungen löschen.

3. Alle standardmäßig angelegten Kommunikationsverbindungen sind nun gelöscht. Sie erkennen das im Fenster **Handbetrieb** im Teil **E/A-Verbindungen**. Weder zwischen den Kommunikations-Ein-/Ausgängen der Stationen Verteilen und Prüfen, noch zwischen den Kommunikations-Ein-/Ausgängen der Stationen Prüfen und Transportsystem werden Verbindungen angezeigt. Gleiches gilt für die Stationen des Warenausgangs und des Transportsystems.



Hinweis


Der Befehl **Kommunikationsverbindungen löschen** löscht alle standardmäßig angelegten Kommunikationsverbindungen. Dieser Befehl löscht **nicht** die anwenderdefinierten Kommunikationsverbindungen.

Einzelne Kommunikationsverbindungen löschen Sie mit dem Befehl **E/A-Verbindung löschen** im kontextsensitiven Menü zum Handbetriebsfenster.

So stellen Sie anwenderdefinierte Kommunikationsverbindungen her


Sie können jederzeit einzelne Kommunikationsverbindungen selbst herstellen oder löschen. Nötig ist das, wenn Sie in den SPS-Programmen zu den Stationen Ihrer Anlage andere Kommunikationsschnittstellen verwenden als die standardmäßig vorbereiteten. Oder wenn Sie beispielsweise nur genau diejenigen Verbindungen anlegen wollen, die von den SPS-Programmen auch ausgewertet werden.

 Laden Sie die gewünschte MPS® Anlage. Das ausgewählte Beispiel zeigt eine MPS® Standard Anlage. Die Anlage besteht aus den Stationen Verteilen, Prüfen und Sortieren.




 Öffnen Sie das Fenster Handbetrieb. Klicken Sie hierzu auf den Befehl Handbetrieb im Menü Modellierung. Das Fenster ist dreigeteilt.


Wird der mittlere Teil des Fensters mit der Überschrift **E/A-Verbindungen** nicht dargestellt, dann öffnen Sie das kontextsensitive Menü der rechten Maustaste.
Sie öffnen das kontextsensitive Menü, indem Sie den Mauszeiger in das Fenster **Handbetrieb** bewegen und dann die rechte Maustaste drücken. Wählen Sie den Befehl **E/A-Verbindungen anzeigen** aus.



 Doppelklicken Sie auf das +-Zeichen vor den Stationen, um alle Einträge zu den Stationen anzuzeigen. Zwischen den Kommunikations-Eingängen und Kommunikations-Ausgängen der Stationen werden keine Verbindungen angezeigt. Also wurden für die Anlage noch keine Kommunikationsverbindungen erstellt.




- Scrollen Sie im rechten Teil des Fensters die Einträge der Station Prüfen in den sichtbaren Bereich des Fensters.
 Auf der linken Seite des Fensters scrollen Sie die Einträge der Station Verteilen in den sichtbaren Bereich.




6. Um die gewünschte Verbindung herzustellen, klicken Sie auf den Eintrag Q4 Kommunikation der Station Prüfen. Der Eintrag ist markiert. Bewegen Sie den Mauszeiger auf den blauen Doppelpfeil neben dem markierten Eintrag. Der Mauszeiger verwandelt sich in ein Rechteck mit Anschlusslinien.

Nun können Sie die Verbindung herstellen. Drücken Sie die linke Maustaste, bewegen Sie den Mauszeiger bei gedrückter linker Maustaste bis zum Pfeil neben dem Eintrag **16 Kommunikation** der **Station Verteilen**. Lassen Sie die Maustaste wieder los. Die Kommunikationsverbindung ist erstellt.




 Wenn Sie nun auf den Eintrag Q4 Kommunikation von Station Prüfen klicken, wird automatisch der mit diesem Ausgang verbundene Eingang 16 Kommunikation von Station Verteilen markiert.




- Als n\u00e4chstes wollen Sie eine Verbindung herstellen zwischen dem SPS-Eingang I4 Kommunikation der Station Pr\u00fcfen und dem SPS-Ausgang Q6 Kommunikation der Station Verteilen.
- Nun muss der gewünschte Ausgang Q6 Kommunikation von Station Verteilen im rechten Fenster unter Prozesszustände angewählt werden.

Auf der linken Seite des Fensters scrollen Sie den Eintrag 14 Kommunikation der Station Prüfen in den sichtbaren Bereich.



10. Um die gewünschte Verbindung herzustellen, klicken Sie auf den Eintrag Q6 Kommunikation der Station Verteilen. Der Eintrag ist markiert. Bewegen Sie den Mauszeiger auf den blauen Doppelpfeil neben dem markierten Eintrag. Der Mauszeiger verwandelt sich in ein Rechteck mit Anschlusslinien.


Nun können Sie die Verbindung herstellen. Drücken Sie die linke Maustaste, bewegen Sie den Mauszeiger bei gedrückter linker Maustaste bis zum Pfeil neben dem Eintrag **I4 Kommunikation** der **Station Prüfen.** Lassen Sie die Maustaste wieder los. Die Kommunikationsverbindung ist erstellt.




11. Wenn Sie weitere Kommunikationsverbindungen zwischen den Stationen Ihrer Anlage benötigen, dann erstellen Sie diese auf die gleiche Weise.

So löschen Sie anwenderdefinierte Kommunikationsverbindungen


 Laden Sie die gewünschte MPS[®] Anlage. Das ausgewählte Beispiel zeigt eine MPS[®] Standard Anlage. Die Anlage besteht aus den Stationen Verteilen, Prüfen und Sortieren.



 Öffnen Sie das Fenster Handbetrieb. Klicken Sie hierzu auf den Befehl Handbetrieb im Menü Modellierung.
 Wird der mittlere Teil des Fensters mit der Überschrift E/A-Verbindungen nicht dargestellt, dann öffnen Sie das kontextsensitive Menü der rechten Maustaste.
 Sie öffnen das kontextsensitive Menü, indem Sie den Mauszeiger in das Fenster Handbetrieb bewegen und dann die rechte Maustaste drücken. Wählen Sie den Befehl E/A-Verbindungen anzeigen aus.




3. Doppelklicken Sie auf das +-Zeichen der einzelnen Stationen, um die Einträge zu den Stationen anzuzeigen.




 Klicken Sie auf den Eintrag, dessen Verbindung Sie löschen wollen. In diesem Beispiel ist das der Eintrag 14 Kommunikation der Station Pr
üfen.


Wenn Sie sehen möchten, mit welchem Kommunikationsausgang **I4 Kommunikation** verbunden ist, dann scrollen Sie im rechten Teil des Fensters, bis die Verbindung vollständig sichtbar ist.



 Klicken Sie nochmals auf den Eintrag 14 Kommunikation der Station Pr
üfen oder auf den zugehörigen Eintrag Q6 Kommunikation der Station Verteilen. Öffnen Sie dann das kontextsensitive Menü der rechten Maustaste. Wählen Sie den Befehl E/A-Verbindung löschen.




6. Die Kommunikationsverbindung wurde gelöscht.



4.5 Anlage simulieren

Sobald eine Anlage modelliert und die erforderlichen Kommunikationsverbindungen hergestellt sind, kann der Fertigungsablauf der Anlage simuliert werden.



Für **MPS**[®] **Standard Anlagen** müssen also folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die Stationen müssen korrekt nebeneinander platziert und verbunden sein.
- Sind die Stationen korrekt zueinander platziert, dann stimmen auch Position und Ausrichtung der StationLink Sensoren, die das Kommunikationssignal übertragen. Die Kommunikationsverbindungen sind damit korrekt hergestellt.

- Für jede Station muss ein SPS-Programm vorliegen, das den Ablauf der Station steuert.
 - Das SPS-Programm kann entweder in der internen S7 SPS oder in einer externen Steuerung ausgeführt werden.
 - Wird mit den Voreinstellungen der Software gearbeitet, so wird beim Starten der Simulation automatisch das Beispiel-SPS-Programm der Station in die interne S7 SPS geladen und ausgeführt.
- Ist kein SPS-Programm aktiv, so kann der Anwender mit den Funktionen des Handbetriebsfensters einzelne Prozesskomponenten der Anlage gezielt steuern.

Hinweis

Der Anwender kann die Verbindung zwischen Stationsmodell und SPS gezielt unterbrechen, um manuell einzelne Prozesskomponenten zu steuern.

Die Voraussetzungen bei MPS® 500-FMS Anlagen sind:

- Die Stationen müssen korrekt platziert und am Transportsystem ausgerichtet sein.
- Die Kommunikationsverbindungen zwischen den SPS-Eingängen und SPS-Ausgängen der Stationen müssen hergestellt sein. Durch das korrekte Platzieren und Ausrichten der Stationen am Transportsystem ist dies für die vorbereiteten Kommunikationsverbindungen automatisch erfolgt.
- Für jede Station muss ein SPS-Programm vorliegen, das den Ablauf der Station steuert.
 - Das SPS-Programm kann entweder in der internen S7 SPS oder in einer externen Steuerung ausgeführt werden.
 - Wird mit den Voreinstellungen der Software gearbeitet, so wird beim Starten der Simulation automatisch das Beispiel-SPS-Programm der Station in die interne S7 SPS geladen und ausgeführt.
- Ist kein SPS-Programm aktiv, so kann der Anwender mit den Funktionen des Handbetriebsfensters einzelne Prozesskomponenten der Anlage gezielt steuern.

Wenn Sie eine Anlage simulieren, die nicht korrekt aufgebaut ist, dann verhalten sich einzelne Prozesskomponenten während der Simulation unter Umständen anders als erwartet.

Sobald die Simulation der Anlage aktiv ist, können Sie im Arbeitsfenster die visuelle Simulation und damit den Fertigungsablauf der Anlage beobachten.

Einige Informationen stehen Ihnen immer zur Verfügung. In der Kopfzeile sehen Sie den Dateinamen mit Pfadangabe der geladenen Anlage.

Die Statuszeile informiert Sie über den Ablaufzustand der Anlage:

In einem Feld rechts wird angezeigt, ob die Simulation aktiv oder gestoppt ist

• Gestoppt: Der Simulationsmodus ist nicht aktiv. Die Anlage wird

nicht simuliert.

Zyklus: Die Anlage wird simuliert.Ablauf: Die Anlage wird simuliert.


Im Feld rechts daneben erkennen Sie die Simulationszeit.

Hinweis

In $\mathsf{CIROS}^{\circledcirc}$ Advanced Mechatronics sind die beiden Simulationsmodi Zyklus und Ablauf identisch.

So schalten Sie die Simulation ein und wieder aus

- Stellen Sie sicher, dass sich die Anlage in Grundstellung befindet.
 Sie erreichen das, indem Sie den Befehl Arbeitszelle Grundstellung im Menü Simulation ausführen.
- Aktivieren Sie im Menü Simulation den Befehl Start.
 Die Simulation ist aktiv. In der Statuszeile erkennen Sie den Simulationsmodus durch den Eintrag Ablauf.
 Alternativ können Sie die Simulation auch über den Menüeintrag Zyklusstart oder über die Schaltfläche Gestoppt in der Statuszeile aktivieren.



Sie stoppen die Simulation, indem Sie im Menü Simulation auf den Eintrag Stopp klicken.

Alternativ können Sie auch in der Statuszeile auf das Feld **Ablauf** klicken.


Sobald die Simulation aktiv ist, können Sie die Anlage bedienen und beobachten.

Hinweis

Wenn Sie eine modellierte Anlage nach Ausführen der Simulation speichern wollen, dann gehen Sie wie folgt vor: Aktivieren Sie zuerst den Befehl **Arbeitszelle Grundstellung** aus dem Menü **Simulation**. Die Anlage bewegt sich in die Grundstellung. Alle Werkstücke werden entfernt. Aktivieren Sie nun den gewünschten Befehl zum Speichern der Anlage.

4.6 Anlage bedienen und beobachten

Ist die Simulation einer Anlage aktiv, dann können Sie jede Station, die durch das Beispiel-SPS-Programm gesteuert wird, mit den Tastern und Schaltern des zugehörigen Bedienpultes bedienen. Den Status der Simulation erkennen Sie an der Information in der Statuszeile.



Abhängig von der Anlagenkombination werden unterschiedliche Fertigungsprozesse ausgeführt. Es können Pneumatikzylinder oder Messinstrumente gefertigt werden. Die einzelnen Fertigungsprozesse benötigen unterschiedliche Werkstücke. Zusätzlich sind für einzelne Stationen Fehlteile vorgesehen.

Werkstücke	geeignet für Anlagen mit
Korrekte Werkstücke:	Station Bearbeiten
Zylindergrundkörper in	Station Lagern
verschiedenen Ausführungen	Station Puffern
	Station Prüfen
Schwarz	Station Roboter
Scriwarz	Station Robotermontage
	Station Sortieren
Rot	Station Trennen
	Station Verteilen
Metall	
In der Höhe und Bohrung	Station Bearbeiten
fehlerhaftes Werkstück:	Station Prüfen
Zylindergrundkörper	
Blau	
Korrekte Werkstücke:	Station Bearbeiten
Gehäuse für Messinstrument in	Station Fluidic Muscle Presse
verschiedenen Ausführungen	Station Lagern
	Station Pick & Place
Schwarz	Station Puffern
Schwarz	Station Prüfen
	Station Sortieren
Rot	Station Trennen
Metall	Station Verteilen


Werkstücke	geeignet für Anlagen mit
Korrektes Zwischenprodukt: Gehäuse für Messinstrument mit aufgelegtem Messeinsatz in verschiedenen Ausführungen	Station Fluidic Muscle Presse Station Lagern Station Puffern
Schwarz	
Rot	
Metall	

Werkstücke für MPS® Standard Anlagen

Werkstücke	geeignet für Anlagen mit
Korrekte Werkstücke: Zylindergrundkörper in verschiedenen Ausführungen Schwarz Rot	Station Verteilen Station Prüfen Station Bearbeiten Station Handhaben Station Qualitätssicherung Station Sortieren Station Robotermontage Station Lager
In der Höhe und Bohrung fehlerhaftes Werkstück: Zylindergrundkörper	Station Prüfen
In der Bohrung fehlerhaftes Werkstück: Gehäuse für Messinstrument in verschiedenen Ausführungen	Station Bearbeiten- Station Qualitätssicherung- Station Robotermontage
Schwarz	
Rot C	


Werkstücke für MPS® 500-FMS Anlagen

Sobald Sie eine neue Anlage erstellen, wird standardmäßig ein Tisch mit den möglichen Werkstücken angezeigt. Ist die Simulation aktiv, dann wählen Sie an diesem Tisch das Werkstück aus, das Sie für den Fertigungsprozess der Anlage nutzen wollen.




So bedienen Sie eine MPS® Standard Anlage, bei der die einzelnen Stationen durch die Beispiel-SPS-Programme gesteuert werden

 Stellen Sie sicher, dass sich die Anlage in Grundstellung befindet und keine Werkstücke auf den Stationen liegen. Sie erreichen dies, indem Sie den Befehl Arbeitszelle Grundstellung im Menü Simulation aktivieren.



- Starten Sie die Simulation durch Klick auf den Befehl Start im Menü Simulation.
- Bei allen Stationen fordert nun der leuchtende Taster Reset die Funktion Richten an.


 Führen Sie für jede Station die Funktion Richten aus, indem Sie auf den Taster Reset klicken. Wir empfehlen, das Richten der einzelnen Stationen entgegen dem Materialfluss auszuführen.



- Der leuchtende Taster Start einer Station zeigt an, dass sich die betreffende Station nun in Ausgangsstellung befindet und die Startbedingung erfüllt ist.
- Stellen Sie sicher, dass für den Fertigungsprozess der Anlage Werkstücke bereit liegen. Für die abgebildete Anlage bedeutet dies: das Magazin der Station Verteilen muss mit Werkstücken gefüllt sein.

 Klicken Sie auf dem Tisch mit den Werkstücken das gewünschte Werkstück an. Alle Werkstücke sind als Schaltflächen realisiert. Das ausgewählte Werkstück, ein roter Zylindergrundkörper, wird "gedrückt" dargestellt.


Anschließend klicken Sie auf der Station Verteilen auf das symbolische Werkstück. Mit jedem Mausklick wird das Magazin mit dem ausgewählten Werkstück befüllt.



Hinweis

Nicht jedes Werkstück kann für jede Station verwendet werden. Haben Sie ein Werkstück ausgewählt, das von einer Station nicht bearbeitet werden kann, dann lässt sich dieses Werkstück für die Station nicht erzeugen.

 Starten Sie den Ablauf jeder Station durch Klicken auf den Taster Start. Es wird der Automatikbetrieb der Station gestartet. Wir empfehlen, die Stationen in der Reihenfolge zu starten, wie sie im Materialfluss angeordnet sind.



- Mit dem Schlüsselschalter können Sie zwischen Dauerzyklus (Schalterstellung senkrecht) und Einzelzyklus (Schalterstellung waagrecht) im Ablauf einer Station wählen.
- 10. Den Ablauf einer Station können Sie jederzeit durch Drücken des STOP-Tasters unterbrechen. Wollen Sie die Station wieder starten, müssen Sie zuvor die Funktion Richten ausführen.

Wird eine Station durch ein von Ihnen erstelltes SPS-Programm gesteuert, so wissen Sie, wie der Ablauf und die Bedienung festgelegt sind.

Wird eine Station nicht durch ein SPS-Programm gesteuert, so können Sie die Aktoren des Prozesses gezielt von Hand auslösen. Sie benötigen dazu die Funktionen des Fensters **Handbetrieb**.


Hinweis

Rutschen, die mit Werkstücken gefüllt sind und zum Stoppen des Fertigungsprozesses führen, können Sie mit geeigneten Befehlen im Fenster **Handbetrieb** leeren.


So bedienen Sie eine MPS® 500-FMS Anlage, bei der die einzelnen Stationen durch die Beispiel-SPS-Programme gesteuert werden

Die Bedienung einer MPS[®] 500-FMS Anlage wird am Beispiel einer MPS[®] 500-FMS Anlage mit Vollausbau beschrieben.


 Stellen Sie sicher, dass sich die Anlage in Grundstellung befindet und keine Werkstücke auf den Stationen liegen. Dies betrifft insbesondere die Paletten der Station Transportsystem, die Lagerfächer der Station Hochregallager und die Rutschen der Station Sortieren. Sie entfernen alle Werkstücke, indem Sie den Befehl Arbeitszelle Grundstellung im Menü Simulation aktivieren.



- Starten Sie die Simulation durch Klick auf den Befehl Start im Menü Simulation.
- Das Starten der Simulation führt dazu, dass der Hauptschalter an der Anlage eingeschaltet wird. Der Hauptschalter versorgt die gesamte Anlage mit Spannung. Der Hauptschalter befindet sich an der Seite des Schaltschranks der Station Transportsystem.
- Als erstes starten Sie die Station Transportsystem. Der blinkende Taster Automatik ein fordert die Funktion Start an. Klicken Sie auf den Taster Automatik ein. Das Transportsystem läuft. Der Taster Automatik aus leuchtet.




 Bei den Stationen an den Arbeitspositionen Wareneingang, Bearbeitung, Montage und Warenausgabe fordert der leuchtende Taster Reset die Funktion Richten an.




 Führen Sie für die genannten Stationen die Funktion Richten aus, indem Sie auf den Taster Reset klicken.

7. Für die Station Hochregallager ist das Ausführen der Funktion Richten ebenfalls zwingend erforderlich. Die Station Hochregallager hat jedoch aus stationsspezifischen Gründen einen anderen Richtenablauf als die MPS® Stationen.

Um die Station zu richten, stellen Sie den Schlüsselschalter AUTO/MAN in die Stellung MAN (Schalterstellung waagrecht). Klicken Sie hierzu auf den Schlüsselschalter AUTO/MAN. Der blinkende Taster Reset zeigt Ihnen an, dass die Station nun gerichtet werden kann.




- Klicken Sie auf den Taster Reset.
 Die Station Hochregallager verfährt in Grundstellung. Die Achsen führen eine Referenzfahrt aus. Ist die Grundstellung erreicht, dann blinkt der Taster Start.
- Drehen Sie nun den Schlüsselschalter AUTO/MAN in Schaltstellung AUTO (Schalterstellung senkrecht). Nur in dieser Schaltstellung kann der Automatik-Betrieb der Station gestartet werden. Starten Sie den Ablauf der Station, indem Sie auf den Taster Start klicken.



10. Der leuchtende Taster **Start** an den MPS[®] Stationen zeigt an, dass sich die betreffenden Stationen in Ausgangsstellung befinden und die Startbedingung erfüllt ist.

- 11. Sobald Sie das Magazin der Station Verteilen mit Werkstücken, und zwar Zylindergrundkörpern, befüllt haben, sind auch für diese Station die Startvoraussetzungen erfüllt. Der Taster Start leuchtet.
- 12. Sie befüllen das Magazin, indem Sie auf dem Werkstücktisch auf das gewünschte Werkstück klicken. Das ausgewählte Werkstück, ein roter Zylindergrundkörper, wird gedrückt dargestellt. Anschließend klicken Sie an der Station Verteilen auf das symbolische Werkstück. Mit jedem Mausklick wird das Magazin mit dem ausgewählten Werkstück befüllt.



13. Starten Sie den Ablauf jeder Station durch Klicken auf den Taster **Start**.

- 14. Mit dem Schlüsselschalter AUTO/MAN können Sie zwischen Dauerzyklus (Schalterstellung senkrecht) und Einzelzyklus (Schalterstellung waagrecht) im Ablauf einer Station wählen.
- 15. Den Ablauf einer Station können Sie jederzeit durch Drücken des STOP-Tasters unterbrechen. Wollen Sie die Station wieder starten, müssen Sie zuvor die Funktion Richten ausführen.

Hinweis zur Station Hochregallager

Die Station Hochregallager nimmt nur dann aktiv am Fertigungsprozess teil, wenn der Warenausgang für den Prozess nicht oder nicht mehr zur Verfügung steht.

Das heißt konkret:

Das Hochregallager lagert ein, wenn

- eine oder beide Stationen des Warenausgangs nicht gestartet sind oder
- die Rutschen am Warenausgang voll sind.

Das Hochregallager lagert aus, wenn

eine leere Palette vorbeikommt.

Hinweis zur Station Qualitätssicherung


Die Station Qualitätssicherung erkennt das Gehäuse für ein Messinstrument als Schlechtteil. Die Station gibt diese Information an die Station Transportsystem weiter. Die Station Transportsystem reicht die Information an die Station Robotermontage weiter. Der Roboter sortiert daraufhin das übergebene Schlechtteil aus.

Hinweis

- Wird eine Station durch ein von Ihnen erstelltes SPS-Programm gesteuert, so wissen Sie, wie der Ablauf und die Bedienung festgelegt sind.
- Wird eine Station nicht durch ein SPS-Programm gesteuert, so können Sie die Aktoren des Prozesses gezielt von Hand auslösen.
 Sie benötigen dazu die Funktionen des Fensters Handbetrieb.
- Rutschen, die mit Werkstücken gefüllt sind und zum Stoppen des Fertigungsprozesses führen, können Sie mit geeigneten Befehlen im Fenster Handbetrieb leeren.

So wird Ihnen der Zustand einer MPS® Anlage angezeigt


- LEDs an den Sensoren und Ventilen zeigen Ihnen den elektrischen Zustand der Prozesskomponenten an.
- Die LEDs an den Ein-/Ausgängen am Bedienpult, die für die E/A-Kopplung vorgesehen sind, zeigen Ihnen den Zustand der Kommunikationssignale an.
- Liegt Luft am Anschluss eines Zylinders an, so wird der Anschluss blau hervorgehoben.
- Die Druckluftschläuche selbst werden nicht dargestellt.
- In den Fenstern Eingänge und Ausgänge erkennen Sie den Zustand der SPS-Signale für die ausgewählte Station.
- Im Fenster Handbetrieb erhalten Sie einen Überblick über alle Prozesszustände und Prozessvorgänge der Anlage. Auch die Kommunikationsverbindungen sind dort abgebildet.
- Durch Klick auf den Anschluss oder die LED einer Prozesskomponente wird die Bezeichnung der Komponente eingeblendet. Diese Bezeichnung ist mit der Bezeichnung im Schaltplan identisch.
- Eine Ausnahme bilden die Bezeichnungen der Druckluftanschlüsse.
 Diese Bezeichnungen gehören zu den Ventilen, die den Druckluftanschluss mit Luft versorgen.




Hinweis

Sie können sich weitere Informationen speziell zu den Sensoren anzeigen lassen. Die Einstellung nehmen Sie im Modellexplorer vor.

- Aktivieren Sie den Befehl Modellexplorer im Menü Modellierung.
- Es wird eine Baumstruktur angezeigt.
- Klicken Sie auf den obersten Eintrag. Im Fall einer MPS[®] 500-FMS Anlage ist dies der Eintrag MPS[®] 500.
- Aktivieren Sie nun das kontextsensitive Menü der rechten Maustaste. Wählen Sie den Befehl Eigenschaften.
- Es öffnet sich das Fenster Arbeitszelleneigenschaften.
- Aktivieren Sie den Eintrag Sensorsimulation.
- Klicken Sie im Abschnitt Visualisierung in die beiden
 Kontrollkästchen zu den Einträgen Sensor-Messstrahl anzeigen und
 Sensor-Messwert anzeigen. Beide Kästchen sind nun mit einem
 Haken versehen.





- Schließen Sie das Fenster Arbeitszelleneigenschaften.
- Schließen Sie das Fenster Modellexplorer.
- In der Anlage werden nun entsprechende Sensorlinien eingeblendet.




4.7 Ansicht einer Anlage verändern

Sie können die Perspektivansicht einer modellierten Anlage frei einstellen. Mit wenigen zentralen Befehlen drehen, verschieben, vergrößern und verkleinern Sie die Darstellung des Prozessmodells.






Die Perspektivansicht ist festgelegt durch die Koordinaten des Betrachters (= Standpunkt) und eines Referenzpunktes vom Prozessmodell (= Mittelpunkt).



Festlegung Perspektivansicht





- Aktivieren Sie im Menü Ansicht den Befehl Verschieben.
 Der Mauszeiger verwandelt sich in ein kleines Koordinatensystem.
 Es zeigt an, in welche Richtung sich Standpunkt und Referenzpunkt
 verschieben lassen. Ein gestrichelter Pfeil bedeutet, dass in die
 entsprechende Richtung nicht verschoben werden kann.
- 2. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt.
- 3. Bewegen Sie den Mauszeiger in Z- oder X-Richtung.
- Lassen Sie den Mauszeiger wieder los.
 Daraufhin verändert sich die Ansicht entsprechend.

Sie können den Befehl **Verschieben** auch aktivieren, indem Sie die Umschalt-Taste gedrückt halten und dann die linke Maustaste drücken.



So drehen Sie die modellierte Anlage

- Aktivieren Sie im Menü Ansicht den Befehl Drehen.
 Der Mauszeiger verwandelt sich in ein kleines Koordinatensystem.
 Es zeigt an, in welche Richtung sich Standpunkt und Referenzpunkt verschieben lassen. Ein gestrichelter Pfeil bedeutet, dass in die entsprechende Richtung nicht verschoben werden kann.
- 2. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt.
- 3. Bewegen Sie den Mauszeiger in Z- oder X-Richtung.
- Lassen Sie den Mauszeiger wieder los.
 Daraufhin verändert sich die Ansicht entsprechend.

Sie können den Befehl **Drehen** auch aktivieren, indem Sie die Strg-Taste gedrückt halten und dann die linke Maustaste drücken.

Um die Anlage in eine beliebige Richtung zu kippen, drücken Sie gleichzeitig die Alt-Taste und die linke Maustaste und bewegen Sie die Maus.



So vergrößern und verkleinern Sie die Ansicht

- Aktivieren Sie im Menü Ansicht den Befehl Zoomen. Der Mauszeiger verwandelt sich in zwei Vierecke.
- Wenn Sie die Ansicht vergrößern wollen, halten Sie die linke Maustaste gedrückt, und verschieben Sie den Mauszeiger in Pfeilrichtung.
- Wenn Sie die Ansicht verkleinern wollen, halten Sie die linke Maustaste gedrückt, und verschieben Sie den Mauszeiger entgegen der Pfeilrichtung.

Sie können den Befehl **Zoomen** auch aktivieren, indem Sie die Tastenkombination Umschalt+Strg gedrückt halten und dann die linke Maustaste drücken.

So vergrößern Sie einen bestimmten Ausschnitt

- 1. Positionieren Sie den Mauszeiger auf eine Ecke des Ausschnittes.
- 2. Halten Sie dann die Tastenkombination Umschalt+Strg gedrückt.
- 3. Drücken Sie die rechte Maustaste und verschieben Sie die Maus. Ein Rahmen wird sichtbar.
- Legen Sie den Rahmen durch Verschieben der Maus um den Ausschnitt, den Sie vergrößern möchten.
- Lassen Sie die rechte Maustaste los. Daraufhin wird der Ausschnitt vergrößert.

So vergrößern Sie die Ansicht

Aktivieren Sie den Befehl **Zoom-In** im Menü **Ansicht**. Das Bild vergrößert sich auf 125%.

So verkleinern Sie die Ansicht


Aktivieren Sie den Befehl **Zoom-Out** im Menü **Ansicht**. Das Bild verkleinert sich auf 80%.


4.8 Die Fenster Eingänge und Ausgänge

Die Fenster **Eingänge** und **Ausgänge** zeigen, welche Signale an den Eingängen und Ausgängen der SPS zur ausgewählten Station anliegen.

O-Signale werden in roter Farbe, 1-Signale in grüner Farbe angezeigt.

Wenn das Ein- oder Ausgangssignal erzwungen ist, ist der Wert in spitze Klammern eingeschlossen, zum Beispiel (1).







Die SPS-Ein-/Ausgänge, die für die Kommunikation zur Verfügung stehen, sind unterschiedlich bezeichnet in MPS® Standard Anlagen und MPS® 500-FMS Anlagen.

In MPS® Standard Anlagen finden Sie

- Panel_14, Panel_16, Panel_17, Panel_Q4, Panel_Q5, Panel_Q6, Panel_Q7
 für die SPS-Ein-/Ausgänge, die am Bedienpult für die E/A-Kopplung zur Verfügung stehen.
- COMM_I0 ... COMM_I7, COMM_Q0 ... COMM_Q7 als weitere SPS-Ein-/Ausgänge für die E/A-Kopplung.


In MPS® 500-FMS Anlagen tragen zum Beispiel die SPS-Ein-/Ausgänge der Station Transportsystem eine Kennung. Durch die Kennung können die SPS-Ein-/Ausgänge den einzelnen Stopperpositionen zugeordnet werden.






So öffnen Sie das Fenster Eingänge

Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Anlage geladen und die Simulation aktiv ist.



 Wählen Sie die Station aus, deren SPS-Eingänge sie verfolgen wollen. Klicken Sie hierzu im Menü Programmierung auf den Befehl Steuerungsauswahl. Wählen Sie durch Mausklick die gewünschte SPS in der Spalte Aktuell aus.




Hinweis

Im Fenster **Steuerungsauswahl** werden alle Stationen der modellierten Anlage angezeigt, die eine eigene interne Steuerung besitzen. Die Steuerungen sind standardmäßig aktiv geschaltet. Wird die Simulation der Anlage gestartet, zum Beispiel durch den Befehl **Start** im Menü **Simulation**, so werden nacheinander die SPS-Programme der aktiven Steuerungen gestartet. Wird die Simulation der Anlage gestoppt, so wird auch die Ausführung der SPS-Programme in den aktiven

Steuerungen angehalten. Der Zustand, ob eine SPS arbeitet oder nicht, wird in der Spalte **Start/Stop** angezeigt.

Nur zu der Steuerung, die als **Aktuell** ausgewählt ist, wird im Fenster **Eingänge/Ausgänge** der Zustand der SPS-Ein-/Ausgänge angezeigt. Ferner können in die ausgewählte interne Steuerung SPS-Programme geladen werden. Sie nutzen dazu zum Beispiel den Befehl **Öffnen** im Menü **Datei**.


 Aktivieren Sie im Menü Ansicht den Eintrag Ein-/Ausgänge. Wählen Sie Eingänge anzeigen.




Damit Sie wissen, um welches Prozesssignal es sich handelt, enthalten die Signalnamen die entsprechende Bezeichnung aus den Schaltplänen. Beispiel: STATION_1B2: SPS-Eingang, der mit dem Sensor 1B2 verbunden ist.

So öffnen Sie das Fenster Ausgänge

 Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Anlage geladen und die Simulation aktiv ist.



 Wählen Sie die Station aus, deren SPS-Ausgänge sie verfolgen wollen. Klicken Sie hierzu im Menü Programmierung auf den Befehl Steuerungsauswahl. Wählen Sie die gewünschte SPS in der Spalte Aktuell aus.




Hinweis

Im Fenster **Steuerungsauswahl** werden alle Stationen der modellierten Anlage angezeigt, die eine eigene interne Steuerung besitzen. Die Steuerungen sind standardmäßig aktiv geschaltet. Wird die Simulation der Anlage gestartet, zum Beispiel durch den Befehl **Start** im Menü **Simulation**, so werden nacheinander die SPS-Programme der aktiven Steuerungen gestartet. Wird die Simulation der Anlage gestoppt, so wird auch die Ausführung der SPS-Programme in den aktiven

Steuerungen angehalten. Der Zustand, ob eine SPS arbeitet oder nicht, wird In der Spalte **Start/Stop** angezeigt.

Nur zu der Steuerung, die als **Aktuell** ausgewählt ist, wird im **Fenster Eingänge/Ausgänge** der Zustand der SPS-Ein-/Ausgänge angezeigt. Ferner können in die ausgewählte Steuerung SPS-Programme geladen werden. Sie nutzen dazu zum Beispiel den Befehl **Öffnen** im Menü **Datei.**

 Aktivieren Sie im Menü Ansicht den Eintrag Ein-/Ausgänge. Wählen Sie Ausgänge anzeigen.



Damit Sie wissen, um welches Prozesssignal es sich handelt, enthalten die Signalnamen die entsprechende Bezeichnung aus den Schaltplänen.

Beispiel: STATION_1M1: SPS-Ausgang, der mit der Ventilspule 1M1 verbunden ist.

Hinweis


- Selbstverständlich können Sie die Fenster Eingänge und Ausgänge gleichzeitig öffnen.
- Die Fenster Eingänge und Ausgänge können Sie auch über den Eintrag Arbeitsbereiche im Menü Fenster öffnen. Sie finden dort häufig benötigte Fensterkombinationen.

4.9 Das Fenster Handbetrieb

Das Fenster **Handbetrieb** bietet verschiedene Funktionen:

- Anzeige der Prozesszustände und Prozessvorgänge einer Anlage,
- Steuern von einzelnen Aktoren einer Anlage,
- Anzeige der Kommunikationsverbindungen, die über E/A-Kopplung realisiert sind,
- Erstellen von anwenderdefinierten Kommunikationsverbindungen über E/A-Kopplung,
- Setzen von Haltepunkten in der Simulation einer Anlage.

Die Einträge zu den einzelnen Stationen einer Anlage sind in einer Baumstruktur angeordnet. Durch Doppelklick auf das **+-Zeichen** einer Station werden alle Einträge zur betreffenden Station angezeigt. Ein Doppelklick auf das Minus-Zeichen blendet die Einträge wieder aus.



Im linken Teil des Fensters sehen Sie die **Prozessvorgänge**. Dazu gehören vor allem die Ansteuerungen der Ventile sowie das Steuern der Kommunikationseingänge. Das Anliegen eines 1-Signals wird durch eine rot leuchtende LED dargestellt.

Prozessvorgänge sind Größen, auf die die Simulation des Prozessmodells reagiert. Den Wert dieser Größe können Sie als Anwender verändern.

Im rechten Teil des Fensters können Sie alle **Prozesszustände** überwachen.


Zu den Prozesszuständen gehören die Zustände der Sensoren, der Ventilspulen und der Kommunikationsausgänge. Hier sind 1-Signale durch eine grün leuchtende LED dargestellt.

Prozesszustände sind Größen, die die Simulation des Prozessmodells einstellt und entsprechend anzeigt. Den Wert dieser Größen können Sie als Anwender nicht verändern.


Der Zustand der Signale wird auch in der Spalte **Wert** dargestellt. Wenn das Signal erzwungen ist, ist der Wert in spitze Klammern eingeschlossen.

Die Anzeige der Spalte **Wert** können Sie ein- und ausblenden. Den entsprechenden Befehl finden Sie im kontextsensitiven Menü der rechten Maustaste.

Es werden noch weitere Informationen angezeigt: Hat sich ein Signalzustand seit dem letzten Simulationszyklus geändert, so wird die zugehörige Zeile farblich hinterlegt. Prozessvorgänge werden rot, Prozesszustände grün hinterlegt. Auf diese Weise lassen sich die Signale, die sich zuletzt geändert haben, einfach erkennen und verfolgen. Wird die Wertänderung farblich nicht angezeigt, so aktivieren Sie den Eintrag Wertänderungen anzeigen im kontextsensitiven Menü der rechten Maustaste.



Kommunikationsverbindungen sind im mittleren Teil des Fensters dargestellt. Kommunikationsverbindungen gehören zu den **E/A-Verbindungen**.



Der Signalfluss einer Kommunikationsverbindung verläuft von rechts nach links. Sie erkennen das an der Orientierung der Pfeile an den Enden der Verbindungen.

Den Status einer Kommunikationsverbindung erkennen Sie an der farblichen Darstellung der Verbindung:

• blau: Verbindung ist selektiert,

rot: Verbindung hat den Wert 0,

• grün: Verbindung hat den Wert 1.

Wenn Sie auf einen Eintrag klicken, zu dem es eine Kommunikationsverbindung gibt, wird der zugehörige Kommunikationspartner ebenfalls markiert dargestellt.

Wird der mittlere Teil des Fensters mit der Überschrift E/A-Verbindungen nicht angezeigt, dann aktivieren Sie den Eintrag E/A-Verbindungen anzeigen im kontextsensitiven Menü der rechten Maustaste.

Weitere Informationen zu den E/A-Verbindungen

E/A-Verbindungen sind Verbindungen zwischen den Ein- und Ausgängen der Anlage.

Zu unterscheiden sind

- SPS-Eingänge und SPS-Ausgänge auf der Seite der Steuerung,
- Prozess-Eingänge und Prozess-Ausgänge auf der Seite des Prozesses.

SPS-Ausgänge, zum Beispiel das Signal für eine Ventilspule, sind Eingangssignale für den Prozess.

Umgekehrt erzeugt der Prozess Ausgangssignale, zum Beispiel Sensorsignale, die dann mit einem SPS-Eingang verbunden sind.

Diese Verbindungen zwischen SPS-Ein-/Ausgängen und Prozess-Ein-/Ausgängen gehören ebenfalls zu den E/A-Verbindungen. Sie werden von CIROS® Advanced Mechatronics intern benötigt. Sie sind im Fenster **Handbetrieb** berücksichtigt, werden jedoch nicht vollständig angezeigt.

Sie nutzen das Fenster **Handbetrieb** nur zur Verwaltung von Kommunikationsverbindungen, die über E/A-Kopplung realisiert werden.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick darüber, was die Symbole an den Einträgen im Fensterteil **E/A-Verbindungen** bedeuten.


	Symbol	Bedeutung
Prozesseingänge	4	Nicht verbunden
	4	Verbunden, aber mit nicht angezeigtem Ausgang
		Verbunden mit einem angezeigten Ausgang
	₩-0-	Invertiert verbunden mit einem angezeigten Ausgang
	• •• 0	Forced auf den Wert 0
Prozessausgänge	4	Nicht verbunden
	44	Verbunden, aber mit nicht angezeigtem Eingang
	—	Verbunden mit einem oder mehreren angezeigten Ausgängen

Wichtig


Sie dürfen nur diejenigen E/A-Verbindungen löschen, die Sie selbst als Kommunikationsverbindung angelegt haben. Andernfalls besteht die Möglichkeit, dass die Anlage nicht mehr korrekt simuliert werden kann.

So öffnen Sie das Fenster Handbetrieb

 Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Anlage geladen ist. Das ausgewählte Beispiel zeigt eine MPS Standard Anlage. Die Anlage ist aus den Stationen Verteilen, Prüfen und Sortieren aufgebaut.




 Aktivieren Sie im Menü Modellierung den Eintrag Handbetrieb.
 Alternativ öffnen Sie das Fenster, indem Sie im Menü Fenster unter Arbeitsbereiche den Eintrag Handbetrieb aktivieren.



 Doppelklicken Sie nun auf das +-Zeichen derjenigen Station, deren Prozesszustände oder Prozessvorgänge Sie beobachten oder steuern wollen.

Im Beispiel sehen Sie die Prozessvorgänge und die Prozesszustände zur Station Verteilen.



Hinweis

Den mittleren Teil des Fensters **Handbetrieb** mit der Überschrift **E/A-Verbindungen** können Sie nach Bedarf ein- und ausblenden. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie dazu den Befehl **E/A-Verbindungen anzeigen** im kontextsensitiven Menü der rechten Maustaste.

So steuern Sie einzelne Aktoren einer Anlage


Wollen Sie einzelne Aktoren einer Anlage von Hand betätigen oder Kommunikationssignale gezielt setzen, empfehlen wir, die betreffenden Stationen der Anlage von ihren Steuerungen zu trennen. Es werden dann nur die Befehle ausgeführt, die durch den Handbetrieb ausgelöst werden. SPS-Programme sind nicht mehr aktiv. Durch diese Vorgehensweise verhindern Sie, dass konkurrierende Befehle auf Prozesskomponenten ausgegeben werden.

Es kann jedoch auch erwünscht oder erforderlich sein, in den Ablauf einer Station, die durch ein SPS-Programm gesteuert wird, von Hand einzugreifen. Auf diese Weise können Sie fehlerhafte Prozesssignale korrigieren, sodass der Ablauf eines Prozesses weiter ausgeführt wird. Oder Sie können Kommunikationssignale von Nachbarstationen "simulieren", und so einzelne SPS-Programme testen und in Betrieb nehmen.

Wollen Sie den Handbetrieb beenden und soll die Steuerung der betreffenden Station oder der ausgewählten Stationen wieder durch die SPS-Programme erfolgen, dann verbinden Sie die Anlage erneut mit den Steuerungen der Stationen.

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Simulation gestoppt ist.
- Öffnen Sie das Fenster Handbetrieb. Aktivieren Sie hierzu im Menü Modellierung den Eintrag Handbetrieb.

Trennen Sie die Anlage von den Steuerungen.
 Bewegen Sie den Mauszeiger in den linken Teil des Fensters
 Handbetrieb zu den Prozessvorgängen. Drücken Sie die rechte
 Maustaste. Es öffnet sich ein kontextsensitives Menü. Wählen Sie den Befehl Alle Steuerungen vom Prozess trennen.




Hinweis

Selbstverständlich können Sie auch die Steuerung von nur einer Station vom Prozess trennen. Markieren Sie dazu die gewünschte Station im Fenster **Handbetrieb** auf der Seite der **Prozessvorgänge**. Öffnen Sie dann das kontextsensitive Menü der rechten Maustaste. Wählen Sie den Befehl **Ausgewählte Steuerung vom Prozess trennen**.


- 4. Starten Sie die Simulation.
- Doppelklicken Sie auf die Zeile des Prozessvorgangs, den Sie ausführen wollen. Der Doppelklick bewirkt, dass sich der Wert des Signals ändert.

Wenn Sie auf eine Zeile mit einer Ventilansteuerung doppelklicken, so ändert sich der Wert der zugehörigen Ventilspule. Liegt der Wert 0 an, so wird dieser auf 1 gesetzt und umgekehrt. Der Doppelklick besitzt also eine Toggle-Funktion.

Beachten Sie: Um ein Ventil mit zwei Ventilspulen in eine bestimmte Schaltstellung zu schalten, muss an beiden Ventilspulen das passende elektrische Signal anliegen.



- Wenn Sie den Handbetrieb beenden wollen, stoppen Sie die Simulation.
- 7. Um die Anlage wieder durch die SPS-Programme in den Steuerungen zu steuern, bewegen Sie den Mauszeiger in den linken Teil des Fensters Handbetrieb zu den Prozessvorgängen. Öffnen Sie das kontextsensitive Menü der rechten Maustaste. Wählen Sie den Befehl Prozess mit Steuerung verbinden.



Hinweis

Das Ausführen des Befehls **Arbeitszelle Grundstellung** im Menü **Simulation** führt ebenfalls dazu, dass die Ein-/Ausgänge der Anlage wieder mit den Ein-/Ausgängen der Steuerungen verbunden werden.


So setzen Sie Haltepunkte im Ablauf einer Anlage

Wollen Sie den Ablauf einer Anlage an definierten Stellen anhalten, dann setzen Sie Haltepunkte in der Simulation der Anlage. Sie können den Ablauf des Prozesses immer dann stoppen, wenn sich der Wert eines Prozesssignals ändert.


Die Haltepunkte beeinflussen nur die Simulation der Anlage, die SPS-Programme zur Steuerung der Anlage bleiben davon unberührt. Wird ein Haltepunkt auf ein Signal gesetzt, so stoppt die Simulation der Anlage bei Wertänderung des Signals. Der geänderte Wert des Signals wird an die Anlage weitergegeben, sobald die Simulation wieder gestartet ist.

1. Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Anlage geladen ist.


2. Starten Sie die Simulation der Anlage und stellen Sie sicher, dass die Anlage durch SPS-Programme gesteuert wird.
Wird die Anlage durch die Beispiel-SPS-Programme der einzelnen Stationen gesteuert, so öffnen Sie das Fenster Steuerungsauswahl.
Klicken Sie hierzu auf den Befehl Steuerungsauswahl im Menü Programmierung. In der Spalte Start/Stop erkennen Sie am Symbol des grünen Pfeils, dass alle drei Steuerungen der abgebildeten Anlage arbeiten und die SPS-Programme in den Steuerungen ausgeführt werden.




3. Öffnen Sie das Fenster Handbetrieb. Aktivieren Sie hierzu im Menü Modellierung den Eintrag Handbetrieb. Ist das Fenster dreigeteilt, dann können Sie den mittleren Teil E/A-Verbindungen ausblenden, denn diesen Teil benötigen Sie für das Arbeiten mit Haltepunkten nicht. Um den Fensterteil E/A-Verbindungen auszublenden, deaktivieren Sie den Befehl E/A-Verbindungen anzeigen im kontextsensitiven Menü der rechten Maustaste.




4. Doppelklicken Sie auf das +-Zeichen zum Beispiel der Station Verteilen, um alle Prozessvorgänge dieser Station anzuzeigen. Klicken Sie nun in die Zeile des gewünschten Prozessvorgangs, hier zum Beispiel in die Zeile 18 zum Steuern der Ventilspule 1M1 für den Magazinschieber. Drücken Sie die rechte Maustaste. Es öffnet sich das kontextsensitive Menü. Wählen Sie Stopp bei Wertänderung.



5. Das Stop-Zeichen in der Zeile im Fenster **Handbetrieb** zeigt an, dass auf dieses Signal ein Haltepunkt gesetzt ist.




 Bedienen Sie den Prozess. Sobald die SPS der Station Verteilen ein 1-Signal an der Ventilspule 1M1 erzeugt, stoppt die Simulation. Sie können den Zustand der Simulation an der Statuszeile verfolgen.



 Starten Sie die Simulation der Anlage erneut, so wird der Ablauf des Prozesses fortgeführt. Der Magazinschieber schiebt ein Werkstück aus

8. Wollen Sie den Haltepunkt löschen, so klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile mit dem Haltepunkt. Öffnen Sie das kontextsensitive Menü der rechten Maustaste. Wählen Sie den Befehl Stopp bei Wertänderung. Der Befehl ist als Toggle-Funktion realisiert. Der Haltepunkt wird entfernt. Alternativ können Sie auch den Befehl Alle Stopps löschen auswählen.




Beachten Sie, dass Sie Haltepunkte auch auf Signale im Fensterteil **Prozesszustände** setzen können.

So steuern Sie den Ablauf einer Anlage schrittweise

Wollen Sie den Ablauf des Prozesses schrittweise ausführen, dann nutzen Sie das Fenster **Handbetrieb** als Werkzeug zum Steuern der Simulation. Indem Sie Haltepunkte setzen, können Sie den Prozess an definierten Stellen anhalten.


Um den Prozess schrittweise auszuführen, setzen Sie Haltepunkte auf die Prozessvorgänge von einer Station oder auch von mehreren Stationen. Durch dieses Vorgehen wird immer dann, wenn ein Aktor der betreffenden Station seinen Zustand ändert, der Prozess angehalten. Wollen Sie auch Kommunikationssignale beim schrittweisen Ablauf berücksichtigen und beobachten, dann setzen Sie Haltepunkte auf die entsprechenden Signale im Fensterteil **Prozessvorgänge** und **Prozesszustände**.


- Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Anlage geladen ist. Oft ist es auch hilfreich, wenn sich die Anlage in Grundstellung befindet.
- Starten Sie die Simulation der Anlage und stellen Sie sicher, dass die Anlage durch SPS-Programme gesteuert wird. Den Arbeitszustand der einzelnen Steuerungen erkennen Sie im Fenster Steuerungsauswahl.



- Öffnen Sie das Fenster Handbetrieb. Aktivieren Sie hierzu im Menü Modellierung den Eintrag Handbetrieb.
- Werden die E/A-Verbindungen im Fenster Handbetrieb angezeigt, dann blenden Sie diese aus.

5. Doppelklicken Sie auf das +-Zeichen zum Beispiel der Station Verteilen, um alle Prozessvorgänge dieser Station anzuzeigen. Markieren Sie unter den Prozessvorgängen alle Zeilen, die Signale zu Ventilspulen enthalten. Drücken Sie hierzu die Ctrl-Taste und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die gewünschten Zeilen. Öffnen Sie das kontextsensitive Menü der rechten Maustaste und wählen Sie den Eintrag Stopp bei Wertänderung.






6. Alle Zeilen mit Ventilspulen zeigen nun Haltepunkte an.


 Wollen Sie auch die Kommunikation beobachten, dann setzen Sie auf die entsprechenden Kommunikationssignale ebenfalls Haltepunkte.

Bei MPS Standard Anlagen findet der Kommunikationsaustausch über optische Sensoren statt. Für die Station Verteilen ist nur der optische Sensor IP_FI zu berücksichtigen.



 Bedienen Sie den Prozess mit den Tastern und Schaltern der Bedienpulte der Stationen. Immer dann, wenn sich der Zustand eines Prozesssignals der Station Verteilen ändert, stoppt die Simulation. Wenn Sie die Simulation wieder starten, wird der Prozess weiter ausgeführt.

 Wollen Sie die Haltepunkte wieder entfernen, dann öffnen Sie das kontextsensitive Menü der rechten Maustaste. Wählen Sie den Eintrag Alle Stopps löschen. Führen Sie das für beide Fensterteile durch.




4.10 Anlage mit der internen S7 SPS steuern

Jede Station einer Anlage ist mit einer internen SPS ausgestattet. Als interne SPS wird ein SIMATIC S7-Simulator verwendet. Der S7-Simulator interpretiert ablauffähige S7-Programme.

Zu jeder Station liegt ein Beispiel-SPS-Programm für S7-300 vor. Wenn Sie eine Station aus der Bibliothek laden, wird automatisch das Beispiel-SPS-Programm in die interne SPS der betreffenden Station geladen. Nach dem Starten der Simulation der Anlage führt die interne SPS das S7-Programm aus. Selbstverständlich können Sie auch ein anderes S7-Programm in die interne SPS einer Station laden. Sie müssen dabei folgendes berücksichtigen: Nur vollständige Projektdateien mit der Dateierweiterung S7P können geladen werden. Die Projekte müssen mit dem SIMATIC Manager erstellt worden sein und auf Binärebene dem MC7-Code der Firma Siemens entsprechen. Das ist der Fall bei allen in KOP, FUP AWL oder GRAPH erstellten STEP 7-Programmen.

So steuern Sie eine Station mit zugehörigem Beispiel-SPS-Programm

 Laden Sie die gewünschte MPS Anlage. Das ausgewählte Beispiel zeigt eine MPS Standard Anlage. Die Anlage ist aus den Stationen Verteilen, Prüfen und Sortieren aufgebaut.



- Standardmäßig ist zu jeder Station das mitgelieferte Beispiel-SPS-Programm in die zugehörige interne SPS geladen.
- Sobald Sie die Simulation der Anlage starten, werden auch die SPS-Programme der einzelnen Stationen ausgeführt.


Aktivieren Sie hierzu im Menü Simulation den Befehl Start.

Hinweis

Wenn Sie das SPS-Programm zu einer Station in der zugehörigen internen SPS geändert haben, wird selbstverständlich das geänderte SPS-Programm nach dem Start der Simulation ausgeführt.


So steuern Sie eine Station mit einem neu erstellten S7 SPS-Programm

1. Laden Sie die gewünschte MPS Anlage.




2. Stellen Sie sicher, dass die Simulation gestoppt ist.

3. Wählen Sie die Station aus, deren SPS-Programm Sie ändern wollen. Das SPS-Programm soll von der internen SPS ausgeführt werden. Aktivieren Sie hierzu im Menü Programmierung den Befehl Steuerungsauswahl. Im Fenster Steuerungsauswahl klicken Sie in der Spalte Aktuell auf die gewünschte Station.



4. Wählen Sie im Menü **Datei** den Befehl **Öffnen**. Dies öffnet das Fenster **Datei öffnen**.


 Wählen Sie unter Dateityp S7 Projekt (*.S7P) aus.
 Es werden alle im aktuellen Verzeichnis verfügbaren Dateien dieses Formats angezeigt.



 Navigieren Sie in das Verzeichnis, das Ihr S7-Projekt enthält.
 Wählen Sie das gewünschte S7-Projekt aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen.



 Enthält das von Ihnen ausgewählte Projekt mehrere S7-Programme, dann wählen Sie das gewünschte für die Simulation aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit OK.




 Starten Sie die Simulation der Anlage. Wählen Sie im Menü Simulation den Befehl Start. Mit Beginn der Simulation der Anlage werden auch die SPS-Programme der einzelnen Stationen gestartet. Für die von Ihnen ausgewählte Station wird das neu geladene SPS-Programm von der internen SPS ausgeführt.

Hinweis

Es gibt eine weitere Möglichkeit, um SPS-Programme in die interne SPS einer Station zu laden.

So laden Sie ein SPS-Programm in eine interne SPS (Alternativer Weg)

1. Stellen Sie sicher, dass die gewünschte MPS Anlage geladen ist.



- 2. Stellen Sie sicher, dass die Simulation gestoppt ist.
- Öffnen Sie das Fenster S7-Programmverwaltung. Aktivieren Sie hierzu den Befehl S7-Programmverwaltung im Menü Programmierung.



4. In einer übersichtlichen Baumstruktur ist zu jeder internen SPS das gerade geladene SPS-Programm abgebildet.


Klicken Sie auf das **+-Zeichen** vor der Station, deren SPS-Programm Sie ändern wollen. Im Beispiel ist die Station Prüfen ausgewählt. Markieren Sie den Eintrag **Programm**.




 Öffnen Sie das kontextsensitive Menü der rechten Maustaste. Wählen Sie den Befehl Laden.




6. Es öffnet sich das Fenster Öffnen.



 Navigieren Sie in das Verzeichnis, das Ihr S7-Projekt enthält.
 Wählen Sie das gewünschte S7-Projekt aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen.




 Enthält das von Ihnen ausgewählte Projekt mehrere S7-Programme, dann wählen Sie das gewünschte für die Simulation aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit OK.



Das gewünschte SPS-Programm ist geladen. Nun können Sie den Ablauf der Anlage simulieren.

So erkennen Sie, welches S7-Programm in der internen SPS einer Station gerade geladen ist

1. Stellen Sie sicher, dass die gewünschte MPS Anlage geladen ist.



 Aktivieren Sie im Menü Programmierung den Befehl S7-Programmverwaltung.

3. In einer übersichtlichen Baumstruktur ist zu jeder internen SPS das gerade geladene SPS-Programm abgebildet.



 Klicken Sie auf das +-Zeichen, um den Namen und die Struktur des SPS-Programms anzuzeigen.

Das SPS-Programm kann aus folgenden Bausteinen bestehen: Organisationsbausteinen, Funktionsbausteinen, Datenbausteinen, Funktionen und Systemfunktionen.



 Klicken Sie nochmals auf das +-Zeichen, um die Bausteine des SPS-Programms anzuzeigen.


Mit einem Doppelklick auf einen Baustein können Sie den Inhalt des Bausteins betrachten.




Weitere Informationen zur Anzeige von S7-Programmen in AWL oder zur Anzeige und Verwendung von Timing Diagrammen entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe.

So sind die Beispiel-SPS-Programme auf dem Rechner abgelegt


- Wählen Sie im Menü Datei den Befehl Öffnen. Dies öffnet das Fenster Datei öffnen.
- Wählen Sie unter Dateityp S7 Projekt (*.S7P) aus.
 Es werden alle im aktuellen Verzeichnis verfügbaren Dateien dieses Formats angezeigt.



- Navigieren Sie in das Verzeichnis, in das Sie das Softwarepaket CIROS® Advanced Mechatronics installiert haben. Wechseln Sie von dort in das Verzeichnis \CIROS® Advanced Mechatronics\bin\FD_PLC_ADV\S7. Sie sehen dort vier Unterverzeichnisse.
 - Das Verzeichnis MPSC_V22 enthält das S7-Projekt mpsc_v22.s7p. Dort finden Sie die Beispiel-SPS-Programme zu allen MPS Standard Stationen
 - Das Verzeichnis FMS50_1 enthält die Beispiel-SPS-Programme zum Transportsystem von MPS 500-FMS Anlagen.
 - Das Verzeichnis 313C_1 enthält die Beispiel-SPS-Programme zu den einzelnen Stationen von MPS 500-FMS Anlagen.
 - Das Verzeichnis Store enthält das Beispiel-SPS-Programm zur Station Hochregallager.



 Wechseln Sie zum Beispiel in das Verzeichnis MPSC_V22. Wählen Sie das S7-Projekt aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen.



Der Programm Name gibt Auskunft über das SPS-Programm und das Stationsmodell, zu dem es gehört:

- Die einführende Ziffer entspricht der Stationsnummer.
- Die auf die Ziffer folgenden zwei Buchstaben kennzeichnen die Station:

VE: Station Verteilen

PR: Station Prüfen

BE: Station Bearbeiten

HA: Station Handhaben

PU: Station Puffern

MO: Station Montage

SO: Station Sortieren

PP: Station Pick&Place

FM: Station Fluidic Muscle Presse

TR: Station Trennen

LA: Station Lagern

 Die mit Unterstrich beginnenden Buchstaben kennzeichnen die Programmiersprache des SPS-Programms:

AS: Programmiersprache GRAPH,

KFA: Programmiersprachen KOP, FUP und AWL,

Die interne SPS unterstützt in weiten Teilen den Befehlssatz der S7-400 Steuerungen. Dabei können die Programme in Kontaktplan, Funktionsplan, Anweisungsliste oder als grafische Ablaufsteuerung erstellt sein.

 Schließen Sie das Fenster durch Klicken auf die Schaltfläche Abbrechen.

Hinweis

Die hier dargestellten Beispiel-SPS-Programme dürfen Sie **nie ändern.** Denn diese Programme werden standardmäßig für die Simulation einer MPS Anlage benötigt.

Wollen Sie Änderungen in den SPS-Programmen vornehmen, dann installieren Sie diese ein zweites Mal mit der entsprechenden Unterstützung und Funktion in CIROS Advanced Mechatronics Assistant

4.11 Station einer Anlage mit der externen Soft-SPS S7-PLCSIM steuern S7-PLCSIM ist eine Soft-SPS, die in STEP 7 erstellte SPS-Programme ausführt. Innerhalb von STEP 7 stehen Ihnen umfangreiche Test- und Diagnosefunktionen zur Fehlersuche im SPS-Programm zur Verfügung. Zu den Test- und Diagnosefunktionen gehören zum Beispiel die Statusanzeige von Variablen oder auch die Online-Anzeige des SPS-Programms. Diese Funktionen können Sie nutzen, wenn Sie in STEP 7 das SPS-Programm zu einer Station von einer Anlage erstellen und anschließend das SPS-Programm im Zusammenspiel mit der Simulation der Anlage testen.

Der Austausch der SPS-Ein-/Ausgangssignale zwischen der Simulation der Anlage und der Soft-SPS S7-PLCSIM geschieht über das Programm EZOPC. Das Programm EZOPC ist Teil der CIROS® Automation Suite und wurde zusammen mit der Anwendung CIROS® Advanced Mechatronics auf Ihren PC installiert.


EzOPC wird automatisch von CIROS® Advanced Mechatronics aufgerufen, sobald Sie die Simulation der Anlage starten. Voraussetzung für den Start von EzOPC ist natürlich, dass mindestens eine Station der Anlage von einer externen SPS gesteuert wird.

Hinweis

Wenn Sie unter dem Betriebssystem Vista arbeiten, dann stellen Sie sicher, dass die eingesetzte S7-PLCSIM-Version Vista-kompatibel ist.

Damit der Austausch der SPS-Ein-/Ausgangssignale zur ausgewählten Station korrekt erfolgt, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:


- Beim Starten von EzOPC müssen beide Kommunikationsteilnehmer
 – S7-PLCSIM und die Simulation der Anlage aktiv sein. Nur dann
 kann EzOPC die Kommunikationsverbindung zu beiden Teilnehmern
 aufbauen.
- Das Programm EzOPC muss für den Datenaustausch korrekt konfiguriert sein. Überprüfen Sie deshalb die Konfiguration, sobald EzOPC gestartet ist.




Konfiguration von EzOPC für den Datenaustausch mit S7-PLCSIM

So steuern Sie eine Station der virtuellen Anlage mit S7-PLCSIM

- Starten Sie STEP 7 bzw. den STEP 7 Manager und öffnen Sie das gewünschte S7 Projekt.
- Starten Sie S7-PLCSIM. Klicken Sie hierzu unter Extras auf den Menüeintrag Baugruppen simulieren.



 Das Fenster von S7-PLCSIM öffnet sich.
 Fügen Sie die Ein-/Ausgangsbytes ein, die Sie austauschen und beobachten wollen.




 Löschen Sie den Inhalt der virtuellen CPU von S7-PLCSIM. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche MRES im Fenster CPU.




 Laden Sie das gewünschte SPS-Programm in S7-PLCSIM. Markieren Sie hierzu den Ordner Bausteine. Aktivieren Sie anschließend im Menü Zielsystem den Befehl Laden.

Das SPS-Programm soll eine ausgewählte Station in einer virtuellen MPS Anlage in CIROS® Advanced Mechatronics steuern. Als Station, die von S7-PLCSIM gesteuert werden soll, ist die Station Verteilen ausgewählt.



 Laden Sie die zugehörigen MPS Anlage in CIROS® Advanced Mechatronics.



 Stellen Sie für die gewünschte Station ein, dass diese von einer externen SPS gesteuert werden soll. Aktivieren Sie hierzu im Menü Modellierung den Befehl Umschalter externe SPS ↔ interne SPS.

- Es öffnet sich das Fenster Umschalter externe SPS → interne SPS.
 In den Spalten Typ und Programmname/OPC-Server wird
 Information zur Steuerung der ausgewählten Station angezeigt.
 Betrachten Sie als Beispiel die Einträge zur Station Verteilen:
 - Der Name der Station ist S7_Distributing.
 - Die Station wird durch die interne SPS gesteuert. Das erkennen Sie am Eintrag S7-SPS-Simulator.
 - Die interne SPS führt ein SPS-Programm aus. Das SPS-Programm ist Teil des STEP 7 Projektes MPSC_V22.S7P mit dem angegebenen Pfad.



 Markieren Sie die gewünschte Station durch Mausklick. Aktivieren Sie das kontextsensitive Menü der rechten Maustaste. Wählen Sie den Befehl Umschalten.

Alternativ schalten Sie die Steuerung um, indem Sie auf die gewünschte Station doppelklicken.




10. Für die ausgewählte Station ist nun in der Spalte Typ der Begriff OPC-Server eingetragen. Unter Programmname/OPC-Server wird der Servername FestoDidactic.EzOPC.2 angezeigt. Der Eintrag bedeutet, dass die Prozesssignale für die ausgewählte Station über einen OPC-Server mit Namen FestoDidactic.EzOPC.2 ausgetauscht werden.



- 11. Schließen Sie das Fenster Umschalter externe SPS ↔ interne SPS.
- Überprüfen Sie, ob sich die Anlage in Grundstellung befinden soll.
 Wenn ja, aktivieren Sie den Befehl Arbeitszelle Grundstellung im Menü Simulation.

13. Starten Sie die Simulation der Anlage. Aktivieren Sie hierzu unter **Simulation** den Menüeintrag **Start**.

Mit dem Start der Simulation wird automatisch das Programm EZOPC aufgerufen. Sie erkennen das am Eintrag **EZOPC** in der Startleiste.




Hinweis

Mit dem Starten der Anlagensimulation wird auch das Kommunikationsprogramm EzOPC gestartet. Wenn EzOPC gestartet wird, müssen beide Kommunikationsteilnehmer - S7-PLCSIM und die Simulation der Anlage - schon aktiv sein. Nur dann werden die Kommunikationsverbindungen korrekt aufgebaut.

14. Klicken Sie auf die Schaltfläche **EzOPC** in der Startleiste. Es öffnet sich das Fenster **EzOPC**. Hier konfigurieren Sie die Kommunikation zwischen CIROS® Advanced Mechatronics und S7-PLCSIM.


Die Übersicht zeigt, dass CIROS® Advanced Mechatronics über die virtuelle Steuerung von EzOPC mit S7 PLCSim verbunden ist. In der Tabelle ist dargestellt, welche Komponenten im Einzelnen installiert sind und ob EzOPC gerade auf diese Komponenten zugreift.

Stellen Sie sicher, dass die Kommunikationsverbindungen Ihres EzOPC wie unten abgebildet konfiguriert sind. Durch Klick auf die entsprechende Schaltfläche erstellen Sie die gewünschte Kommunikationsverbindung.




15. Klicken Sie nun auf das Register Virtuelle Steuerung. Hier werden der Status der Virtuellen Steuerung und ihrer Ein-/Ausgänge angezeigt. Für den Datenaustausch sind 8 Eingangsbytes und 8 Ausgangsbytes voreingestellt. Diese Voreinstellung können Sie unverändert übernehmen.

Liegt an einem Bit der Ein-/Ausgangsbytes 1-Signal an, dann wird dieses Bit heller dargestellt.




16. Klicken Sie auf das Register **\$7-PLCSIM** und überprüfen Sie die Einstellungen. Hier werden der Status der Simulation \$7-PLCSim und seiner Ein-/Ausgänge angezeigt. Für den Datenaustausch sind 8 Eingangsbytes und 8 Ausgangsbytes voreingestellt. Diese Voreinstellung können Sie unverändert übernehmen. Benötigt werden jedoch nur die ersten 4 Bytes.

Liegt an einem Bit der Ein-/Ausgangsbytes 1-Signal an, dann wird dieses Bit heller dargestellt.




17. Minimieren Sie das Fenster EzOPC.


 Starten Sie S7-PLCSIM. Klicken Sie hierzu im Fenster CPU auf das Kontrollkästchen neben RUN. Die LED zu RUN sollte zu blinken anfangen.




19. Bedienen Sie die Anlage. Beobachten Sie insbesondere das Verhalten derjenigen Station, zu der Sie das SPS-Programm selbst erstellt haben. Hierbei kann es hilfreich sein, die Zustände der SPS-Ein- und Ausgänge zur betreffenden Station zu verfolgen. Sie öffnen die Fenster Eingänge und Ausgänge, indem Sie im Menü Ansicht unter dem Eintrag Ein-/Ausgänge die Befehle Eingänge anzeigen bzw. Ausgänge anzeigen aktivieren.



20. Stellen Sie sicher, dass die SPS-Ein- und Ausgänge zur richtigen Station angezeigt werden. Aktivieren Sie hierzu im Menü Programmierung den Befehl Steuerungsauswahl. Wählen Sie in der Spalte Aktuell die Steuerung zur gewünschten Station aus. Für das Beispiel sollte die Station Verteilen ausgewählt sein.



21. Sind noch Fehler im SPS-Programm vorhanden, dann unterstützt Sie die Online-Darstellung in STEP 7 hervorragend bei der Fehlersuche. Rufen Sie hierzu den Programmbaustein auf, in dem Sie den Fehler vermuten. Aktivieren Sie im Menü **Test** den Befehl **Beobachten**. Nun können Sie parallel zur Simulation des Prozesses beobachten, welche SPS-Programmteile ausgeführt werden und welche nicht.



4.12 Station einer Anlage mit der externen Soft-SPS CoDeSys SP-PLCWinNT steuern

CoDeSys SP PLCWinNT ist eine Soft-SPS, die in CoDeSys erstellte SPS-Programme ausführt.

Der Austausch der SPS-Ein-/Ausgangssignale zwischen der Simulation der Anlage und der Soft-SPS CoDeSys SP PLCWinNT geschieht über das Programm EzOPC. Das Programm EzOPC ist Teil der CIROS® Automation Suite und wurde zusammen mit der Anwendung CIROS® Advanced Mechatronics auf Ihren PC installiert.


EzOPC wird automatisch von CIROS® Advanced Mechatronics aufgerufen, sobald Sie die Simulation der Anlage starten. Voraussetzung für den Start von EzOPC ist natürlich, dass mindestens eine Station der Anlage von einer externen SPS gesteuert wird.

Hinweis

Wenn Sie unter dem Betriebssystem MS Windows Vista arbeiten, dann stellen Sie sicher, dass die eingesetzte CoDeSys SP PLCWinNT-Version Vista-kompatibel ist.


Damit der Austausch der SPS-Ein-/Ausgangssignale zur ausgewählten Station korrekt erfolgt, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

 Im CoDeSys SPS-Programm muss eine Schnittstelle zum OPC Server EZOPC vorliegen. Über diese Schnittstelle werden die Ein- und Ausgangssignale des SPS-Programms byteweise übertragen Für die Umwandlung zwischen Bits und Byte stehen in CoDeSys der Funktionsblock UNPACK und die Funktion PACK zur Verfügung.



OPC-Schnittstelle in CoDeSys an einem einfachen Programmbeispiel


- Beim Starten von EzOPC müssen beide Kommunikationsteilnehmer
 CoDeSys SP PLCWinNT und die Simulation der Anlage in CIROS aktiv sein. Nur dann kann EzOPC die Kommunikationsverbindung zu
 beiden Teilnehmern aufbauen.
- Das Programm EzOPC muss für den Datenaustausch korrekt konfiguriert sein. Überprüfen Sie deshalb die Konfiguration, sobald EzOPC gestartet ist.



Konfiguration von EzOPC für den Datenaustausch mit S7-PLCSIM

So steuern Sie eine Station der virtuellen Anlage mit CoDeSys SP PLCWinNt


 Starten Sie CoDeSys und öffnen Sie das gewünschte CoDeSys Projekt.




 Stellen Sie sicher. dass die Bibliothek Util.lib im Register Ressourcen eingetragen ist.

Ist dies nicht der Fall, dann fügen Sie die Bibliothek Util.lib mit dem Bibliotheksverwalter hinzu: Doppelklicken Sie auf den Eintrag Bibliotheksverwalter im Register Ressourcen. Aktivieren Sie im Menü Einfügen den Eintrag Weitere Bibliothek. Suchen Sie den Speicherort von Util.lib. Standardmäßig ist die Bibliothek abgelegt im Verzeichnis c:\Programme\3S Software\CoDeSys\Library. Sobald Sie die Bibliothek Util.lib angewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen. Schließen Sie das Fenster Bibliotheksverwalter.


3. Deklarieren Sie nun die Ein-/Ausgangssignale, die über die OPC-Schnittstelle mit dem Prozessmodell in CIROS® ausgetauscht werden. Zur leichteren Erkennung sind die Ein-/Ausgangssignale im Beispielprojekt mit dem Kürzel OPC versehen. Die Ein-/Ausgangssignale sind als globale Variablen deklariert.
Das Fenster Globale_Variablen öffnen Sie, indem Sie den Ordner Globale Variablen im Register Ressourcen aufklappen.
Anschließend doppelklicken sie auf den Eintrag Globale_Variablen.



- 4. Ergänzen Sie das Steuerungsprogramm um den Aufruf des Funktionsbausteins UNPACK, der das Eingangsbyte EBO entpackt und in 8 boolesche Variablen umwandelt. Im Beispielprojekt werden nur Bit 1,3 und 4 des Eingangsbytes EBO benötigt. Beachten Sie, dass für den Aufruf des Funktionsbausteins eine Instanz, im Beispiel ist dies Unpack_EBO, im Programmkopf deklariert sein muss.
- Ergänzen Sie das Steuerungsprogramm um den Aufruf der Funktion PACK. Die Funktion PACK fasst 8 boolesche Variablen zu einem Byte zusammen. Im Beispiel wird mit der Funktion PACK das Ausgangssignal OPC_P2 auf Bit 1 von Ausgangsbyte AB1 abgebildet.




 Stellen Sie sicher, dass als Zielsystem für das Projekt die Soft-SPS CoDeSys SP PLCWinNT eingestellt ist. Doppelklicken Sie dazu im Register Ressourcen auf den Eintrag Zielsystemeinstellungen. Als Konfiguration muss 3S CoDeSys SP PLCWinNT ausgewählt sein.




 Nehmen Sie nun die Einstellungen in CoDeSys für den Datenaustausch zwischen CoDeSys SP PLCWinNT und CIROS® Advanced Mechatronics vor. Klicken Sie hierzu im Startmenü unter 3S Software->Kommunikation auf den Eintrag CoDeSys OPC Konfigurator.

8. Stellen Sie für die OPC Kommunikation **Single PLC** ein. Wählen Sie hierzu im Menü **Datei** den Eintrag **Single PLC**.




 Klicken Sie in der Baumstruktur auf den Eintrag Server und stellen Sie für den OPC Server eine Update Rate von 100 ein. Sie können aber auch den voreingestellten Wert verwenden.




10. Klicken Sie in der Baumstruktur auf den Eintrag **PLC** und tragen Sie den Projektnamen des SPS-Projektes ein.

Hinweis

Der Projektname muss exakt dem Namen der CoDeSys-Projektdatei entsprechen. Bei einem Wechsel des Projektes muss auch hier der Name entsprechend angepasst werden.




11. Klicken Sie in der Baumstruktur auf den Eintrag Verbindung, um die die Art der Verbindung zwischen dem OPC-Server und der Soft-SPS anzugeben. Da beide Programme auf demselben Rechner laufen, wählen Sie für Gateway die Option Local. Für die neu angelegte Verbindung wählen Sie als Gerät Tcp/Ip mit der Adresse localhost. Die Einstellungen nehmen Sie vor im Fenster Kommunikationsparameter.




12. Öffnen Sie das Fenster Kommunikationsparameter, indem Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten klicken. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Gateway und wählen Sie als Verbindung für Gateway den Eintrag lokal.




13. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu, um die Parameter für den neuen Verbindungskanal festzulegen. Tragen Sie den Namen des Kanals ein, wählen Sie als Gerät Tcp/Ip.



- 14. Schließen Sie das Fenster Kommunikationsparameter: Neuer Kanal.
- Schließen Sie die Fenster Kommunikationsparameter und OPCKonfig.




16. Bereiten Sie nun die Ein-/Ausgangsbytes, die über die OPC-Schnittstelle übertragen werden, für den Datenaustausch vor. Aktivieren Sie dazu in CoDeSys den Befehl Optionen im Menü Projekt. Klicken Sie im Fenster Optionen auf den Eintrag Symbolkonfiguration.




17. Wählen Sie den Eintrag **Symboleinträge erzeugen** aus. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Symbole konfigurieren**.

Es öffnet sich das Fenster Objektattribute setzen.





 Öffnen Sie den Ordner Globale Variablen und wählen Sie die Objekte AB1 (BYTE) und EB0 (BYTE) aus. Halten Sie beim Auswählen die Strg-Taste gedrückt.

Versehen Sie jedes Kontrollkästchen mit einem Haken und schließen Sie die Fenster **Objektattribute setzen** und **Optionen**.



- 19. Klicken Sie auf den Befehl Alles Übersetzen im Menü Projekt.
- 20. Starten Sie CoDeSys SP PLCWinNT. Klicken Sie hierzu auf den entsprechenden Eintrag im Startmenü.







22. Um die Verbindung zwischen dem Programmiersystem CoDeSys und der Soft-SPS CoDeSys SP PLCWinNT herzustellen, aktivieren Sie in CoDeSys den Befehl Einloggen im Menü Online.

23. Unterscheidet sich das aktuelle Projekt vom SPS-Programm, das in der Soft-SPS vorliegt, werden Sie beim Einloggen gefragt, ob das aktuelle SPS-Programm geladen werden soll. Beantworten Sie die Frage mit Ja.

Das aktuelle Projekt ist in die Soft-SPS geladen.



24. Laden Sie die zugehörigen MPS Anlage in CIROS® Advanced Mechatronics.



25. Stellen Sie für die gewünschte Station ein, dass diese von einer externen SPS gesteuert werden soll. Aktivieren Sie hierzu im Menü Modellierung den Befehl Umschalter externe SPS ↔ interne SPS.

- 26. Es öffnet sich das Fenster Umschalter externe SPS ↔ interne SPS. In den Spalten Typ und Programmname/OPC-Server wird Information zur Steuerung der ausgewählten Station angezeigt. Betrachten Sie als Beispiel die Einträge zur Station Verteilen:
 - Der Name der Station ist S7_Distributing.
 - Die Station wird durch die interne SPS gesteuert. Das erkennen Sie am Eintrag S7-SPS-Simulator.
 - Die interne SPS führt ein SPS-Programm aus. Das SPS-Programm ist Teil des STEP 7 Projektes MPSC_V22.S7P mit dem angegebenen Pfad.



 Markieren Sie die gewünschte Station durch Mausklick. Aktivieren Sie das kontextsensitive Menü der rechten Maustaste. Wählen Sie den Befehl Umschalten.

Alternativ schalten Sie die Steuerung um, indem Sie auf die gewünschte Station doppelklicken.




28. Für die ausgewählte Station ist nun in der Spalte Typ der Begriff OPC-Server eingetragen. Unter Programmname/OPC-Server wird der Servername FestoDidactic.EzOPC.2 angezeigt. Der Eintrag bedeutet, dass die Prozesssignale für die ausgewählte Station über einen OPC-Server mit Namen FestoDidactic.EzOPC.2 ausgetauscht werden.



- 29. Schließen Sie das Fenster Umschalter externe SPS ↔ interne SPS.
- Überprüfen Sie, ob sich die Anlage in Grundstellung befinden soll.
 Wenn ja, aktivieren Sie den Befehl Arbeitszelle Grundstellung im Menü Simulation.

31. Starten Sie die Simulation der Anlage. Aktivieren Sie hierzu unter **Simulation** den Menüeintrag **Start**.

Mit dem Start der Simulation wird automatisch das Programm EzOPC aufgerufen. Sie erkennen das am Eintrag **EzOPC** in der Startleiste.




Hinweis

Mit dem Starten der Anlagensimulation wird auch das Kommunikationsprogramm EzOPC gestartet. Wenn EzOPC gestartet wird, müssen beide Kommunikationsteilnehmer – CoDeSys SP PLCWinNT und die Simulation der Anlage - schon aktiv sein. Nur dann werden die Kommunikationsverbindungen korrekt aufgebaut.

32. Klicken Sie auf die Schaltfläche EzOPC in der Startleiste. Es öffnet sich das Fenster EzOPC. Hier konfigurieren Sie die Kommunikation zwischen CIROS[®] Advanced Mechatronics und CoDeSys SP PLCWinNT.


Die Übersicht zeigt, dass CIROS® Advanced Mechatronics über die virtuelle Steuerung von EzOPC mit CoDeSys SP PLCWinNT verbunden ist. In der Tabelle ist dargestellt, welche Komponenten im Einzelnen installiert sind und ob EzOPC gerade auf diese Komponenten zugreift.

Stellen Sie sicher, dass die Kommunikationsverbindungen Ihres EZOPC wie unten abgebildet konfiguriert sind. Durch Klick auf die entsprechende Schaltfläche erstellen Sie die gewünschte Kommunikationsverbindung.




33. Klicken Sie nun auf das Register Virtuelle Steuerung. Hier werden der Status der Virtuellen Steuerung und ihrer Ein-/Ausgänge angezeigt. Für den Datenaustausch sind 8 Eingangsbytes und 8 Ausgangsbytes voreingestellt. Diese Voreinstellung können Sie unverändert übernehmen.

Liegt an einem Bit der Ein-/Ausgangsbytes 1-Signal an, dann wird dieses Bit heller dargestellt.




34. Klicken Sie auf das Register **CoDeSys** und überprüfen Sie die Einstellungen. Hier werden der Status der Simulation CoDeSys SP PLCWinNT und seiner Ein-/Ausgänge angezeigt. Für den Datenaustausch sind 8 Eingangsbytes und 8 Ausgangsbytes voreingestellt. Diese Voreinstellung können Sie unverändert übernehmen. Benötigt werden jedoch nur die ersten 4 Bytes. Liegt an einem Bit der Ein-/Ausgangsbytes 1-Signal an, dann wird dieses Bit heller dargestellt.




- 35. Minimieren Sie das Fenster EzOPC.
- 36. Stellen Sie sicher, dass die Simulation des Prozessmodells in CIROS® Advanced Mechatronics aktiv ist.


37. Starten Sie die Ausführung des SPS-Programms in der Soft-SPS. Klicken Sie hierzu auf den Befehl Start im Menü Online. Im Fenster CoDeSys SP PLCWinNT sehen Sie den aktuellen Zustand der Soft-SPS CoDeSys SP PLCWinNT.



38. Bedienen Sie die Anlage. Beobachten Sie insbesondere das Verhalten derjenigen Station, zu der Sie das SPS-Programm selbst erstellt haben. Hierbei kann es hilfreich sein, die Zustände der SPS-Ein- und Ausgänge zur betreffenden Station zu verfolgen. Sie öffnen die Fenster Eingänge und Ausgänge, indem Sie im Menü Ansicht unter dem Eintrag Ein-/Ausgänge die Befehle Eingänge anzeigen bzw. Ausgänge anzeigen aktivieren.



39. Stellen Sie sicher, dass die SPS-Ein- und Ausgänge zur richtigen Station angezeigt werden. Aktivieren Sie hierzu im Menü Programmierung den Befehl Steuerungsauswahl. Wählen Sie in der Spalte Aktuell die Steuerung zur gewünschten Station aus. Für das Beispiel sollte die Station Verteilen ausgewählt sein.



4.13 Station der Anlage mit einer externen SPS steuern


Wenn Sie eigene SPS-Programme erstellen und testen, empfehlen wir, die Programme in eine externe SPS zu laden und von dort ausführen zu lassen.

Programmieren Sie in STEP 7, so können Sie als externe SPS die Soft-SPS S7-PLCSIM einsetzen. Sie benötigen dann keine weiteren Hardware-Komponenten.

Sie können aber auch jedes andere Steuerungs- und Programmiersystem einsetzen. Sie laden dann das SPS-Programm in Ihre Hardware-SPS. Das SPS-Programm soll eine ausgewählte Station Ihrer virtuellen Anlage steuern. Der Austausch der SPS-Ein-/Ausgangssignale zwischen der Simulation der Anlage und Ihrer externen SPS geschieht über die serielle oder die USB Schnittstelle des PC und über das Interface EasyPort. Am Austausch der Prozesssignale ist zusätzlich das Programm EzOPC beteiligt.

Der Vorteil dieser Konfiguration ist: Sie können die SPS und das Programmiersystem Ihrer Wahl einsetzen. Und es stehen Ihnen für die Fehlersuche im SPS-Programm die Test- und Diagnosefunktionen zur Verfügung, die das Programmiersystem dafür vorgesehen hat.

Wir empfehlen, die Simulationssoftware CIROS® Advanced Mechatronics und das SPS-Programmiersystem auf verschiedenen Rechnern zu installieren.



Mögliche Konfiguration mit Hardware SPS und zwei PC

Sie können aber auch eine andere Konfiguration wählen und die beiden Softwarepakete auf einem PC installieren. Wenn Sie die Test- und Diagnosefunktionen des Programmiersystems während der Simulation der virtuellen Anlage nutzen wollen, muss Ihr PC mit zwei seriellen Schnittstellen oder einer seriellen und einer USB-Schnittstelle ausgestattet sein.

Als Interface EasyPort können Sie einsetzen:

• EasyPort D16 Schnittstellenbox für 16 digitale E/A (TN 167 121)

Als Datenkabel benötigen Sie:

- PC-Datenkabel RS232 für EasyPort mit PC auf RS232 (TN 162 305) oder
 USB-Adapter RS232 für EasyPort mit PC auf USB (Bestell-Nr. 540699)
- Für SPS EduTrainer von Festo Didactic: E/A-Datenkabel mit beidseitigen SysLink-Steckern nach IEEE 488 (TN 034 031) und Adapter zur Verlängerung nach IEEE 488, gekreuzt (TN 167 197)
- Für beliebige SPS: E/A-Datenkabel mit einseitigem SysLink-Stecker nach IEEE 488 und offenen Aderendhülsen (TN 167 122)

Hinweis

Wollen Sie die Signale von mehr als 16 Prozess-Ein-/Ausgänge zwischen einer externen SPS und einer virtuellen Anlage in CIROS® Advanced Mechatronics austauschen, dann benötigen Sie zwei oder mehr Interfaces EasyPort.

Das Programm EzOPC

Das Programm EzOPC organisiert den Austausch der SPS-Ein-/Ausgangssignale zwischen der Simulation der virtuellen Anlage und der externen SPS. EzOPC greift auf die Signale der externen SPS nicht direkt, sondern über das Interface EasyPort zu.


Das Programm EzOPC ist Teil der CIROS® Automation Suite und wurde zusammen mit der Anwendung CIROS® Advanced Mechatronics auf Ihren PC installiert.

EzOPC wird automatisch von CIROS® Advanced Mechatronics aufgerufen, sobald Sie die Simulation der Anlage starten.

Voraussetzung für den Start von EzOPC ist natürlich, dass mindestens eine Station der Anlage von einer externen SPS gesteuert wird.

Damit der Austausch der SPS-Ein-/Ausgangssignale zur ausgewählten Station korrekt erfolgt, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:


- Beim Starten von EzOPC müssen beide Kommunikationsteilnehmer
 EasyPort und die Simulation der Anlage aktiv sein. Nur dann kann
 EzOPC die Kommunikationsverbindung zu beiden Teilnehmern
 aufbauen.
 - Für EasyPort bedeutet dies: EasyPort muss über die serielle oder die USB-Schnittstelle mit dem PC verbunden sein, und es muss Spannung an EasyPort anliegen.
- Das Programm EzOPC muss für den Datenaustausch korrekt konfiguriert sein. Überprüfen Sie deshalb die Konfiguration, sobald EzOPC gestartet ist.



Konfiguration von EzOPC für den Datenaustausch mit einer externen SPS über EasyPort

So steuern Sie eine Station einer virtuellen Anlage mit einer externen $\ensuremath{\mathsf{SPS}}$


- 1. Laden Sie das gewünschte SPS-Programm in die externe SPS. Die externe SPS befindet sich im Betriebszustand STOP.
- 2. Verbinden Sie den PC mit CIROS® Advanced Mechatronics über das Interface EasyPort mit der externen SPS.
 - Das Datenkabel mit der TN 162 305 verbindet die serielle
 Schnittstelle des PC mit der seriellen Schnittstelle RS232 von EasyPort.
 - Nutzen Sie die USB-Schnittstelle, dann verwenden Sie das Datenkabel mit der Bestell-Nr. 540699.
 - An Port 1 von EasyPort liegen die SPS-Ein-/Ausgangssignale für den Prozess an.
 - Über Port 2 werden die SPS-Ein-/Ausgangssignale für das Bedienpult übertragen.
 - Bei Verwendung des EasyPort ohne USB-Schnittstelle:
 Für die DIP-Schalter unter **Mode** an EasyPort wählen Sie folgende Einstellung:
 - 1 ON (unten), 2 OFF, 3 OFF.
 - Bei Verwendung des EasyPort mit USB-Schnittstelle:
 Am EasyPort muss zwingend die Adresse 1 eingestellt sein.
 Die eingestellte Adresse kann durch gleichzeitiges Drücken der 2
 Pfeiltasten abgelesen bzw. eingestellt werden. Durch gleichzeitiges Drücken beider Tasten wird die Adresse gespeichert und der Adressmodus verlassen.



Konfiguration mit SPS EduTrainer


Hinweis

Die beiden mit NOT-AUS bezeichneten Buchsen müssen gebrückt sein, damit die Ausgangsbaugruppen der SPS mit Spannung versorgt werden.



Konfiguration mit SPS-Board

- Schalten Sie die Spannungsversorgung des EasyPort ein. Beachten Sie: EasyPort kann über die PORTs mit Spannung versorgt werden.
- Laden Sie die gewünschte Anlage in CIROS[®] Advanced Mechatronics. Eine Station der Anlage soll durch eine externe SPS gesteuert werden. Im Beispiel ist die Station Verteilen gewählt.



 Stellen Sie für die gewünschte Station ein, dass diese von einer externen SPS gesteuert werden soll. Aktivieren Sie hierzu im Menü Modellierung den Befehl Umschalter externe SPS → interne SPS.

Es öffnet sich das Fenster Umschalter externe SPS → interne SPS.
 In den Spalten Typ und Programmname/OPC-Server wird die Steuerung zur ausgewählten Station angezeigt.

Betrachten Sie als Beispiel die Einträge zur Station Verteilen:

- Der Name der Station ist Verteilen.
- Die Station wird durch die interne SPS gesteuert. Sie erkennen das am Eintrag S7-SPS-Simulator.
- Die interne SPS führt das SPS-Programm aus. Das SPS-Programm ist Teil des STEP 7 Projektes MPSC_V22.S7P mit dem angezeigten Pfad.



 Markieren Sie die gewünschte Station durch Mausklick. Aktivieren Sie das kontextsensitive Menü der rechten Maustaste. Wählen Sie den Befehl Umschalten.

Alternativ schalten Sie die Steuerung um, indem Sie auf die gewünschte Station doppelklicken.




 Für die ausgewählte Station ist in der Spalte Typ der Begriff OPC-Server eingetragen. Unter Programmname/OPC-Server wird FestoDidactic.EzOPC.2 angezeigt. Der Eintrag bedeutet, dass die Prozesssignale für die ausgewählte Station über einen OPC-Server mit Namen FestoDidactic.EzOPC.2 ausgetauscht werden.



- 9. Schließen Sie das Fenster Umschalter externe SPS ↔ interne SPS.
- Überprüfen Sie, ob sich die Anlage in Grundstellung befinden soll.
 Wenn ja, dann aktivieren Sie den Befehl Arbeitszelle Grundstellung im Menü Simulation.

11. Starten Sie die Simulation der Anlage. Aktivieren Sie hierzu unter **Simulation** den Menüeintrag **Start**.


Mit dem Start der Simulation wird automatisch das Programm EZOPC aufgerufen. Sie erkennen das am Eintrag **EZOPC** in der Startleiste.




Hinweis

Mit dem Starten der Anlagensimulation wird auch das Kommunikationsprogramm EzOPC gestartet. Wenn EzOPC gestartet wird, müssen beide Kommunikationsteilnehmer – EasyPort und die Simulation der Anlage – schon aktiv sein. Nur dann werden die Kommunikationsverbindungen korrekt aufgebaut.

12. Klicken Sie auf die Schaltfläche EzOPC in der Startleiste. Es öffnet sich das Fenster EzOPC. Hier konfigurieren Sie die Kommunikation zwischen CIROS[®] Advanced Mechatronics und EasyPort.




13. Die Übersicht zeigt, dass CIROS® Advanced Mechatronics über die virtuelle Steuerung von EzOPC mit S7 PLCSim verbunden ist.
Sie benötigen eine Kommunikationsverbindung zwischen CIROS® Advanced Mechatronics und EasyPort. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche SPS über EasyPort.




14. Die Kommunikationsverbindung zwischen CIROS® Advanced Mechatronics und EasyPort ist konfiguriert.


Die Tabelle zeigt Ihnen, welche Komponenten installiert sind und ob EzOPC gerade auf diese Komponenten zugreift.



15. Überprüfen Sie nun den Bereich der Ein-/Ausgänge, über den der Datenaustausch in der virtuellen Steuerung stattfinden soll. Klicken Sie dazu auf das Register **Virtuelle Steuerung**. Für den Datenaustausch sind 8 Eingangs- und 8 Ausgangsbytes voreingestellt. Diese Voreinstellung können Sie unverändert übernehmen. Benötigt werden nur die ersten 4 Bytes.




16. Klicken Sie auf das Register EasyPort. Hier wird der Status des angeschlossenen EasyPorts und seiner Ein-/ Ausgänge angezeigt. Liegt an einem Bit der Ein-/Ausgangsbytes 1-Signal an, dann wird dieses Bit heller dargestellt.




- 17. Minimieren Sie das Fenster **EzOPC**.
- 18. Stellen Sie sicher, dass sich das gewünschte SPS-Programm in der externen SPS befindet.
- 19. Starten Sie die SPS.

20. Bedienen Sie die Anlage. Beobachten Sie insbesondere das Verhalten derjenigen Station, zu der Sie das SPS-Programm selbst erstellt haben. Hierbei kann es hilfreich sein, die Zustände der SPS-Ein- und Ausgänge zur betreffenden Station zu verfolgen. Sie öffnen die Fenster Eingänge und Ausgänge, indem Sie im Menü Ansicht unter dem Eintrag Ein-/Ausgänge die Befehle Eingänge anzeigen bzw. Ausgänge anzeigen aktivieren.



21. Stellen Sie sicher, dass die SPS-Ein- und Ausgänge zur richtigen Station angezeigt werden. Aktivieren Sie hierzu im Menü Programmierung den Befehl Steuerungsauswahl. Wählen Sie die Steuerung zur gewünschten Station aus.



4.14 Störungen in einer Anlage einstellen

Verwenden Sie das Fenster Störungsvorgabe zur gezielten Einstellung von Fehlern im Funktionsablauf einer Anlage. Zur Steuerung der Anlage nutzen Sie die interne S7 SPS und die mitgelieferten Beispiel-SPS-Programme. Dadurch stellen Sie sicher, dass ein mögliches Fehlverhalten des Prozesses ausschließlich durch Komponenten des Prozesses verursacht ist. Die SPS-Programme arbeiten fehlerfrei.

Die Einstellung von Störungen ist nur befugten Personen erlaubt. Deshalb ist der Dialog zur Einstellung von Störungen passwortgeschützt. Die Voreinstellung für das Passwort ist **didactic.** Das Passwort kann jederzeit geändert werden.

Zu jeder modellierten Anlage gibt es eine Liste von möglichen Störungen. Die Einträge zu den einzelnen Stationen sind in einer Baumstruktur angeordnet. Durch Doppelklick auf das **+-Zeichen** einer Station werden alle Einträge zur betreffenden Station angezeigt. Ein Doppelklick auf das Minus-Zeichen blendet die Einträge wieder aus.

Status	:	Stationsname	Funktionstext	Art	Beginn	Dauer
3	1	Prüfen				
Ð	2	Sortieren				
3	3	Verteilen				
<u> </u>	4	Verteilen	1A1 Ausschiebezylinder	Ausgefahren-Sensor defekt	0.00	
	5	Verteilen	1B1 SPS-Eingang	Kabelbruch	0.00	
	6	Verteilen	1B2 SPS-Eingang	Kurzschluss gegen Spannung	0.00	
	7	Verteilen	1M1 Ausschiebezylinder Werkstück	Kabelbruch	0.00	-
	8	Verteilen	1V1 Ventil	Ausfall	0.00	
	9	Verteilen	1V2 Schlauch	Schlauch defekt	0.00	
	10	Verteilen	1V3 Schlauch	Schlauch defekt	0.00	
	11	Verteilen	2B1 SPS-Eingang	Kabelbruch	0.00	
	12	Verteilen	2M1 Vakuum ein	Kabelbruch	0.00	
•	13	Verteilen	2M2 Ausstossimpuls ein	Kurzschluss gegen Spannung	0.00	-
	14	Verteilen	2V1 Ventil	Ausfall	0.00	
	15	Verteilen	2Z1 Schlauch	Schlauch defekt	0.00	
	16	Verteilen	3A1 Schwenkzylinder	Ausfall	0.00	-
	17	Verteilen	3B1 SPS-Eingang	Kabelbruch	0.00	
	18	Verteilen	3B2 SPS-Eingang	Kabelbruch	0.00	
	19	Verteilen	3M1 Schwenkzylinder zu Magazin	Kabelbruch	0.00	
—	20	Verteilen	3M2 Schwenkzylinder zu Folgestation	Kabelbruch	0.00	
	21	Verteilen	3V1 Ventil	Ausfall	0.00	-
	22	Verteilen	3V2 Schlauch	Schlauch defekt	0.00	-
	23	Verteilen	3V3 Schlauch	Schlauch defekt	0.00	-
	24	Verteilen	B4 SPS-Eingang	Kabelbruch	0.00	
	25	Verteilen	B4 Sensor Magazin leer	Ausfall	0.00	-
	26	Verteilen	SPS Verteilen	Ausfall	0.00	

Wollen Sie eine Störung zu einer aufgeführten Prozesskomponente erzeugen, so sind Angaben erforderlich zu

- Art des Fehlers,
- Beginn der Störung,
- Dauer der Störung.

Bei einigen Komponenten können verschiedene Fehler auftreten. Die Auswahl treffen Sie in einer Auswahlliste.

Es bedeuten:

- Reedschalter verstellt: Reedschalter ist mechanisch verschoben.
- Reedschalter verklemmt: am Reedschalter liegt dauerhaft 1-Signal
 an
- Kabelbruch: an der Komponente liegt dauerhaft 0-Signal an.
- Kurzschluss: an der Komponente liegt dauerhaft 1-Signal an.
- Ausfall: kompletter Ausfall der Komponente.
- Schlauch defekt: Pneumatische Schlauchleitung ist defekt, Betriebsdruck wird nicht erreicht.
- Druckluftleitung gestört: keine Druckluft vorhanden.
- Spannungsversorgung gestört: keine Spannung vorhanden.

Die Zeitangabe für den Beginn der Störung bezieht sich auf die Simulationszeit nach Einstellung der Störung.

Die Dauer der Störungen geben Sie in Sekunden an.

Die Fehlerzustände wirken sich in der Simulation der modellierten Anlage aus, sobald der Modus **Störungssimulation** aktiv ist.


Auch bei Beendigung und Neustart von CIROS® Advanced Mechatronics bleibt die Fehlfunktion aktiv. Sie bleibt solange erhalten, bis sie im Fenster **Störungsvorgabe** wieder deaktiviert wird.

Hinweis

Aktiv werden voreingestellte Fehlfunktionen jedoch nur, wenn der Modus **Störungssimulation** aktiviert wurde.

So stellen Sie Störungen in einer modellierten Anlage ein


- Stellen Sie sicher, dass eine Anlage geladen ist. Die Anlage soll durch die interne SPS gesteuert werden. Die Simulation ist nicht aktiv.
- Öffnen Sie das Fenster Störungsvorgabe. Aktivieren Sie hierzu im Menü Extras unter Störungssimulation den Eintrag Störungsvorgabe.



3. Es erscheint der Dialog zur Eingabe des Passwortes.
Tragen Sie das Passwort ein. Sofern Sie das Passwort seit der Installation von CIROS® Advanced Mechatronics nicht geändert haben, ist das standardmäßig vorgegebene Passwort noch gültig. Geben Sie unter Passwort ein: didactic
Bitte Beachten Sie die Schreibweise.
Bestätigen Sie die Eingabe mit OK.



4. Das Fenster Störungsvorgabe öffnet sich.




 Doppelklicken Sie auf das +-Zeichen zum Beispiel der Station Verteilen. Es werden Ihnen alle möglichen Störungen dieser Station angezeigt.

 Stellen Sie nun eine Fehlfunktion ein - zum Beispiel für den SPS-Eingang 1B1.


Doppelklicken Sie in das entsprechende Feld in der Spalte **Art**. Eine Auswahlliste wird angeboten. Öffnen Sie die Liste und wählen Sie die Art des Fehlers aus, zum Beispiel **Kabelbruch**.

Die Störung soll mit Beginn der Simulation wirksam werden und so lange bestehen bleiben, bis die Störung aus der Störungsvorgabe wieder ausgetragen wird. Im Feld in der Spalte **Beginn** ist deshalb keine Eintragung erforderlich.

Die Dauer der Störung soll beliebig lange sein. Im Feld in der Spalte **Dauer** sind deshalb ebenfalls keine Eintragungen erforderlich.




7. Die ausgewählten Störungen werden in der Spalte **Status** angezeigt.




- Schließen Sie die Datei mit der modellierten Anlage, damit der Lehrermodus deaktiviert wird.
- 9. Laden Sie die Anlage mit der eingestellten Störung erneut.

 Aktivieren Sie nun den Modus Störungssimulation. Wählen Sie hierzu im Menu Extras unter Störungssimulation den Eintrag Störungssimulation.



So starten Sie die Simulation der Anlage mit den eingestellten Störungen

- 1. Laden Sie die Anlage mit der eingestellten Störung.
- Stellen Sie sicher, dass der Modus Störungssimulation aktiviert ist. Der Menüeintrag Störungssimulation im Menü Extras unter Störungssimulation muss mit einem Häkchen versehen sein.




3. Starten Sie die Simulation der Anlage.

4.15 Störungen in einer Anlage beheben

Verwenden Sie das Fenster **Störungskompensation** zur Behebung von Fehlfunktionen im Funktionsablauf der Anlage. Eingestellte Fehlfunktionen treten nur auf, wenn die Anlage durch SPS-Programme gesteuert wird und wenn der Modus **Störungssimulation** aktiv ist.


Beispiel

Die betrachtete MPS Anlage besteht aus den Stationen Verteilen, Prüfen und Sortieren. Der Ablauf der Anlage stoppt nach Ausschieben eines Werkstücks auf der Station Verteilen. Der nächste Schritt, das Bewegen des Schwenkarms in die Position Magazin, wird nicht ausgeführt. Durch Beobachten und Auswerten der Simulation der Anlage stellen Sie fest, dass am Sensor 1B1 der Station Verteilen Spannung anliegt, am zugehörigen SPS-Eingang jedoch nicht. Deshalb schließen Sie auf einen Kabelbruch am SPS-Eingang 1B1.



So beheben Sie Störungen in der Anlage


- 1. Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Anlage geladen ist.
- Öffnen Sie das Fenster Störungskompensation. Klicken Sie hierzu im Menü Extras unter Störungssimulation auf den Eintrag Störungskompensation.



3. Das Fenster Störungskompensation wird angezeigt.




 Doppelklicken Sie auf das +-Zeichen der Station Verteilen, um alle möglichen Störungen zu sehen.




 Doppelklicken Sie in der Zeile SPS-Eingang 1B1 auf das Feld Keine Störung. Wählen Sie den Eintrag Kabelbruch aus der Auswahlliste aus.

Der Knopf leuchtet gelb.

Ist die Störung korrekt erkannt worden, so wird der Ablauf der Station Verteilen im nächsten Simulationszyklus fehlerfrei ausgeführt.



 Im Lehrermodus sieht das Fenster Störungskompensation folgendermaßen aus:




Hinweis

- Wenn Sie die Störung korrekt erkannt und eingetragen haben, wird der Ablauf der Anlage im nächsten Simulationszyklus fehlerfrei ausgeführt.
- Haben Sie die Fehlerursache nicht korrekt erkannt, dann bleibt die Störung weiterhin bestehen.
- Haben Sie als Fehlerursache fälschlicherweise einen mechanisch verstellten Sensor erkannt und auch eingetragen, so haben Sie auf diese Weise einen zusätzlichen Fehler im Prozess erzeugt. Die Störung ist ab dem nächsten Simulationszyklus wirksam.

4.16 Fehlerbehebung protokollieren

Jede Aktion im Fenster **Störungskompensation** wird in einer Protokolldatei aufgezeichnet. Befugte Personen haben die Möglichkeit, die Protokolldatei einzusehen.



Die Protokolldatei enthält eine Liste von Aktivitäten, die im Fenster Störungskompensation ausgeführt wurden. Die Einträge enthalten folgende Angaben des Ausführenden

- Datum
- Uhrzeit

Fehler, die korrekt erkannt und behoben wurden, sind grün markiert.

So sehen Sie die Protokolldatei ein

- Öffnen Sie das Fenster Störungsprotokoll. Aktivieren Sie hierzu im Menü Extras unter Störungssimulation den Eintrag Störungsprotokoll.
- Es erscheint der Dialog zur Eingabe des Passwortes.
 Tragen Sie das Passwort ein. Sofern Sie das Passwort seit der Installation von CIROS® Advanced Mechatronics nicht geändert haben, ist das standardmäßig vorgegebene Passwort noch gültig. Geben Sie unter Passwort ein: didactic
 Bitte Beachten Sie die Schreibweise.
 Bestätigen Sie die Eingabe mit OK.



3. Es öffnet sich das Fenster Störungsprotokoll.



Hinweis

Wollen Sie das Störungsprotokoll löschen, dann aktivieren Sie das kontextsensitive Menü der rechten Maustaste. Wählen Sie den entsprechenden Befehl.

CIROS® Advanced Mechatronics ist ein multimediales Lernmittel zum Thema automatisierungstechnische Anlagen. Die Beispiele entsprechen praxisnahen Anwendungen, die Aufgabenstellungen orientieren sich an betrieblichen Handlungsabläufen und zielen auf eine Ganzheitlichkeit des Lernprozesses. Mit CIROS® Advanced Mechatronics trainieren Sie Methoden- und Handlungskompetenz.

5.1 Lerninhalte und Lernziele

CIROS® Advanced Mechatronics stellt Prozessmodelle zu unterschiedlich komplexen Anlagenteilen aus dem Produktionsbereich zur Verfügung.

Hauptlernziele

Das generelle Lernziel, das mit CIROS® Advanced Mechatronics erreicht werden soll, sind die Fähigkeiten

- SPS-gesteuerte Anlagen als verteilte Anlagen zu konzipieren und zu erstellen,
- die Kommunikation zwischen den intelligenten Stationen einer verteilten Anlage zu spezifizieren, zu projektieren und zu testen,
- die SPS-Programme zu einzelnen Stationen einer verteilten Anlage oder zur Gesamtanlage zu erstellen, zu verändern und zu testen,
- systematische Fehlersuche als Teil von Instandhaltung und Wartung an verteilten Anlagen durchzuführen.

Unter dieser Zielsetzung werden alle Themen behandelt, die an simulierten Prozessen von verteilten Anlagen vermittelt werden können. Der Schwerpunkt bei der Vermittlung liegt auf dem methodischen Vorgehen.

Groblernziele

Aus den Hauptlernzielen leiten sich folgende Groblernziele ab:

- Der Anwender/die Anwenderin entwirft einen Produktionsprozess als verteilten Prozess und erstellt die zugehörige Anlage.
- Der Anwender/die Anwenderin versteht "intelligente Einheiten" als wieder verwendbare technologische Module, mit denen bestimmte Steuerungsfunktionen realisiert werden.
- Der Anwender/die Anwenderin wählt ein Transportsystem für eine Anlage aus und integriert diese in die Anlage.
- Der Anwender/die Anwenderin lernt vorgefertigte MPS Standardoder MPS 500-FMS Anlagen kennen und versteht deren Aufbau und Funktionsweise.
- Der Anwender/die Anwenderin lernt Component Based Automation (Objektorientierte Vorgehensweise bei der Konzeption und Erstellung einer Anlage) in der Praxis kennen und wendet diese an.
- Der Anwender/die Anwenderin spezifiziert die Kommunikationsschnittstelle zwischen den verschiedenen "intelligenten Einheiten" einer verteilten Anlage.
- Der Anwender/die Anwenderin projektiert die Kommunikation in einer verteilten Anlage.
- Der Anwender/die Anwenderin erstellt, verändert und testet SPS-Programme zu einzelnen "intelligenten Einheiten".
- Der Anwender/die Anwenderin trainiert strukturierte und modulare SPS-Programmierung.
- Der Anwender/die Anwenderin übergibt Kommunikationsinformation als Parameter über eine Schnittstelle an das SPS-Programm.
- Der Anwender/die Anwenderin berücksichtigt, testet und verfolgt Kommunikationsinformation in den SPS-Programmen der "intelligenten Einheiten".
- Der Anwender/die Anwenderin sucht und behebt Fehler in einzelnen "intelligenten Einheiten".
- Der Anwender/die Anwenderin führt systematische Fehlersuche in komplexen Anlagen durch.

Bedeutung der Lerninhalte in der beruflichen Praxis

Die industrielle Entwicklung der letzten Jahre ist unter anderem bestimmt durch einen immer höheren Grad an Automatisierung, immer komplexere Arbeitsprozesse und schnellere Arbeitsabläufe. Optimale Ausnutzung der hohen Investitionen, flexible und kostengünstige Produktionen sind die Schlagworte. Dazu gehören im Einzelnen:

- · hohe Maschinenwirkungsgrade,
- · Verringerung der Stillstandszeiten,
- Modularisierung von Anlagen und verteilte Intelligenz,
- Optimierung von Anlagen,
- kontinuierliche Verbesserungsprozesse.

Damit kommen auf alle diejenigen, die im direkten Kontakt zu einer Anlage stehen, zum Teil völlig neue Anforderungen zu. Der Bediener übernimmt kleinere Wartungsarbeiten und eventuell Reparaturen, ebenso der Einrichter. Der mechanische Instandhalter muss in der Lage sein, elektrische und elektronische Steuerungstechnik so weit zu verstehen, dass er Rückschlüsse auf Mechanik, Pneumatik und Hydraulik ziehen kann. Umgekehrt benötigt der Elektriker Kenntnisse über pneumatische und hydraulische Aktorik. Die veränderten Anforderungen führen zugleich zu neuen Formen der Zusammenarbeit.

Gliedert man die benötigten Anforderungen, so ergeben sich drei Bereiche

- Technologiekenntnisse
- · Anlagenwissen und Systemverständnis
- Soziokulturelle Fähigkeiten

Mit CIROS® Advanced Mechatronics entwickeln Sie Kenntnisse und trainieren Sie Fähigkeiten zu den Bereichen Technologiekenntnisse sowie Anlagenwissen und Systemverständnis. Zu den Fähigkeiten gehört neben dem Fachwissen immer auch die Handlungs- und Methodenkompetenz.

5.2 Zielgruppe

Zielgruppe für CIROS® Advanced Mechatronics sind alle diejenigen, zu deren beruflichem Tätigkeitsfeld Vernetzung, SPS-Programmierung sowie Wartung und Instandhaltung von vernetzten Anlagen gehören oder die Grundkenntnisse zu diesen Themen besitzen sollen.

Hierzu gehören:

- · Berufliche Ausbildung
 - Mechatroniker/Mechatronikerinnen
 - Elektroniker/Elektronikerin, zum Beispiel mit Fachrichtung Automatisierungstechnik
 - Anlagenelektroniker/Anlagenelektronikerin
 - Industriemechaniker/Industriemechanikerin
- Fachqualifizierungen im Metall- und Elektrobereich
- Ausbildung an Fachhochschulen und Universitäten

5.3 Vorkenntnisse

Für das Arbeiten und Lernen mit CIROS $^{\! \odot}$ Advanced Mechatronics sind folgende Kenntnisse erforderlich:

- Grundkenntnisse in Steuerungstechnik: Gliederung einer automatisierungstechnischen Anlage
- Grundkenntnisse in SPS-Technik: Aufbau und Funktionsweise einer SPS
- Grundkenntnisse in der SPS-Programmierung und in der Handhabung eines SPS- Programmiertools, zum Beispiel des Programmiersystems SIMATIC STEP 7
- Grundkenntnisse in pneumatischer Steuerungstechnik: Antriebe, Stellelemente
- Grundkenntnisse in Sensortechnik: Grenztaster, berührungslos arbeitende N\u00e4herungsschalter
- Grundkenntnisse im Aufbau, in der Verdrahtung und in der Verschlauchung von elektropneumatischen Anlagen.
- Grundkenntnisse in der Elektrotechnik: Elektrische Größen, deren Zusammenhänge und Berechnungen, Gleich- und Wechselstrom, elektrische Messverfahren
- Grundkenntnisse im Lesen und Interpretieren von Schaltplänen
- Kenntnisse im Umgang und in der Bedienung von Windowsprogrammen

5.4 Exemplarisch: Zuordnung der Lernziele zu Lehrplänen

Nachfolgend sind Lernziele zu den Themen Systemverständnis, SPS-Programmierung, Kommunikation und systematische Fehlersuche zusammengestellt. Die Lernziele sind entnommen aus dem Lehrplan zum Ausbildungsberuf Mechatroniker/Mechatronikerin, Stand 1999. Die Inhalte finden sich entsprechend angepasst und gewichtet zum Beispiel in den Lehrplänen zum Ausbildungsberuf Elektroniker/Elektronikerin für Automatisierungstechnik, Stand 2003, wieder.

Die Ausbildungsberufe Mechatroniker und Elektroniker sind zwei Beispiele dafür, wie Ausbildungsberufe in Deutschland derzeit aktualisiert und auf das neue Lernfeldkonzept umgestellt werden.

In den Tabellen sind nur diejenigen Lernziele aufgeführt, die Sie auch mit CIROS® Advanced Mechatronics trainieren können.

Beruf	Lernfeld	Lernziele
Mecha- troniker	Lernfeld 1: Analysieren von Funktionszusammen- hängen in mechatronischen Systemen	 Technische Unterlagen lesen und anwenden. Verfahren beherrschen zur Analyse und Dokumentation von Funktionszusammenhängen. Blockschaltpläne erstellen und interpretieren können. Den Signalfluss, den Materialfluss und den Energiefluss anhand von technischen Unterlagen erkennen.
	Lernfeld 4: Untersuchen der Energie- und Informationsflüsse in elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Baugruppen	Steuerungstechnische Grundschaltungen erkennen: Ansteuern (pneumatisch und hydraulisch) eines einfachwirkenden und doppeltwirkenden Zylinders, logische Grundverknüpfungen, Schützschaltungen, digitale Schaltungen. Schaltpläne lesen und anwenden. Versorgungseinheiten der Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik kennen. Steuerungsfunktionen einfacher Steuerungen erkennen und beschreiben. Eine Steuerung gliedern (Blockschaltbild). Signale und Messwerte in Steuerungssystemen kennen.
	Lernfeld 7: Realisieren mechatronischer Teilsysteme	Strukturen mechatronischer Teilsysteme kennen und beschreiben. Die Wirkungsweise, das Signalverhalten und den Einsatz von Komponenten (Sensoren und Aktoren) kennen und beurteilen. Grundschaltungen und Wirkungsweise von Antrieben kennen.

Lerninhalt: Analyse von Funktionsweise und Struktur einer Anlage				
Beruf	Lernfeld	Lernziele		
	Lernfeld 8: Design und Erstellen mechatronischer Systeme	 Struktur und Signalverlauf eines mechatronischen Systems beschreiben. Einfluss wechselnder Betriebsbedingungen auf den Prozessablauf analysieren. 		
	Lernfeld 9: Untersuchen des Informationsflusses in komplexen mechatronischen Systemen	 Anhand von Schaltplänen die Informationsstruktur (Signalstruktur, Signalerzeugung, Signaltransport) eines Systems beschreiben. Zusammenhang zwischen den elektrischen, mechanischen, pneumatischen und hydraulischen Komponenten herstellen. Signale (binäre, analoge, digitale) analysieren und Rückschlüsse auf mögliche Fehlerquellen ziehen. Computergestützte Diagnoseverfahren einsetzen z.B. Test- und Diagnosefunktionen des Programmiersystems oder des Bussystems. 		
	Lernfeld 11: Inbetriebnahme, Fehlersuche und Instandsetzung	Mechatronische Systeme aufgrund von technischen Unterlagen analysieren und Aufbau in Funktionsblöcke zerlegen.		
	Lernfeld 13: Übergabe von mechatronischen Systemen an Kunden	Mechatronische Systeme beschreiben. Bedienungsanleitung und Dokumentation erstellen.		

Beruf	Lernfeld	Lernziele
Mechatro- niker	Lernfeld 7: Realisieren mechatronischer Teilsysteme	 Aufbau und Funktionsweise einer SPS kennen. Steuerungen für einfache Anwendungen entwerfen und dokumentieren. Einfache Steuerungsvorgänge mit SPS programmieren: logische Verknüpfungen, Speicherfunktionen, Zeitglieder, Zähler. Die Programmierung in einer der SPS-Programmiersprachen Kontaktplan, Funktionsplan oder Anweisungsliste nach DIN EN 61131-3 ausführen. Steuerungen dokumentieren in Funktionsdiagrammen und Funktionsplan nach DIN EN 60848.
	Lernfeld 8: Design und Erstellen mechatronischer Systeme	 Programmieren von mechatronischen Systemen in einer der Programmiersprachen Kontaktplan, Funktionsplan, Anweisungsliste, Ablaufsprache. Betriebsartenteil programmieren. Ablaufsteuerung programmieren.
	Lernfeld 9: Untersuchen des Informationsflusses in komplexen mechatronischen Systemen	Computergestützte Diagnoseverfahren einsetzen z.B. Test- und Diagnosefunktionen des Programmiersystems.
	Lernfeld 11: Inbetriebnahme, Fehlersuche und Instandsetzung	Fehler im SPS-Programm beheben.

Lerninhalt: Kommunikation innerhalb einer Anlage				
Beruf	Lernfeld	Lernziele		
Mechatro- niker	Lernfeld 9: Untersuchen des Informationsflusses in komplexen mechatronischen Systemen	 Informationsstruktur einer Anlage anhand von Schaltplänen und technischen Unterlagen beschreiben. Signale analysieren und Rückschlüsse auf mögliche Fehlerquellen ziehen. Signalfehler in Bussystemen messen und ausfindig machen. Vernetzung von Teilsystemen kennen und herstellen. Hierarchien in vernetzten Anlagen kennen. Computergestützte Diagnoseverfahren einsetzen z.B. Test- und Diagnosefunktionen des Programmiersystems. Änderungen in vorhandene Unterlagen einarbeiten. 		

Beruf	Lernfeld	Lernziele
Mechatro- niker	Lernfeld 4: Untersuchen der Energie- und Informationsflüsse in elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Baugruppen	Fehlersuche mit Hilfe der Messtechnik an einfachen Baugruppen durchführen.
	Lernfeld 7: Realisieren mechatronischer Teilsysteme	Steuerungen für einfache Anwendungen prüfen, z.B. durch Signaluntersuchung.
	Lernfeld 8: Design und Erstellen mechatronischer Systeme	Fehler erkennen durch Signaluntersuchung an Schnittstellen, Fehlerursachen beseitigen. Computersimulation
	Lernfeld 9: Untersuchen des Informationsflusses in komplexen mechatro- nischen. Systemen	 Signale (binäre, analoge, digitale) analysieren und Rückschlüsse auf mögliche Fehlerquellen ziehen. Computergestützte Diagnoseverfahren einsetzen z.B. Test- und Diagnosefunktionen des Programmiersystems.
	Lernfeld 11: Inbetriebnahme, Fehlersuche und Instandsetzung	 Verfahren zur Fehlersuche in elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Systemen kennen. Störungsanalyse durchführen. Systematische Fehlersuche beherrschen und anwenden. Typische Fehlerursachen kennen. Diagnosesysteme gezielt einsetzen. Fehler dokumentieren. Instandsetzungsprotokoll erstellen.

5.5 Das Lernkonzept von CIROS® Advanced Mechatronics

CIROS® Advanced Mechatronics ist ein motivierendes, multimediales Lernmittel zum Thema automatisierungstechnische Anlagen.

Die Anlagen sind unterschiedlich komplex und flexibel programmierbar. Dadurch ist es möglich, Aufgabenstellungen entsprechend den Anforderungen und dem Vorwissen der Lerner zu formulieren. So kann zum Beispiel die Funktionsweise einzelner Komponenten untersucht werden. Es kann aber auch die Projektierung der Kommunikation in einer verteilten Anlage thematisiert und trainiert werden. Oder aber der Betriebsartenteil einer Anlage programmiert und getestet werden.

Die simulierten Prozesse besitzen eine eigene didaktische Qualität:

- Sie sind praxisnah und so gegenständlich wie möglich.
- Die Experimentiermöglichkeit mit Prozessmodellen stellt eine affektive Nähe zur realen Anlage, dem eigentlichen Lerngegenstand, her. Wissen wird erprobt und gefestigt.
- Die realitätsnahe Erfahrung mit den simulierten Prozessen bewirkt eine neue Qualität des Wissens: aus theoretischem Wissen wird anwendungs- und praxisorientiertes Können.

CIROS® Advanced Mechatronics unterstützt das selbstgesteuerte, entdeckende Lernen:

- Die simulierte Anlage verhält sich wie die reale Anlage. Damit wird für den Lerner sofort sichtbar, ob er zum Beispiel den Ablauf der Anlage korrekt programmiert hat. Auch die Wirkung von Fehlbedienungen ist sichtbar, ohne dass Schaden an der Anlage entsteht. So kann der Lerner selbstständig Rückschlüsse ziehen und auswerten.
- Der Lerner kann sich nach Bedarf technische Unterlagen und Dokumentation zu den Anlagen oder Anlagenteilen beschaffen.
- Der Lerner kann seine Kenntnisse und F\u00e4higkeiten an einer Vielzahl von Anlagen trainieren.

Welche Vorteile ergeben sich durch CIROS® Advanced Mechatronics für den Unterricht?

- CIROS® Advanced Mechatronics ist ein PC-gestütztes Lernmittel und stellt damit eine andere Lernmethode dar. Der Unterricht kann abwechslungsreich und motivierend gestaltet werden.
- An praxisnahen Prozessmodellen lassen sich Kenntnisse und Fertigkeiten, die an realen Anlagen erworbenen wurden, vertiefen und festigen.
- An simulierten Prozessen lassen sich Zustände aufzeigen und ausprobieren, die an realen Anlagen zu gefährlich wären.
- Auch ohne reale Anlage ist ein effizientes, praxisnahes und handlungsorientiertes Lernen möglich.
- Eine Anlage, die nur einmal real vorhanden ist, steht als simulierte Anlage mehrfach zur Verfügung. Damit erhöht sich die Verfügbarkeit der Anlage für den Unterricht.
- Die reale und die virtuelle Welt der Automatisierungstechnik lassen sich beliebig kombinieren und auf die Anforderungen des Lernprozesses abstimmen.
- Alle in CIROS[®] Advanced Mechatronics simulierten Anlagen sind auch als reale Anlagen verfügbar. Dadurch ergeben sich ideale Ergänzungen und Kombinationen für den Unterricht.
- Tätigkeiten und Fertigkeiten, die nur an realen Anlagen erworben werden können, sollen nicht ersetzt, sondern nur ergänzt, vor- oder nachbereitet werden.
- Simulationen sind ein zeitgemäßes Tool im Umgang mit automatisierungstechnischen Anlagen.

Beispiel 1: Damit SPS-Programme und Aufbau einer Anlage zeitgleich fertig sind, werden zum Testen des SPS-Programms entsprechende Simulationen von Anlagenteilen oder von der Gesamtanlage eingesetzt.

Beispiel 2: Da Produktionsanlagen möglichst geringe Stillstandszeiten haben sollen, wird das Bedien- und Wartungspersonal häufig an der simulierten Anlage eingearbeitet und geschult.

5.6 Lernszenarien für CIROS® Advanced Mechatronics

CIROS® Advanced Mechatronics lässt sich auf vielfältige Weise in Ausund Weiterbildung einsetzen. Einige Beispiele:

- CIROS® Advanced Mechatronics als Einstieg, zur Motivation, zur Vorbereitung und als Wissensdatenbank für reale MPS-Anlagen: Der Anwender besitzt eine reale MPS-Anlage, die er verstehen und betreiben will.
 - Mit CIROS® Advanced Mechatronics hat der Anwender die Möglichkeit, seine reale MPS-Anlage als virtuelle Anlage zu erstellen. Anhand dieser virtuellen Anlage macht er sich vertraut mit den Automatisierungskomponenten und Stationen seiner Anlage. Informationen findet er in der Online-Hilfe und in einem Online-Assistenten. Da die Steuerung und auch die Kommunikation der Anlage automatisch erstellt werden kann, benötigt er in dieser Phase keine Kenntnisse in SPS-Programmierung und Vernetzung von Anlagen. Er kann die Fertigung der Anlage sofort simulieren und das Verhalten der Anlage beobachten. Abhängig von seiner zukünftigen Aufgabenstellung kann er sich ein fundiertes und breites Basiswissen zu elektrischen und pneumatischen Prozessen und ihren Komponenten aneignen oder das Programmieren einer verteilten Anlage trainieren und vertiefen.
- CIROS[®] Advanced Mechatronics als Einstieg, zur Motivation und zur Vorbereitung des Themas verteilte automatisierungstechnische Anlagen:
 - CIROS® Advanced Mechatronics kann unabhängig von realen Anlagen eingesetzt werden. Auf der Basis einer Bibliothek mit Automatisierungsstationen plant und erstellt der Anwender unterschiedlich komplexe verteilte Anlagen. Zu den typischen Automatisierungsstationen gehören Lagerverwaltung, Roboter, Bearbeitungsmaschinen und Transportsysteme. Informationen zu den Komponenten und Stationen findet der Anwender in der Online-Hilfe und in einem Online-Assistenten. Da die Steuerung und auch die Kommunikation der Anlage automatisch erstellt werden kann, benötigt der Anwender keine Kenntnisse in SPS-Programmierung und Vernetzung von Anlagen. Er kann den Ablauf der Anlage sofort simulieren und das Verhalten der Anlage beobachten. Abhängig von seiner zukünftigen Aufgabenstellung kann er sich mit CIROS®

5. Diese Lerninhalte können Sie mit CIROS® Advanced Mechatronics vermitteln

- elektrischen und pneumatischen Prozessen und ihren Komponenten aneignen, verteilte Prozesse verstehen oder das Programmieren einer verteilten Anlage trainieren und vertiefen.
- CIROS[®] Advanced Mechatronics als Werkzeug zum Trainieren von SPS-Programmierung an unterschiedlich komplexen Anwendungen: CIROS® Advanced Mechatronics kann unabhängig von realen Anlagen eingesetzt werden. Auf der Basis zweier Bibliotheken mit Automatisierungsstationen plant und erstellt der Anwender einfache oder auch komplexe virtuelle Anlagen. Besitzt der Anwender Vorkenntnisse in der SPS-Programmierung, so kann er die SPS-Programme der einzelnen Stationen verändern oder komplett neu erstellen. Sobald das gewünschte SPS-Programm vorliegt, kann der Anwender den Ablauf der Anlage simulieren. Durch die Simulation erhält er sofort visuell die Rückmeldung, ob der Ablauf der betreffenden Station korrekt programmiert wurde. Von großem Vorteil ist, dass der Anwender die SPS und das Programmiersystem seiner Wahl einsetzen kann. Er hat damit Zugriff auf die Test- und Diagnosefunktionen des Programmiersystems. Diese erlauben eine schnelle und effektive Fehlersuche und Fehlerbehebung im erstellten SPS-Programm.

Für weniger geübte SPS-Programmierer können auch Anlagen, bestehend aus einer Station, erstellt werden. Damit können alle Lerninhalte, zu deren Vermittlung nur eine einzelne Station erforderlich ist, in CIROS® Advanced Mechatronics trainiert werden.

5. Diese Lerninhalte können Sie mit CIROS® Advanced Mechatronics vermitteln

CIROS® Advanced Mechatronics als Werkzeug zum Trainieren von systematischer Fehlersuche an unterschiedlich komplexen Anlagen: Mit CIROS® Advanced Mechatronics erstellen Sie unterschiedlich komplexe Anlagen. In diese Anlagen können Störungen eingebaut werden. Aufgabe der Lerner und Lernerinnen ist es, die Störungen im Ablauf der Anlage zu erkennen und zu beheben.
 CIROS® Advanced Mechatronics unterstützt Sie weitreichend bei der Erkennung und Auswertung des IST-Zustandes der Anlage: LEDs an den Sensoren und Ventilen zeigen den elektrischen Zustand der Prozesskomponenten an. Liegt Druckluft am Anschluss eines Zylinders an, so wird der Anschluss blau hervorgehoben. Die Zustände der SPS-Ein-/Ausgänge sind in einem separaten Fenster dargestellt. Mit einem Soll-/Ist-Vergleich grenzen Sie die Fehlerstelle im Ablauf der Anlage ein. Durch weitere, systematische Vorgehensweise finden Sie den Fehler und können ihn beheben.

CIROS® Advanced Mechatronics unterstützt Sie auf vielfältige Weise beim Erstellen, Kennen lernen und Analysieren von verteilten Anlagen.

Die systematische Vorgehensweise, die Sie dazu anwenden, und die Kenntnisse, die Sie sich aneignen, können Sie auf jede beliebige, selbstverständlich auch reale Anlage anwenden.

Sie modellieren eine Anlage aus vorbereiteten Stationen. Während die Anlage simuliert wird, können Sie diese bedienen, beobachten und analysieren. Dabei verhält sich die Anlage so, wie es in den mitgelieferten SPS-Programmen für die einzelnen Stationen festgelegt ist. Während der Simulation werden die mitgelieferten SPS-Programme von der internen Steuerung, die jede Station besitzt, ausgeführt. Die SPS-Programme zeigen einen möglichen Ablauf und eine mögliche Bedienung der einzelnen Stationen der Anlage. Die Stationen können selbstverständlich auch durch andere, vom Anwender erstellte SPS-Programme gesteuert werden.

6.1 Lernziele

Diese Lernziele können Sie durch den Einsatz von CIROS® Advanced Mechatronics vermitteln:

- Aufbau und Funktionsweise einer verteilte Anlage kennen lernen und verstehen.
- Typische Komponenten zur Realisierung von automatisierungstechnischen Anlagen kennen: Sensoren und Grenztaster, pneumatische Ventile, pneumatische Linear- und Rotationsantriebe, elektrische Gleichstrommotoren, speicherprogrammierbare Steuerungen.
- Verteilte Anlagen aus intelligenten Stationen modellieren.
- · Verteilte Anlagen bedienen und beobachten.
- Die Stationen einer verteilten Anlage vernetzen.
- Unterschiedliche Fertigungsprozesse kennen lernen.
- Technische Unterlagen auswerten.
- · Informationen recherchieren.
- Den Vorteil einer simulierten Anlage für den betrieblichen Ablauf erkennen.

6.2 Unterstützung durch CIROS® Advanced Mechatronics

Bei dem Erstellen und Kennen lernen von verteilten Anlagen unterstützt Sie CIROS® Advanced Mechatronics mit:

- Bibliothek mit vorbereiteten Stationen bzw. Stationskombinationen.
 Die Stationen sind intelligente, autarke Anlagenteile, die bestimmte Maschinenfunktionen ausführen.
- Editor zur Modellierung von Anlagen.
- Simulation der modellierten Anlage in 3D-Darstellung und Ausführen der Beispiel-SPS-Programme in den internen Steuerungen der einzelnen Stationen.
- Fenster für SPS-Ein-/Ausgänge:
 Status der SPS-Ein-/Ausgänge einer Station anzeigen.
- Fenster Handbetrieb:
 Status von allen Prozessvorgängen und Prozesszuständen anzeigen.
- Fenster Handbetrieb:
 Prozessvorgänge manuell auslösen.
- CIROS[®] Advanced Mechatronics Assistant: Informationen wie Beschreibungen und Schaltpläne von Stationen online zur Verfügung stellen.

6.3 Beispiel: Eine verteilte Anlage aus MPS[©] Standard Stationen aufbauen und die Fertigung simulieren

Aufgabe


Erstellen Sie eine Anlage zur Produktion von Messinstrumenten. Die Werkstück-Gehäuse für die Messinstrumente sollen durch die Station Handhaben zugeführt werden. Nach dem Montageprozess sollen die produzierten Messinstrumente sortiert werden.

Beantworten Sie folgende Fragen:


- Welche Stationen benötigen Sie für die Anlage?
- In welcher Reihenfolge müssen die Stationen angeordnet werden?
- Wie ist die Ausgangsstellung der Anlage definiert?
- Welche Werkstücke werden für den Fertigungsprozess benötigt?
- Wie verhält sich die Anlage, wenn auf der Station Sortieren eine Rutsche mit Werkstücken gefüllt ist.

Durchführung


- 1. Starten Sie CIROS® Advanced Mechatronics.
- Aktivieren Sie im Menü Datei unter Neu den Befehl MPS® Anlage.
 Es öffnet sich das Fenster Neue MPS® Anlage anlegen.
- Wählen Sie ein Unterverzeichnis als Speicherort für die neue Anlage. Tragen Sie den Dateinamen ein. Wählen Sie unter Dateityp CIROS®-Arbeitszellen (*.mod). Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Speichern.




- 4. Es öffnet sich das Modell einer leeren Anlage. Mit dem Anlegen einer neuen Anlage werden automatisch einige Einstellungen in CIROS[®] Advanced Mechatronics vorgenommen:
 - es wird in den Editiermodus gewechselt,
 - es wird ein Tisch mit den möglichen Werkstücken bereit gestellt,
 - als Ansicht ist die Aufsicht gewählt,
 - das Fenster Modellbibliotheken ist geöffnet.



5. Die geforderte Anlage erstellen Sie mit Stationsmodellen aus der Bibliothek MPS® Stationen. Eine Kurzbeschreibung und eine Vorschau zu den einzelnen Modellen erhalten Sie, wenn Sie den Bibliothekseintrag zu einem Modell markieren und anschließend auf die Schaltfläche Erweitert klicken.



6. Ausführliche Informationen zu den Stationen in der Bibliothek finden Sie in der Online-Hilfe im Kapitel CIROS® Advanced Mechatronics. Sie starten die Hilfe durch Aktivieren des Befehls Beispiele und Modelle von CIROS® Advanced Mechatronics im Menü Hilfe. Es werden Ihnen zum Beispiel eine Funktionsbeschreibung und technische Unterlagen zur Station angeboten.



6. So erstellen und bedienen Sie eine verteilte Anlage ir	n CIROS® Advanced Mechatronics
---	--------------------------------


 Recherchieren Sie nun, welche Stationen Sie für die geforderte Anlage benötigen und wie die Anlage aufgebaut wird.

Ergebnis

Ihre Recherchen ergeben, dass Sie für den Montageprozess die Stationen Pick & Place und Fluidic Muscle Presse einsetzen werden. Zusätzlich benötigen Sie die Stationen Handhaben - Justiert für Nachfolgestation und Sortieren. Die Stationen werden direkt neben einander gestellt. Die Kopplung geschieht über optische Sensoren.


8. Erstellen Sie nun die Anlage. Fügen Sie zunächst die Station Handhaben ein. Es werden Ihnen zwei Einträge zu dieser Station in der Bibliothek angeboten. Da sich an die Station Handhaben eine weitere Station anschließen wird, benötigen Sie die Station Handhaben - Justiert für Nachfolgestation. Markieren Sie den Eintrag Station Handhaben - Justiert für Nachfolgestation durch Mausklick. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Hinzufügen.


Die Anlage besteht nun aus dem Modell **Station Handhaben - Justiert für Nachfolgestation**. Die **Station Handhaben - Justiert für Nachfolgestation** ist grün dargestellt, da sie noch markiert ist.



 Wenn Sie die Markierung der Station aufheben wollen, dann klicken Sie einfach außerhalb der Station.


An den beiden Seitenflächen der Station ist jeweils ein Koppelpunkt dargestellt. Er zeigt an, dass die Station an dieser Stelle mit einer weiteren Station verbunden werden kann.





10. Fügen Sie nun als weitere Station die Station Pick & Place ein.

11. Alle Stationen werden an der gleichen Position auf der Arbeitsfläche eingefügt. Verschieben Sie die neu eingefügte **Station Pick & Place**. Klicken Sie hierzu auf die markierte Station und bewegen Sie den Mauszeiger bei gedrückter linker Maustaste an die gewünschte Position.




12. Die beiden Modelle stehen nebeneinander. Sie haben noch keine Verbindung. Damit Arbeits- und Übergabepositionen während des Fertigungsbetriebs der Anlage passen, müssen die Stationsmodelle entsprechend ausgerichtet und verbunden werden.


13. Richten Sie nun das Modell Station Pick & Place am Modell Station Handhaben - Justiert für Nachfolgestation aus.

Klicken Sie hierzu auf den unteren, grau gefärbten Koppelpunkt der Station Pick & Place. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Koppelpunkt auf den Koppelpunkt der Station Handhaben - Justiert für Nachfolgestation.


Die Station Pick & Place ist nun mit der Station Handhaben - Justiert für Nachfolgestation verbunden.




14. Fügen Sie als nächste Station die Station Fluidic Muscle Presse ein. Auch diese Station wird an der vordefinierten Stelle im Arbeitsfenster dargestellt.




15. Klicken Sie auf die neu eingefügte, noch markierte Station und verschieben Sie diese nach oben neben die **Station Pick & Place**.




16. Verbinden Sie das Modell Station Fluidic Muscle Presse mit dem oberen, freien Koppelpunkt des Modells Station Pick & Place. Klicken Sie hierzu auf den unteren, grau gefärbten Koppelpunkt der Station Fluidic Muscle Presse. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Koppelpunkt auf den freien Koppelpunkt der Station Pick & Place.




17. Fügen Sie als letzte Station die **Station Sortieren** ein. Verbinden Sie die **Station Sortieren** mit der **Station Fluidic Muscle Presse**.




18. Die Anlage ist erstellt. Wechseln Sie nun in den Ansichtsmodus, um eine realitätsnahe 3D-Darstellung der Anlage zu erhalten.
Deaktivieren Sie den Befehl Editiermodus im Menü Modellierung.
Klicken Sie hierzu auf den Befehl Editiermodus. Das Häkchen neben dem Eintrag Editiermodus verschwindet.






20. Um eine perspektivische Ansicht des 3D-Modells zu erhalten, wählen Sie im Menü Ansicht zum Beispiel den Befehl Standardansichten/Voreinstellung. Mit den Befehlen unter Ansicht verschieben, drehen und zoomen Sie sich eine passende Ansicht Ihrer Anlage.




21. Bevor Sie die Fertigung der Anlage simulieren, sollte sich die Anlage in Grundstellung befinden. Sie erreichen dies, indem Sie den Befehl Arbeitszelle Grundstellung im Menü Simulation ausführen. Durch Ausführen dieses Befehls werden auch alle Werkstücke auf der Anlage entfernt.

22. Aktivieren Sie nun im Menü Simulation den Befehl Start. Die Simulation der Anlage ist aktiv. In der Statuszeile erkennen Sie den Simulationsmodus durch den Eintrag Ablauf.



- 23. Jede Station besitzt eine interne SPS. Mit dem Start der Simulation der virtuellen Anlage wird in der internen SPS das mitgelieferte Beispiel-SPS-Programm ausgeführt.
 - Die Stationen können Sie nun mit den Tastern und Schaltern des zugehörigen Bedienpultes bedienen. Der Ablauf die Bedienung der Station ist im SPS-Programm festgelegt.
- 24. Nach dem Start der Simulation fordert der leuchtende Taster Reset bei allen Stationen die Funktion Richten an. Durch die Funktion Richten wird die Anlage in Ausgangsstellung gebracht.


25. Informieren Sie sich in der technischen Dokumentation zur Ausgangsstellung der Anlage. Öffnen Sie hierzu den CIROS® Advanced Mechatronics Assistant. Aktivieren Sie im Menü Hilfe den Befehl Beispiele und Modelle in CIROS® Advanced Mechatronics. Klicken Sie auf den Eintrag CIROS® Advanced Mechatronics. Im Kapitel MPS® Standard finden Sie in den technischen Unterlagen zu den einzelnen Stationen die gesuchten Informationen.



Ergebnis

- Ausgangsstellung für die Station Handhaben: Linearachse in Position "Vorgängerstation" (1B2=1) und Hubzylinder eingefahren (Greifer oben) und Greifer geöffnet.
- Ausgangsstellung für die Station Pick & Place: Vereinzeler ausgefahren und Bandmotor aus und Mini-Schlitten oben und Mini-Schlitten eingefahren und Vakuum aus.
- Ausgangsstellung für die Station Fluidic Muscle Presse:
 Linearantrieb eingefahren und Drehantrieb in Abholposition
 (Position "Vorgängerstation") und Presse oben.
- Ausgangsstellung für die Station Sortieren: Sperre ausgefahren und Weiche 1 eingefahren und Weiche 2 eingefahren und Bandmotor aus

26. Führen Sie für jede Station die Funktion Richten aus, indem Sie auf den Taster **Reset** klicken. Wir empfehlen, das Richten der einzelnen Stationen entgegen dem Materialfluss auszuführen. Für die vorliegende Anlage bedeutet dies: Führen Sie zuerst den Richtbetrieb der **Station Sortieren**, anschließend den Richtbetrieb der **Station Fluidic Muscle Presse**, dann den Richtbetrieb der **Station Pick & Place** und zum Schluss den Richtbetrieb der **Station Handhaben** aus.



27. Der leuchtende Taster **Start** einer Station zeigt an, dass sich die betreffende Station nun in der Ausgangsstellung befindet.

28. Überprüfen Sie, ob die Startvoraussetzungen für die einzelnen Stationen erfüllt sind. Informationen dazu finden Sie in den technischen Unterlagen zu den einzelnen Stationen in CIROS® Advanced Mechatronics Assistant.


Ergebnis

Startvoraussetzungen der einzelnen Stationen:


- Station Handhaben: Werkstück in der Werkstückaufnahme
- Station Pick & Place: Kein Werkstück am Bandanfang und Rutsche mit Werkstückeinsätzen gefüllt
- Station Fluidic Muscle Presse: Kein Werkstück im Greifer
- Station Sortieren: Kein Werkstück am Bandanfang
- 29. Stellen Sie sicher, dass für den Fertigungsprozess der Anlage die erforderlichen Werkstücke bereitliegen:
 - ein Werkstück-Gehäuse auf der Übergabeposition der Station
 Handhaben
 - mindestens ein Werkstück-Einsatz auf der Rutsche der Station
 Pick & Place

30. Um der Station Handhaben ein Werkstück zu zuführen, klicken Sie auf dem Werkstücktisch das gewünschte Werkstück an. Wählen Sie zum Beispiel das rote Messinstrument-Gehäuse. Klicken Sie anschließend auf das symbolische Werkstück auf der Station Handhaben.


Auf der Werkstückaufnahme der Station Handhaben wird ein rotes Messinstrument-Gehäuse bereit gestellt.



31. Füllen Sie nun die Rutsche des Station Pick & Place mit Messinstrumenten. Klicken Sie hierzu auf das symbolische Messinstrument auf der Station Pick & Place.




32. Starten Sie den Ablauf jeder Station durch Klicken auf den Taster Start. Es wird der Automatikbetrieb der Station gestartet. Wir empfehlen, die Stationen in der Reihenfolge zu starten, wie sie im Materialfluss angeordnet sind.



- 33. Mit dem Schlüsselschalter können Sie zwischen Dauerzyklus (Schalterstellung senkrecht) und Einzelzyklus (Schalterstellung waagerecht) im Ablauf einer Station wählen.
- 34. Den Ablauf einer Station können Sie jederzeit durch Drücken des Tasters **Stop** unterbrechen. Wollen Sie die Station wieder starten, müssen Sie zuvor die Funktion Richten ausführen.


35. Ist eine Rutsche der Station Sortieren mit Werkstücken gefüllt, so nimmt die Station keine weiteren Werkstücke mehr an. Es leuchtet die Kontrollleuchte Q1.




36. Entnehmen Sie die Werkstücke, indem Sie den entsprechenden Befehl im Fenster **Handbetrieb** ausführen.

Klicken Sie hierzu auf den Befehl **Handbetrieb** im Menü **Modellierung**.

Doppelklicken Sie im linken Teil des Fensters auf das **+-Zeichen** vor Station Sortieren, um alle Vorgänge der Station anzuzeigen.



 Quittieren Sie das Entfernen der Werkstücke durch Drücken des Tasters Start. Daraufhin wird der Fertigungsprozess der Anlage fortgesetzt.



7. So untersuchen Sie den Informationsfluss in einer verteilten Anlage

Die Aufgabe dient als Einstieg in das Thema Vernetzung von Stationen. Die Vernetzung wird exemplarisch an den Stationen Verteilen, Prüfen und Sortieren behandelt.

Die SPS-Programme sind so erstellt, dass sie für den Standalone-Betrieb der Stationen eingesetzt werden können. Gleichzeitig unterstützen diese SPS-Programme aber auch ein Arbeiten der Stationen im Verbund. Hierzu wird minimale Information über Prozess-Ein/Ausgänge zwischen den Stationen ausgetauscht.

In der Standardversion werden MPS® Standard Stationen mit optischen Sensoren gekoppelt. Diese Art der Kopplung wird mit StationLink bezeichnet. Als StationLink Sensoren werden Einweg-Lichtschranken Sender und Empfänger verwendet. Der StationLink Sender ist auf der Materialeingangsseite der Station montiert, der StationLink Empfänger auf der Materialausgangsseite. Durch Ein- bzw. Ausschalten des StationLink Senders signalisiert die Station der Vorgängerstation, ob sie zur Aufnahme eines Werkstückes bereit ist oder ob sie belegt ist.

Hinweis

- Bei der Station Verteilen ist nur der StationLink Empfänger montiert.
- Bei der Station Sortieren ist nur der StationLink Sender montiert.

Der Anwender analysiert, wie die einfache Kommunikation funktioniert und wie sie realisiert ist.

7.1 Lernziele

Diese Lernziele können Sie durch den Einsatz von CIROS® Advanced Mechatronics vermitteln:

- Einfache Kommunikation zwischen den Stationen einer verteilten Anlage verstehen.
- Einfache Kommunikation zwischen Stationen über Prozess-Ein/Ausgänge realisieren.
- Einfache Kommunikation im SPS-Programm einer Station berücksichtigen.
- Strukturiert programmierte SPS-Programme verstehen.
- Technische Unterlagen auswerten.
- Informationen recherchieren.
- Den Vorteil einer simulierten Anlage für den betrieblichen Ablauf erkennen.

7.2 Methoden

Um die Vernetzung und den Informationsfluss in einer Anlage zu analysieren, gehen Sie schrittweise vor. In jedem Schritt wird ein wesentlicher Aspekt der Kommunikation behandelt.

Die wesentlichen Aspekte zur Kommunikation sind nachfolgend zusammengestellt.

Fragen zu den einzelnen Aspekten geben Ihnen Anregung und Anleitung, was genau Sie untersuchen und berücksichtigen sollen.

Wesentliche Aspekte	Fragen
Aufgabe der Kommunikation	Welche Aufgabe hat die Kommunikation: – für eine sichere Werkstückübergabe zu sorgen – Informationen zu den Werkstücken zu übertragen – Arbeitsaufträge an die Stationen weiter zu geben
Information, die ausgetauscht wird	Wie funktioniert die Kommunikation: – welche Bedeutung hat das Signal, das die Information überträgt – über welche absolute Adresse wird das Signal ausgewertet – von welchem Datentyp ist das Signal
Realisierung der Kommunikation	Wie ist die Kommunikation realisiert: – durch die Kopplung von SPS-Ein-/Ausgängen – durch Einsatz eines Feldbusses
Bauteile für die Kommunikation	Durch welche Bauteile wird die Kommunikation hergestellt: – direktes Verbinden von SPS-Ein-/Ausgängen – optische Sensoren zur Signalübertragung – Kommunikationsbaugruppen in Feldgeräten
Aufbau der Kommunikation	Wie sind die Bauteile montiert? Was ist bei der Kopplung der Stationen zu beachten?
Schaltung der Bauteile	Wie sieht die Schaltung der Bauteile aus?
Kommunikation in den SPS- Programmen	Wie ist die Kommunikation in den SPS-Programmen berücksichtigt? Wird die Kommunikationsinformation über globale Variablen oder über Parameter an die relevanten Programmteile übergeben?

Wesentliche Aspekte zur Kommunikation in einer Anlage

7.3 Unterstützung durch CIROS® Advanced Mechatronics

Bei der Untersuchung der Kommunikation in verteilten Anlagen unterstützt Sie CIROS® Advanced Mechatronics mit:

- Simulation der modellierten Anlage in 3D-Darstellung und Ausführen der Beispiel-SPS-Programme in den internen Steuerungen der einzelnen Stationen.
- Fenster für SPS-Ein-/Ausgänge: Status der SPS-Ein-/Ausgänge einer Station anzeigen.
- Fenster Handbetrieb:
 Status von allen Prozessvorgängen und Prozesszuständen anzeigen.
- Fenster Handbetrieb:
 Status von Kommunikationsverbindungen anzeigen.
- CIROS[®] Advanced Mechatronics Assistant: Informationen wie Beschreibungen, Schaltpläne und SPS-Programme von Stationen online zur Verfügung stellen.

7.4 Beispiel: Den Informationsfluss in einer verteilten MPS® Standard Anlage analysieren


Aufgabe

Analysieren Sie die Kommunikation in einer MPS[®] Standard Anlage. Wählen Sie als Anlage die Kombination der Stationen Verteilen, Prüfen und Sortieren. Berücksichtigen Sie bei der Untersuchung der Kommunikation die Fragestellungen:

- Welche Aufgabe hat die Kommunikation?
- Welche Information wird ausgetauscht?
- Wie ist die Kommunikation realisiert?
- Durch welche Bauteile wird die Kommunikation hergestellt?
- Wie sind die Bauteile montiert, was ist bei der Kopplung der Stationen zu beachten?
- Wie sieht die Schaltung der Bauteile aus?
- Wie ist die Kommunikation in den SPS-Programmen berücksichtigt?


Durchführung

- 1. Starten Sie CIROS® Advanced Mechatronics.
- Erstellen Sie eine MPS[®] Standard Anlage, bestehend aus den Stationen Verteilen, Prüfen und Sortieren.
 Da die Station Verteilen mit der Station Prüfen gekoppelt wird, wählen Sie in der Modellbibliothek die Station mit dem




 Sobald die Anlage erstellt ist, deaktivieren Sie den Editiermodus. Wechseln Sie in den Ansichtsmodus. Klicken Sie hierzu auf den Befehl Editiermodus im Menü Modellierung. Das Häkchen neben dem Eintrag Editiermodus verschwindet.

4. Schließen Sie die Modellbibliothek und wählen Sie eine perspektivische Ansicht der Anlage. Aktivieren Sie hierzu zum Beispiel den Befehl Standardansichten/Voreinstellung im Menü Ansicht. Mit den Befehlen im Menü Ansicht erzeugen Sie sich die gewünschte Darstellung der Anlage.



5. Informieren Sie sich in den technischen Unterlagen in der Online-Hilfe, welche Aufgaben die Kommunikation in MPS® Standard Anlagen erfüllt. Aktivieren Sie hierzu den Befehl Beispiele und Modelle zu CIROS® Advanced Mechatronics im Menü Hilfe. Klicken Sie auf den Eintrag CIROS® Advanced Mechatronics. Im Kapitel Getting Started finden Sie einen Abschnitt zur Kommunikation zwischen den Stationen.




Ergebnis

Aufgabe der Kommunikation ist es, eine sichere Übergabe eines Werkstückes von Station Verteilen zu Station Prüfen zu ermöglichen.

- Informieren Sie sich in den technischen Unterlagen zu beiden Stationen, wie die Kommunikation funktioniert:
 - Welche Information wird übertragen?
 - Welchen Datentyp besitzt das Signal, das die Information überträgt?

Ergebnis




Station belegt = 1 bedeutet: Station Prüfen hat keinen Bedarf. Station Verteilen darf nicht produzieren.

Station belegt = 0 bedeutet: Station Prüfen hat Bedarf und fordert ein Werkstück an. Station Verteilen darf produzieren.


 Informieren Sie sich in den technischen Unterlagen zu beiden Stationen, mit welchen Betriebsmitteln der SPS die Kommunikation realisiert wird.

Aktivieren Sie hierzu den Befehl **Beispiele und Modelle zu CIROS® Advanced Mechatronics** im Menü **Hilfe**. Klicken Sie auf den Eintrag **CIROS® Advanced Mechatronics**. Im Kapitel **MPS® Standard** finden Sie die entsprechenden Stationen und die zugehörigen technischen Unterlagen.

Ergebnis



Das Signal wird auf der Empfangsseite invertiert.



 Informieren Sie sich in den technischen Unterlagen zu beiden Stationen, mit welchen Bauteilen die Information "Station belegt" übertragen wird.

Ergebnis

• Bauteile Station Verteilen

Optischer Sensor: Einweg-Lichtschranke Empfänger

• Bauteile Station Prüfen

Optischer Sensor: Einweg-Lichtschranke Sender

Informieren Sie sich, was bei der Kopplung der Stationen zu beachten ist.

Ergebnis


Damit das Kommunikationssignal über die optischen StationLink Sensoren fehlerfrei übertragen wird, müssen sich die optischen Sensoren von Nachbarstationen direkt gegenüberstehen und fluchten. Durch das Verbinden der Stationen über die Koppelpunkte wird dies erreicht.

 Informieren Sie sich in den technischen Unterlagen, wo in den Schaltplänen die Bauteile zur Realisierung der Kommunikation berücksichtigt sind.

Ergebnis


Blatt	Spalte	Bezeichnung
Schaltplan Station Verteilen		
4	9	Sensor IP_FI, Einweg-Lichtschranke, Empfänger
Schaltplan Station Prüfen		
5	9	Sensor IP_N_FO, Einweg-Lichtschranke, Sender

- Beobachten Sie nun den Fertigungsprozess der Anlage.
 Starten Sie die Simulation. Aktivieren Sie hierzu den Eintrag Start im Menü Simulation.
- 12. Der leuchtende Taster **Richten** fordert bei allen Stationen die Funktion Richten an.




13. Richten Sie die einzelnen Stationen entgegen dem Materialfluss.

14. Stellen Sie sicher, dass für den Fertigungsprozess der Anlage die erforderlichen Werkstücke bereitliegen.
Befüllen Sie das Magazin der Station Verteilen zum Beispiel mit roten Zylindergrundkörpern. Klicken Sie hierzu auf das gewünschte Werkstück auf dem Werkstücktisch. Klicken Sie anschließend auf das symbolische Werkstück auf der Station Verteilen. Mit jedem Klick auf das symbolische Werkstück wird das Magazin mit einem Werkstück befüllt.




15. Starten Sie den Ablauf jeder Station durch Klicken auf den Taster Start. Wir empfehlen, die Stationen in der Reihenfolge zu starten, wie sie im Materialfluss angeordnet sind.



16. Nachdem alle Werkstücke geprüft und sortiert wurden, stoppen Sie die Simulation. Klicken Sie hierzu auf das Feld **Ablauf** in der Statuszeile.

 Als n\u00e4chten Sie den Zustand der Kommunikationsvariablen w\u00e4hrend des Fertigungsprozesses der Anlage.


Öffnen Sie hierzu das Fenster Handbetrieb im Menü Modellierung.




- 18. Blenden Sie den Teil des Fensters mit der Anzeige der E/A-Verbindungen aus. Sie benötigen diese Information nicht. Aktiveren Sie hierzu das kontextsensitive Menü der rechten Maustaste und deaktivieren Sie den Befehl E/A-Verbindungen anzeigen.
- 19. Wollen Sie nur die Änderungen der Kommunikationssignale verfolgen, dann setzen Sie Haltepunkte auf die entsprechenden Signale. Sobald das betreffende Signal seinen Wert ändert, stoppt die Simulation und sie können den Ablauf in Ruhe beobachten.

 Doppelklicken Sie im linken Teil des Fensters auf das +-Zeichen vor der Station Verteilen. Es werden Ihnen alle Prozessvorgänge der Station Verteilen angezeigt.


Im rechten Teil des Fensters lassen Sie sich die Prozesszustände der Station Prüfen anzeigen.




21. Markieren Sie unter Prozesszustände die Variable IP_N_FO Station belegt der Station Prüfen und setzen Sie einen Haltepunkt. Dazu Öffnen Sie das kontextsensitive Menü der rechten Maustaste und wählen den Befehl Stopp bei Wertänderung. Die Variable IP_N_FO wird mit einem STOP-Symbol gekennzeichnet.



22. Öffnen Sie die Fenster SPS-Eingänge, um auch dort das Kommunikationssignal der Station Verteilen zu verfolgen. Aktivieren Sie im Menü Ansicht unter Ein-/Ausgänge den Befehl Eingänge anzeigen.




23. Wählen Sie die Steuerung aus, deren SPS-Ein-/Ausgänge Sie verfolgen wollen. Klicken Sie hierzu im Menü Programmierung auf den Befehl Steuerungsauswahl. Wählen Sie als Steuerung in der Spalte Aktuell die Steuerung zu Station Verteilen aus.




24. Starten Sie die Simulation der Anlage. Klicken Sie hierzu auf das Feld **Gestoppt** in der Statuszeile.

25. Die Kontrollleuchte **Q1** am Bedienpult der Station Verteilen leuchtet und zeigt an, dass Werkstücke fehlen.




- Füllen Sie nun das Magazin der Station Verteilen erneut mit korrekten Werkstücken.
- 27. Quittieren Sie die Tätigkeit und klicken Sie auf den leuchtenden Taster **Start**.

28. Die Station Verteilen schiebt ein neues Werkstück aus dem Magazin und übergibt es an die Station Prüfen. Anschließend stoppt die Simulation, denn die Variable IP_N_FO der Station Prüfen ändert ihren Wert. Station Prüfen sendet "Station belegt=1", denn die Station hat keinen Bedarf. Es liegt schon ein Werkstück in der Aufnahme.




29. Starten Sie die Simulation erneut, um den Fertigungsprozess weiter auszuführen. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche Gestoppt in der Statusleiste.

30. Im nächsten Simulationszyklus wird das Signal STATION_IP_FI Folgestation frei der Station Verteilen im Fenster Eingänge aktualisiert. Es ändert seinen Wert auf 0. Station Verteilen darf also kein weiteres Werkstück an die Station Prüfen weitergeben.




31. Station Prüfen überprüft nun das aktuelle Werkstück. Sobald die Station den Prüfprozess beendet und das Werkstück an die Station Sortieren weiter gegeben hat, kann sie ein neues Werkstück annehmen. Die Station Prüfen ändert den Wert der Variablen IP_N_FO. Sie sendet nun das Signal "Station belegt=0". Die Signaländerung führt dazu, dass die Simulation stoppt.



32. Starten Sie die Simulation erneut.

33. Im n\u00e4chsten Simulationszyklus wird das Signal "Station belegt" invertiert als "Folgestation frei" von der Station Verteilen ausgelesen. Die Station Verteilen darf also produzieren.



34. In der Simulation der Anlage haben Sie nun analysiert, wie die Kommunikation zwischen den Stationen Verteilen und Prüfen funktioniert.

In den GRAFCETs zu den Stationen können Sie im Detail nachvollziehen, wie und an welchen Stellen im SPS-Programm die Kommunikation berücksichtigt ist. Die GRAFCETs finden Sie in den technischen Unterlagen zu den Stationen.

7. So untersuchen Sie den Informationsfluss in einer verteilten Anlage	

35. Auf gleiche Weise können Sie die Kommunikation zwischen den Stationen Prüfen und Sortieren analysieren. Auch hier nutzen Sie die Simulation und die technischen Unterlagen.